

ОПИСАНИЕ

- A** Бутон ON/STAND-BY
- B** Бутони за регулиране +/-
- C** Бутон за въртене
- D** Бутон за функция "ECO PLUS"
- E** Бутон на таймера
- F** Бутон MODE (за избор на работна функция)
- G** Светлинен индикатор
- H** Решетка за входящ въздух с филтър
- I** Приемник на дистанционното управление (само при някои модели)

УПОТРЕБА

Инсталиране

Уредът може да се използва върху всякаква повърхност, стига да е хоризонтална. Не претоварвайте електрическата мрежа. Избягвайте използването на един и същ контакт за включване на повече уреди.

Свързване към електрическата мрежата

Преди да свържете щепсела към електрическия контакт, проверете дали напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с характеристиките и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.

Работа и употреба

- Включете щепсела в електрическия контакт.
- Уредът издава звуков сигнал, а светлинният индикатор (G) светва и остава включен през цялото време, докато уредът работи.
Уредът влиза в режим stand-by.
- Натиснете бутона ON/STAND-BY (A), за да включите уреда. Уредът започва да затопля помещението в съответствие с предварително зададените параметри.
- Натиснете бутона MODE (F), за да изберете една от следните работни функции:
 - **Вентилация ✱**
При този режим работи само вентилаторът, поради което уредът не затопля помещението.
 - **Функция против замръзване ✱**
При този режим уредът поддържа в помещението температура от 7°C, като по този начин се предотвратява замръзването.
 - **Отопление 1 и Отопление 2**
Този режим дава възможност за избор на желаната температура чрез натискане на бутоните за регулиране + и - (B).
- **Отопление 1 (минимална степен на мощност):**

Уредът работи при минимална мощност, като се намалява до минимум разхода на енергия.

- **Отопление 2 (максимална степен на мощност):**
Уредът работи при максимална мощност за бързо затопляне на помещението.
- За да изключите уреда, натиснете бутона ON/STAND-BY (A). На дисплея може да се визуализира обратно броене за около 6 секунди.



Забележка: Температурата може да се визуализира на дисплея както в градуси °C, така и в градуси °F. За да смените мерната единица, натиснете и задръжте натиснат бутона + за няколко секунди, след което го отпуснете.

Функция ECO PLUS

При този режим уредът регулира автоматично степента на използваната мощност, като по този начин се осигуряват едновременно максимален топлинен комфорт и снижени енергийни разходи. Максималната температура, която може да се задава е 26°C. За да активирате тази работна функция, натиснете бутона ECO PLUS (D).

Бутон за въртене

Ако желаете уредът да разпространява въздушния поток на по-голяма площ, натиснете бутона за въртене (C) . Уредът започва да се върти възвратно-колебателно надясно и наляво. За да спрете въртенето в желаното положение, достатъчно е да натиснете отново бутона за въртене (C).

24-ЧАСОВ ЦИФРОВ ТАЙМЕР

Тази функция може да се активира при който и да е режим на работа.

Отложен старт: при уред в положение STAND-BY натиснете бутона на таймера (E) . На дисплея се визуализира символа  и времето, което остава до включването на уреда. За да настроите таймера, използвайте бутоните за регулиране + и - (B) и изчакайте няколко секунди, докато програмата бъде зададена.

На дисплея отново се визуализира  за режима stand-by както и символа , който указва, че таймерът е настроен. При достигане на програмирания час, уредът се включва с параметрите, при които е работил по време на предишния работен цикъл.

Отложено изключване: При включен уред натиснете бутона на таймера (E) . На дисплея се визуализира символа  и времето, което остава до изключването на уреда. За да настроите таймера, използвайте бутоните за регулиране + и - (B) и изчакайте няколко секунди,

докато програмата бъде зададена. На дисплея отново се визуализират текущите настройки както и символа , който указва, че таймерът е настроен.

При достигане на програмирания час, уредът автоматично се изключва. Ако желаете да върнете уреда в режим на работа без таймер, натиснете двукратно бутона на таймера (E).

Символът за таймера  изчезва от дисплея.

обратно решетката в уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение

Вж. табелката с
характеристиките

Консумирана мощност

"

Използване на дистанционното управление (само при някои модели)

Функциите на дистанционното управление съответстват на тези на панела за управление. За описанието на функциите вж. раздел „Работа и употреба“ на предишната страница.

Поставяне и смяна на батериите

- Дистанционното управление е снабдено с една литиева батерия CR2032. За да включите уреда, отстранете чрез и з д ъ р п а н е лепенката от капачето на батериите.
- За да смените батериите, завъртете и свалете капачето на батериите. Сменете батерията, като обърнете внимание за спазването на посоката на полюсите (вж. фигура 1).
- Поставете капачето обратно, като го завъртите по посока на положение .
- Изтощените батерии трябва да се отстраняват и преработват съгласно действащото законодателство, тъй като са вредни за околната среда.



Фиг. 1

ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ

- Преди всяка операция за почистване на уреда, изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- Почиствайте редовно с помощта на прахосмукачка решетките за входящия и изходящия въздух през периода, в който уредът се използва.
- Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители за почистване на уреда.
- Противопраховият филтър, улавящ замърсяванията в засмукания от помещението въздух, е вграден в свалящата се задна решетка. За да почистите филтъра, свалете решетката, като я издърпате навън. Издухайте го леко и след това монтирайте

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Извеждане на съобщение <i>PF</i> и уредът издаде звуков сигнал	Температурният датчик не работи изправно	Свържете се с оторизиран сервизен център
Уредът не се включва	Проверете дали щепселът е правилно поставен в контакта Активирано е автоматичното включване Температурата на помещение е достигнала зададената температура	Включете щепсела Изчакайте изтичането на зададения час или натиснете два пъти бутона (E), за да деактивирате автоматичното включване, а след това бутона (A) Използвайте бутона "+", за да увеличите температурата
Ако уредът внезапно изгасне	Проверете дали щепселът е правилно поставен в контакта Достигнал зададената температура или зададеното на таймера време да е изтекло	Включете щепсела
Започва да мига зелена точка и уредът се изключва	Включил се е изключвателят при преобръщане	Уверете се, че уредът е във вертикално положение върху равна повърхност. Ако уредът не работи, свържете се с оторизиран сервизен център
ТДисплеят показва мигащ "Ht"	Вътрешната температура е прекалено висока. Решетката за влизане или излизане на въздуха е запушена	Проверете дали уредът е правилно позициониран спрямо минималната дистанция от стената или предметите, както е посочено в ръководството с инструкции, ако не е, позиционирайте уреда правилно Отстранете запушването Изключете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине. След няколко минути отново включете уреда. Ако уредът не работи, моля, свържете се с Отдел Обслужване на Клиенти