

ОПИСАНИЕ

- A** Превключвател за избор на режим (Само при някои модели)
- B** Терморегулатор
- C** Светлинен индикатор (Само при някои модели)

УПОТРЕБА

Инсталиране

Уредът трябва да се използва само в преносимия му вариант.

Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.

Свързване към електрическата мрежата

Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете внимателно дали напрежението на вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда, и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за такова натоварване.

Функциониране и експлоатация

Модел с превключвател за избор на работен режим и терморегулатор.

- Завъртете терморегулатора (ако е предвиден) по посока на часовниковата стрелка до край в максимално положение.
- **етен режим на работа (само вентилация):** завъртете превключвателя за избор на режим в положение  (светлинният индикатор светва при моделите, снабдени с такъв)
- **Отопление с намалена мощност:** завъртете превключвателя за избор на режим в положение **1.** (светлинният индикатор светва при моделите, снабдени с такъв)
- **Отопление с максимална мощност:** завъртете превключвателя за избор на режим в положение **2.** (светлинният индикатор светва при моделите, снабдени с такъв)
- **Изключване:** завъртете превключвателя за избор на режим в положение **0.** Препоръчва се винаги да изваждате щепсела, когато не използвате уреда.

Модел само с терморегулатор

Уредът се включва чрез завъртане на терморегулатора по посока на часовниковата стрелка до край в максимално положение (светлинният индикатор светва при моделите, снабдени с такъв). За да изключите напълно уреда,

завъртете терморегулатора в минимално положение  и изключете щепсела от електрическия контакт.

Настройка на терморегулатора

При достигане на желаната температура в помещението, бавно завъртете терморегулатора в посока, обратна на часовниковата стрелка до изключването на уреда, но не по-нататък. Фиксираната по този начин температура автоматично ще се регулира и ще се поддържа постоянна от терморегулатора.

Режим против замръзване

Завъртете превключвателя за избор на режим в положение **2**, след което поставете терморегулатора в положение .

Настроеният по този начин уред поддържа в помещението температура от около 5° при минимален разход на електроенергия.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди всяко почистване на уреда, изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- Почиствайте често решетките на входа и изхода за въздуха, като отстранявате натрупаните замърсявания с помощта на прахосмукачка.
- Никога не употребявайте абразивни прахове или разтворители.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"