

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- A** Превключвател за избор на работна функция
- B** Термостат
- C** Светлинен индикатор

УПОТРЕБА

Свързване към електрическата мрежа

Преди да включите щепсела в контакта, проверете внимателно дали напрежението на вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.

Монтаж

Уредът може да се използва само в преносим вариант.

Ако уредът се използва в баня с вана или душ, необходимо е да се спазва „защитният обем“, представен на фиг. 1, и да се монтира далеч от кранове, умивалници, душове и т.н.

Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.

Работа и употреба

Проверете дали уредът е изключен, преди да включите щепсела в контакта.

1. Включете щепсела в контакта. Индикаторът светва.
2. Завъртете лостчето на термостата в максимално положение.
3. Летен режим на работа (само вентилация): Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **✱**.
4. **Работа при минимална мощност:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **1** (за модели с 2 скорости на вентилация скоростта на вентилатора е минимална).
5. **Работа при средна мощност:** завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **2** (при модели с 2 скорости на вентилация скоростта на вентилатора е максимална).
6. **Работа при максимална мощност:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **3** (максимална скорост на вентилация).
7. **Изключване:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **0**.



Забележка: При модели само с 2 степени на мощност положение 2 съответства на максимална мощност.

Регулиране с термостата

Поставете термостата в максимално положение, и когато помещението достигне желаната температура завъртете бавно лостчето на термостата по посока на часовниковата стрелка, докато чуе щракване (вентилаторът се изключва).

Фиксираната по този начин температура ще се регулира и автоматично ще се поддържа постоянна от термостата.

Функция против замръзване

С превключвател за избор на работна функция в положение 3 и лостче на термостата в положение **✱**, уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин се предотвратява замръзването при минимален разход на енергия.

ПОДДРЪЖКА

- Преди всяко почистване на уреда изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- Редовно почиствайте изходящите и входящи решетки за въздуха.
- Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители за почистване на уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"