

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- A Превключвател за избор на работна функция
- B Термостат
- C Светлинен индикатор

УПОТРЕБА

Свързване към електрическата мрежа

Преди да включите щепсела в контакта, проверете внимателно дали напрежението на вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.

Монтаж

Уредът може да се използва само в преносим вариант.

Ако уредът се използва в баня с вана или душ, необходимо е да се спазва „защитният обем“, представен на фиг. 1, и да се монтира далеч от кранове, умивалници, душове и т.н.

Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.

Работа и употреба

Проверете дали уредът е изключен, преди да включите щепсела в контакта.

1. Включете щепсела в контакта. Индикаторът светва.
2. Завъртете копчето на термостата до достигане на максимално положение.
3. Летен режим на работа (само вентилация): Завъртете превключателя за избор на работна функция в положение ✱.
4. **Работа при минимална мощност:** Завъртете превключателя за избор на работна функция в положение 1.
5. **Работа при средна мощност:** завъртете превключателя за избор на работна функция в положение 2.
6. **Работа при максимална мощност:** Завъртете превключателя за избор на работна функция в положение 3.
7. **Изключване:** завъртете превключателя за работен режим в положение „0“, а копчето на термостата в положение ✱, след което извадете щепсела от електрическия контакт.



Забележка: При модели само с 2 степени на мощност положение 2 съответства на максимална мощност.

Регулиране с термостата

Поставете термостата в максимално положение, и когато помещението достигне желаната температура завъртете бавно лостчето на термостата по посока на часовниковата стрелка, докато чуete щракване (вентилаторът се изключва).

Фиксираната по този начин температура ще се регулира и автоматично ще се поддържа постоянна от термостата.

Функция против замръзване

С превключвател за работен режим в положение 3 (положение 2 за моделите само с 2 нива на мощност) и термостат в положение ✱ уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин предотвратява замръзването при минимален разход на енергия.

Модели само с термостат

За да включите уреда, завъртете копчето на термостата по посока на часовниковата стрелка до максимално положение (светлинният индикатор се включва). За да изключите уреда напълно, завъртете копчето на термостата обратно на часовниковата стрелка до положение ✱, след това извадете щепсела от контакта. За функцията против замръзване завъртете копчето на термостата в положение ✱ и оставете щепсела включен в електрическия контакт.

ПОДДРЪЖКА

- Преди всяко почистване на уреда изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- Редовно почиствайте изходящите и входящи решетки за въздух.
- Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители за почистване на уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	„