

Съдържание

1st use (При първоначално използване)	4
Tips (Съвети за получаване на по-топло кафе).....	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Почистване след приготвяне на Капучино)	8
Hot Water (Топла Вода)	8
Cleaning (Почистване на уреда)	9
Descaling and Rinse (Почистване от котлен камък и Изплакване)	10
Описание.....	65
Описание на уреда	65
Описание на пулта за управление	65
Описание на аксесоарите	65
Проверка на уреда	65
Технически данни	65
Изхвърляне	65
Когато има проблем.....	66
Предупреждения за безопасност	67
Символи използвани в настоящите инструкции	67
Основни указания за безопасност.....	67
Използване по предназначение	67
Инструкции за използване	67

Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Подвижен капак за резервоара за вода
- A2. Резервоар за водата с изваждане
- A3. Плот за поставяне на чашите
- A4. Ръкохватка пара/топла вода
- A5. Струйник топлогенератор
- A6. Струйник за капучино
- A7. Дюза на струйника за капучино
- A8. Съд за поставяне на чашите
- A9. Индикатор за максимално ниво на водата в съда за събиране на капки
- A10. Съд за събиране на капки

Описание на пулта за управление

(стр. 3 - В)

- B1. Бутон ON /OFF с вграден индикатор "включване"
- B2. Бутон за приготвяне на кафе с вграден индикатор "готово кафе"
- B3. Бутон за пара с вграден индикатор "готово кафе"

Описание на аксесоарите

(стр. 2 - С)

- C1. Чашка за филтъра
- C2. Филтър каймак 1 кафе с мляно кафе или с капсула
- C3. Филтър каймак 2 кафета с мляно кафе
- C4. Мярка дозатор/преса

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние, и дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Технически данни

Напрежение на мрежата:	220-240V-50/60Hz
Работна мощност:	1100W
Размери LxHxP:	208x325x305 (380) mm
Налягане:	15 bar
Капацитет на резервоара за вода:	1 L
Дължина захранващ кабел:	1,2 m
Тегло:	3,8 kg



Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Директива Stand-by 1275/2008
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки;
- Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите, предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски правилник 1935/2004.

Изхвърляне



Предупреждения за правилното демонтиране на продукта, съгласно Европейска Директива 2002/96/ЕС и Законопроект №. 151 от 25 Юли 2005.

На края на жизнения цикъл, продукта не трябва да се изхвърля, заедно с градските отпадъци. Той може да се предаде, в съответните центрове за разделно събиране, посочени от местната администрация, или при дистрибуторите, които предлагат тази услуга. Разделното изхвърляне на електрическите уреди, позволява избягването на възможни последващи негативни последици, за околната среда и за здравето, вследствие на неправилно изхвърляне и позволява събиране на материали, от които са съставени уредите, с цел пестене на енергия и ресурси. За указване на задължението за отделно изхвърляне на електрическите уреди, на продукта е посочен вида на подвижния контейнера за изхвърляне на отпадъците. Неправилното изхвърляне от страна на потребителя, води до прилагане на административни санкции, предвидени от действащия норматив.

Проблем	Възможни причини	Решение
Не изтича кафе еспreso	Няма вода в резервоара	Напълнете резервоарът с вода
	Отворите за изтичане на кафе на поставката на филтъра са запушени	Почистете отворите на дюзата на поставката на филтъра
	Струйника за топлогенератора за еспreso е запушен	Извършете почистване както е показано в раздел "Cleaning" (почистване).
Кафето еспreso изтича на капки от ръбовете на поставката за филтъра не от отворите	Поставката на филтъра не е добре поставена или е мръсна	Поставете поставката на филтъра и завъртете енергично докрая
	Уплътнението на топлогенератора не е еластично или е замърсено	Сменете уплътнението на топлогенератора еспreso в Сервизен Център за Обслужване
	Отворите на дюзите на поставката на филтъра са запушени	Почистете отворите на дюзите на поставката на филтъра.
Висок шум на помпата	Резервоара за вода е празен	Напълнете резервоара
	Резервоара не е добре поставен и клапана на дъното не е отворен	Натиснете леко резервоарът така, че да отворите клапанът на дъното му
Каймака на кафето е светъл (изтича бързо от струйника)	Мляното кафе е много пресирано	Пресирайте по-малко мляното кафе
	Кличеството мляното кафе е голямо	Намалете количеството на мляното кафе.
	Струйника за топлогенератора за еспreso е запушен	Извършете почистване както е показано в раздел "Cleaning" (Почистване).
	Филтъра е запушен	Извършете почистване както е показано в раздел "Cleaning" (Почистване).
	Кафето е много фино смляно	Използвайте само мляно кафе за кафемашина еспreso
	Мляното кафе е много фино или е овлажнено	Използвайте само мляно кафе за кафемашина еспreso, като внимавате да не е овлажнено
	Качеството на мляното кафе не е много добро	Сменете качеството на мляното кафе
Кафето има кисел аромат	Изплакването след почистването от котлен камък не е достатъчно	След почистването от котлен камък изплакнете уреда, както е указано в разд. "Descaling and Rinse" (Почистване на котлен камък и Изплакване)
Не се образува каймак по време на приготвяне на капучино	Млякото не е достатъчно студено	Винаги използвайте мляко с хладилна температура
	Струйника за капучино е замърсен	Почистете добре отворите на струйника за капучино

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните предупреждения.



Неспазването може да бъде или е причина за поражения от електрически удар с опасност за живота.



Неспазването може да бъде или е причина за щети или повреждане на уреда.



Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



С този символ, се обръща внимание на съвети и информация, важни за потребителя.

Основни указания за безопасност



Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари. Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не пипайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела понеже може да се повреди.
- За пълно разкачване на уреда, извадете щепсела от електрическият контакт.
- При повреда на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове.
- По време на почистването, никога не потапяйте машината във вода: това е електрически уред.
- Преди някаква операция по почистване на външните части на уреда, изключете машината, извадете щепсела от електрическият контакт и оставете машината да изстине.



Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и пазете далече от достъпа на деца.



• Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и обучение от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара. Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара. Когато уредът работи, не пипайте плота за загряване на чашите понеже е горещ.

Използване по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки. Този уред е предназначен единствено за домакински цели. Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

Всяко друго използване, следва да се смята за неправилно. Производителя не отговаря за щети, в резултат на неправилно използване на уреда.

Инструкции за използване

Прочетете внимателно тези инструкции, преди използване на уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда. Производителя не отговаря за щети, в резултат на неспазването на тези инструкции за употреба.



Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.



Важно: при първоначално използване

При първоначално използване, изплакнете вътрешните тръби на уреда, като пуснете уреда да работи, като при приготвяне на кафе, до изпразването на поне един резервоар с вода; след което започнете с приготвяне на кафе.