

Описание на уреда

- A Ключ ръкохватка
- B Позиция пара
- C Позиция загряване
- D Позиция приготвяне на кафе/топла вода
- E Индикатор включване
- F Индикатор ОК кафе еспreso или пара
- G Главен прекъсвач (при изключване, превключва автоматично на позиция 0)
- H Ръкохватка за пара
- I Резервоар за вода
- L Преса за кафе
- M Захранващ кабел
- N Съд за поставяне на чаши
- O Мярка
- P Струя топлогенератор ldaia
- Q Носач на филтъра tro
- R Филтър за 2 кафета
- S Филтър за 1 кафе
- T Струйник за капучино
- U Тръба за изтичане на пара или топла вода

Основни предупреждения за безопасност

Опасност от електрически ток!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари. Поради това, моля да се придържате към следните указания за безопасност:

- Не пипайте уреда с мокри ръце или крака.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, извадете щепсела от електрическият контакт.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел,

заменете ги единствено чрез Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове.

- По време на почистване, никога не потапяйте машината във вода: това е електрически уред.
- Преди всяка операция по почистване на външните части на уреда, изключете машината, извадете щепсела от електрическият контакт и оставете машината да изстине.

Внимание!

Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и ги съхранявайте далече от достъпа на деца.

Внимание!

Не позволявайте използването на уреда от лица (включително деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и инструктаж от страна на отговорник за тяхното самосъхранение. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.

Опасност от изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи може да се образува водна пара. Обърнете внимание да не се докосвате до струите вода или горещата пара. Когато уредът работи, не пипайте плътът за загряване на чашите понеже е загорял.

Използване по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки. Този уред е предназначен единствено за домакински цели. Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

Всяко друго приложение, следва да се смята за неправилно и затова за опасно. Производителят не носи отговорност, за щети в резултат от неправилна употреба на уреда.

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда. Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за използване.

Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване.

Важно: при първоначално използване

При първото използване, изплакнете вътрешните тръби на уреда, като го пуснете да работи за приготвяне на кафе, до изпразване на резервоара за вода; тоест пристъпете като при приготвяне на кафе.



Внимание: Препоръчва се извършване на почистване на машината от котлен камък на около всеки 200 кафета..



Внимание: Не мийте нито един от аксесоарите в миялна машина.

Проверка на транспортирането

След изваждане от опаковката, проверете целостта на уреда и за това, дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда при наличие на видими щети. Обърнете се за съдействие към Технически Сервиз на De'Longhi.

Автоматично изключване

Когато уредът остане неизползван за 30 минути, изключва автоматично (вижте стр. 9).

Технически данни

Напрежение на мрежата:	220-240V~50/60Hz
Номинална мощност:	1100W
Размери LxHxP:	195x285x240 (330) mm
Топлогенератор:	Стомана Inox
Налягане:	15 bar
Вместимост на резервоара за вода:	1 Л
Дължина на захранващият кабел:	1,2 m
Тегло:	3,3 kg

CE Уредът отговаря на следните CE Директиви:

- Директиви за Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки;
- Директиви EMC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и части, които влизат в контакт с хранителните продукти отговарят на изискванията на 1935/2004 Европейски Стандарти.

Изхвърляне



Съгласно Европейска Директива 2002/96/EC.

На края на жизнения цикъл, уреда не трябва да се изхвърля заедно с градските отпадъци.

Проблем	Възможни причини	Разрешение
Машината изключва	Намеса на автоматично изключване	Уредът изключва автоматично сле 30 минути неизползване
	В момента на включване на ключа ръкохватка, не е в позиция –W–	Завъртете ръкохватката на –W– и включете отново уреда
Не изтича кафе еспресо	Няма вода в резервоара	Напълнете резервоарът с вода
	Отворите за изтичане на кафе на носача на филтъра са запушени	Почистете отворите на дюзата на носача на филтъра
	Струйника за топлогенератора за еспресо е запушен	Извършете почистване както е показано в раздел "Почистване"
Кафето еспресо не изтича на капки по ръба на носача на филтъра и от отворите	Носача на филтъра не е добре поставен	Поставете правилно носача на филтъра и го завъртете до края със сила
	Уплътнението на топлогенератора не е еластично	Сменете уплътнението на топлогенератора еспресо в Технически Сервиз
	Отворите на дюзите на носача на филтъра са запушени	Почистете отворите на дюзите.
Кафето еспресо е студено	Индикаторът лампа ОК еспресо не свети в момента в който се натисне прекъсвача за изтичане на кафе	Изчакайте включването на индикатора лампа ОК
	Не е извършено предварително загряване	Извършете предварително загряване както е показано в раздела 'Предварително загряване'
	Чашите не са предварително загоряти	Загрейте предварително чашите с топла вода
Повишен шум на помпата	Резервоарът за вода е празен	Напълнете резервоарът
	Резервоарът не е добре поставен и клапанът на дъното му не е отворен	Натиснете леко резервоарът така, че да отворите клапанът на дъното му
Каймакът за кафе е светъл (стича се бързо постоянно от дюзата)	Мляното кафе не е добре пресирано	Увеличете пресирането на мляното кафе
	Количеството на мляното кафе е малко	Увеличете количеството на мляното кафе.
	Кафето е едро смляно	За машини за кафе еспресо
	Качеството на мляното кафе не е от правилният вид	Сменете качеството на мляното кафе
Сменете качеството на мляното кафе	Мляното кафе е много силно пресирано	Притискайте по-малко кафето
	Количеството на мляното кафе е прекалено	Намалете количеството на мляното кафе
	Струйникът на топлогенератора еспресо е запушен	Извършете почистване както е показано в раздела "Почистване"
	Филтърът е запушен	Извършете почистване както е показано в раздела "Почистване"
	Мелянето на кафе е много фино	Използвайте само мляно кафе за кафемашини еспресо
	Мляното кафе е много фино или влажно	Използвайте само мляно кафе за кафемашини еспресо, което не трябва да бъде много влажно
	Качеството на мляното кафе не е добро	Сменете вида и качеството на мляното кафе
Не се образува каймак на млякото при приготвяне на капучино	Млякото не е достатъчно студено	Използвайте винаги мляко с температура от хладилника
	Струйникът за капучино е замърсен	Почиствайте внимателно отворите на струйника за капучино, и по-специално тези указани на схемата.