

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

- Преди да включите шепсела в контакта, проверете внимателно дали напрежението в мрежата на Вашия дом отговаря на стойността във Волтове, указана върху уреда и дали електрическият контакт и захранващата мрежа са нагласени към нужната мощност.
- **УРЕДЪТ ОТГОВАРЯ НА НАРЕДБАТА 89/336/ЕИО И НА М. П. ЗА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА РАДИОСМУЩЕНИЯТА.**

Уредът може да се използва като портативен или може да се инсталира настенно, докато моделите с моторизирана поставка не могат да бъдат инсталирани настенно

За настенното монтиране следвайте следните указания.

- Фиксирайте скобата за закачване върху стената, като спазите указанията на фиг. 1 минимални разстояния.
 - Ако уредът се използва в баня или при наличието на душ, трябва да се спази « защитния обем » както е изложено на фиг. 4 и той трябва да се инсталира далече от умивалници, чешми, душеве и т. н.
 - След това поставете уреда на горната кука на скобата и го завъртете леко докато се закачи и за долното зъбче на скобата (Фиг. 2).
 - Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.
- Забележка: ако не възнамерявате да инсталирате уреда настенно, не закачвайте скобата за уреда.

ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПОТРЕБА

Модели със селектор за функциите и с термостат

- Завъртете копчето термостат (наляво) по посока на часовниковата стрелка до максималното положение.
- **Лятна употреба (само вентилация):** завъртете селектора за функциите в положение **✕**
- **Функциониране при мин. мощност:** завъртете селектора за функциите в положение **1** (светва контролната лампа).
- **Функциониране при макс. мощност:** завъртете селектора за функциите в положение **2**.
- **Изключване:** завъртете селектора за функциите в положение **"0"**.

Регулировка на термостата

При постигането на желаната стайна температура, завъртете бавно копчето на термостата в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато контролната лампа престане да свети. Фиксираната по този начин температура ще се регулира и поддържа постоянна автоматично от термостата.

ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

При селектора за функциите в положение **2** и при копчето термостат в положение **✕**, уредът ще поддържа приблизителна стайна температура от около 5°C, предотвратявайки замръзването при минимален разход на електроенергия.

Модели само с термостат

Уредът се включва, завъртвайки копчето по посока на часовниковата стрелка до блокирането му в максимално положение, за цялостното изключване на уреда, завъртете копчето термостат в минимално положение, след това извадете шепсела от електрическия контакт.

МОДЕЛИ С ТАЙМЕР 24 ЧАСА

да програмирате отоплението процедирайте по следния начин:

Вижте часа на Вашия часовник. Да предположим че часът е 10 завъртете по посока на часовниковата стрелка номерирания диск на програматора докато числото 10 върху същия съвпадне с ориентира ▲ напечатан върху програматора. Нагласете желаното за функциониране на уреда време като натиснете зъбчетата навън. Всяко зъбче отговаря на времетраене по 30 мин. Нагласеният по този начин уред ще функционира автоматично всеки ден в програмирания час (Важно: щепселът трябва да е постоянно включен в електрическия контакт.

- За да промените програмираното времетраене достатъчно е да поставите зъбчетата в началното положение и да нагласите новото времетраене.

- Ако желаете уредът да функционира без да го програмирате, натиснете навън всички зъбчета. В такъв случай, за да го изключите изцяло, трябва да извадите и кабела от електрическия контакт, за да предотвратите ненужното функциониране на програматора.

МОДЕЛИ С ОРИЕНТИРУЕМА ПОСТАВКА (Превключвател с педал)

Някои модели са снабдени с ориентируема поставка и с превключвател с педал

Уредът може да се ориентира ръчно надясно и наляво, с ъгъл около 30° , по такъв начин, че въздушният поток да се ориентира в желаното положение.

За да включите уреда след нагласата на копчето термостат и селектора за функциите (евентуално на таймера) както е описано по-горе, натиснете педала за да включите главния превключвател, който ще включи уреда.

За да го изключите, натиснете отново педала.

Важно: уредът се включва само при натиск на педала.

МОДЕЛИ С ТАЙМЕР 24 ЧАСА

Някои модели са снабдени с въртяща се моторизирана поставка и с превключвател с педал

За да се разпространи въздушния поток в по-обширен участък, натиснете превключвателя с педал. Уредът, задействуван по този начин, ще започне да се клати наляво и надясно. За да установите уреда в желаното положение, достатъчно е да натиснете отново педала.

ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ

- Преди което и да е действие за почистване на уреда, изключвайте шепсела от електрическия контакт.
- Почиствайте редовно решетките за входящия и изходящия въздух.
- Не употребявайте никога абразивни препарати или разтворители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не употребявайте уреда близо до душеве, вани, умивалници, басейни и т.н.
- Употребявайте уреда редовно и единствено във вертикално положение.
- Не покривайте уреда при функционирането му, за да избегнете риска от пожар.
- Не употребявайте уреда за сушенето на бельо. Не запушвайте решетките за входящия и изходящия въздух (опасност от пренагряване).
- В разстояние от 50 см пред уреда не трябва да има мебели, стени, пердета или други предмети.
- При употребата на уреда, в портативния вариант, той не трябва да функционира опрян на стената, до мебели, пердета и т. н.
- Не се препоръчва употребата на удължители. Ако употребата им е наложителна, следвайте внимателно указанията, приложени към удължителя, като внимавате да не прехвърлите ограничението за мощността, маркирано върху удължителя.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от сервиза за техническа помощ, или от лице с подобна квалификация, за да се предотврати всякакъв риск.
- Не употребявайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 кв. м.

Моделите с моторизирана поставка са снабдени с устройство за предотвратяване на преобръщането, което изключва уреда при падането му. За да включите отново уреда, достатъчно е да го поставите във вертикално положение.

Механизъм за обезопасяване прекъсва функционирането на термовентилатора при случайното пренагряване (напр. натрупване на прах върху решетките за входящия и изходящия въздух, ако моторът не се върти или се върти бавно). За да възстановите функционирането, трябва да извадите шепсела от електрическия контакт и да изчакате няколко минути, да премахнете причината за пренагряването, след което да включите отново шепсела.



ВАЖНО: За да избегнете прегряване, в никакъв случай не покривайте уреда докато работи, защото това би могло да предизвика опасно повишаване на температурата.

ВНИМАНИЕ: За да се избегнат рисковете, свързани с нежелана пренастройка на прекъсвача на терморелето, този уред не бива да се захранва с външно инсталирано устройство за включване/изключване, напр. таймер, както и не бива да се свързва с мрежа, която редовно се включва или изключва от доставчика на енергия.