

ОПИСАНИЕ

(вж. фигурата на стр. 3).

- A** Термостат
- B** Превключватели
- C** Бутон "Comfortemp" ("Комфортна температура")
- D** Държач на кабела
- E** Колелце

УПОТРЕБА

Система „Easy wheel“ (лесни колелца)

Обърнете радиатора с дъното нагоре върху постелка или мека повърхност, за да не се повреди покритието от боя. Разгънете изцяло колелцата, като ги обърнете навън (фиг. 1). Върнете радиатора в изправено положение.



Важно!

Когато работи, радиаторът трябва винаги да бъде във вертикално положение (колелцата на пода, устройствата за управление - горе). Всяка друга позиция би могла да бъде опасна!

Електрическо свързване

- Преди да включите радиатора в електрическата мрежа, уверете се, че напрежението в нея отговаря на стойността V, означена на уреда, и че контактът и електрическата мрежа са правилно регулирани.
- **ВКЛЮЧВАЙТЕ РАДИАТОРА САМО В ПРАВИЛНО ЗАЗЕМЕН КОНТАКТ.**

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Включване

Включете щепсела, завъртете докрай копчето на терморегулатора по посока на часовниковата стрелка (максимално положение). Включете и двата прекъсвача. Индикаторите на прекъсвачите остават да светят, независимо от зададения с терморегулатора цикъл. Когато помещението достигне желаната температура, завъртете ключа бавно и внимателно в посока обратна на часовниковата стрелка, докато чуете щракване. По този начин уредът е настроен да се включва и изключва автоматично, за да поддържа желаната температура.

Икономайзер

За икономична експлоатация на уреда прекъсвачите могат да се използват поединично:

- само с бутон в положение **"MIN"** = минимална мощност (светещ индикатор)
- само с бутон в положение **"MED"** = средна мощност (светещ индикатор)

- с двата бутона в положение **"MIN"** **"MED"** = максимална мощност (светещи индикатори)

Използване на термостата

Термостатът работи въз основа на стайната температура, а не на температурата на радиатора. Завъртете градуирания диск на термостата по посока, обратна на часовниковата стрелка, към по-малките стойности, за намаляване на температурата; за повишаване на температурата го завъртете по посока на часовниковата стрелка към по-големите стойности. За да изключите напълно радиатора, поставете терморегулатора в минимално положение **✱** и изключете уреда от контакта.

Функция за защита от замръзване

С термостат в позиция **✱** и натиснати превключватели, уредът поддържа стайна температура около 5°C, предотвратявайки замръзването с минимален разход на енергия.

БУТОН ЗА КОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА

С бутона **"COMFORTEMP"** (**"КОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА"**) и при натиснати и двата превключвателя, уредът автоматично се настройва да достигне и поддържа температурата, която се приема за комфортна.

Светва зелена лампичка, за да сигнализира за активирането на функцията **"COMFORTEMP"**. В този режим температурата автоматично се задава само на **"COMFORTEMP"**. За изключване на функцията **COMFORTEMP** и връщане към ръчна настройка на терморегулатора, натиснете отново бутона **COMFORTEMP** (зеленият индикатор се изключва).

ПОДДРЪЖКА

Преди да предприемете каквито и да било действия по поддръжка на уреда, трябва да го изключите от контакта и да изчакате да изстине.

Маслените електрически радиатори не изискват никаква специална поддръжка. Достатъчно е да отстранявате праха с мека, суха кърпа. Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители. Ако прахът е повече, можете да го почистите с прахосмукачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	Вж.фирмената табелка
Консумирана мощност	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи.	Уверете се, че е включен и че електрическият контакт работи. Проверете да няма препятствие. Температурата може да е твърде ниска.	Включете щепсела в контакта. Отстранете препятствието и оставете уреда да изстине. Ако уредът не работи, свържете се с оторизиран сервизен център. Задайте температурата в най-висока позиция.