

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения относно безопасността



Внимание!

Неспазването на указанията може да причини наранявания или повреди на уреда.

- Уредът е предназначен единствено за препичане на хляб. Всякаква друга употреба се счита за неприсъща и следователно за опасна. Производителят не носи никаква отговорност за евентуални щети, причинени от неподходяща, неприсъща или безотговорна употреба на уреда и/или за ремонти, извършени от неупълномощен персонал.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от негов сервиз за техническо обслужване, така че да се избегне всякакъв риск.
- Преди да включите щепсела в контакта се уверете, че: напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с данните, поставена на уреда; електрическият контакт е заземен. Производителят не носи никаква отговорност за щети, причинени от неспазването на това предписание..
- Не се препоръчва употребата на адаптери, разклонители и/или удължители.
- За да се избегне рискът от токов удар, уверете се, че тостерът, хранящият кабел и щепселът не са мокри; НИКОГА да не се поставят ръцете или метални предмети като ножове или алуминиево фолио във вътрешността на уреда.
- Да не се докосва уреда с мокри или влажни ръце.
- Не използвайте уреда с боси или мокри крака.
- Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда, преди да почистите или при опит за изваждане на заседнали храни.



Внимание!

Неспазването на указанията може да причини или доведе до наранявания или повреди на уреда.

- Този уред е предназначен

единствено за битова употреба. Не е предвиден за употреба в: помещения, пригодени за кухня за персонала в магазини, офиси и други работни зони, структури за агротуризъм, хотели, мотели и други комплекси за настаняване, стаи за гости.

- Полиетиленовият плик, в който е поставен продуктът, трябва да се държи на недостъпни за деца места, за да се избегне риска от задушаване.
- Този уред може да се използва и от деца на възраст над 8 години включително, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, при условие че са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и са запознати с рисковете при употребата му. Не позволявайте на децата да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и не са под постоянно наблюдение. Уредът и кабелът му да се държат на места, недостъпни за деца под 8-годишна възраст.
- Не изключвайте щепсела от контакта чрез дърпане на хранящия кабел.
- Не оставяйте уреда изложен на атмосферни влияния (дъжд, слънце, студ и др.).
- Не потапяйте уреда, хранящия кабел или щепсела във вода.
- Не се предвижда употребата на външен таймер или дистанционно управление с този уред.

- Както при всички електрически уреди, макар че тези инструкции се опитват да предвидят всички възможни случаи, използването на уреда трябва да бъде максимално внимателно и съобразено със здравия разум, особено в присъствието на малки деца.
- За почистване на уреда вижте съответния раздел.



Опасност от опарване!!

Възможни са изгаряния или опарвания при неспазване на указанията.

- По време на работа температурата на външната повърхност може да се повиши. При работа с уреда да се пипат само копчетата и дръжките. Да се използват защитни ръкавици, ако е необходимо.
- Хлябът е хранителен продукт, който може да се запали. Не използвайте този уред под или в близост до завеси или други запалими материали.
- Не покривайте уреда докато работи: той може да се нагрее прекомерно и да се запали.
- Препоръчително е да не се използва тостерът непосредствено под окачени шкафове.
- Прегорелият хляб може да се запали. Затова не оставяйте тостера включен без наблюдение; задайте пониска температура на препичане, когато използвате тънки и сухи филийки, които лесно могат да изгорят.
- Никога не затопляйте храни с плънка или заливка (напр. пица): при протичане във вътрешността на уреда те могат да причинят пожар.
- Почиствайте редовно тавичката за трохи: трохите могат да бъдат причина за дим или пожар.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.

- След като свалите опаковката, уверете се, че уредът е здрав и в добро състояние. Уверете се, че от тостера са свалени всички етикети и опаковки.
- За отстраняване на праха, натрупан по време на

транспорта, трябва само да почистите уреда с мека и суха кърпа.

- Захранващият кабел не трябва да се оставя да виси от края на масата, както и да не се допуска влизането му в контакт с горещи повърхности (например горната част (H) на тостера).



Материалите и принадлежностите, които са в контакт с хранителните продукти съответстват на изискванията на Регламент (ЕО) 1935/2004.

Изхвърляте на уреда



Уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, да се предаде в оторизиран за разделно събиране.

ОПИСАНИЕ

- A** Отвори за поставяне на филиите
- B** Лост за включване
- C** Скала за степента на препичане
- D** Копче за регулиране на степента на препичане
- E** Тавичка за трохи
- F** Бутон за размразяване
- G** Бутон за претопляне
- H** Горна част
- I** Бутон стоп/отмяна
- J** Функция Extra-lift (допълнително повдигане)
- K** Сваляща се стойка за претопляне "Warming Rack" (само при някои модели)

УПОТРЕБА

- Уверете се, че лостът за включване (**B**) е вдигнат, а копчето за регулиране степента на препичане (**D**) е в средно положение.
- Включете уреда в електрическия контакт.
- Преди да използвате уреда, пуснете го да работи празен 3 пъти с термостат на максимална степен, за да отстраните миризмата на "ново". Проветрявайте помещението след всеки цикъл.
- Поставете филийки хляб в отворите за хляба (**A**), и натиснете докрай лоста (**B**). Не препичайте или не поставяйте хляба директно върху горната част (**H**), тъй като тя не е предвидена за приготвяне на храна.
-  Функция Extra-lift: след края на препичането може да избутате лоста (**B**) нагоре, така че филиите да стърчат над горната плоча и да могат лесно да се извадят, без да се изгорите. Щом го освободите, лостът ще се върне в първоначалното си положение.



Забележка: ако уредът не е включен към електрическия контакт, лостът (В) не може да застане в долно положение.

- Когато препичането завърши, лостът се връща нагоре, като едновременно с това повдига филиите. **Ако лостът случайно блокира или се задържи в солно положение, тостерът може да не се изключи автоматично.**
- Ако лостът не е достатъчно препечен, изберете по-висока степен на препичане, като завъртите копчето (D). Ако обаче лостът е твърде препечен, изберете по-ниска степен на препичане.
- Препичането може да бъде прекъснато по всяко време чрез натискане на бутона стоп/отмяна (I).
- Не оставяйте никога уреда да работи празен (без филии хляб в отделенията).
- Не използвайте много тънки или начупени филии.
- Не вкарвайте (принудително) храни, по-големи от отворите за зареждане.



Опасност от опарване!! По време на препичане отворите за хляба силно се нагряват. Не ги докосвайте.!

Функция „размразяване“

Размразени филии хляб можете да препичате, като натиснете бутона defrost (F), веднага след като натиснете надолу лоста (B). Цикълът на препичане ще се удължи, за да се достигне желаната степен на препичане.

Светлинният индикатор ще остане светнат, докато функцията defrost (размразяване) действа.

Функция претопляне

натиснете надолу лоста за включване (B) и натиснете бутона за претопляне (G). Светлинният индикатор ще остане светнат, докато функцията претопляне действа.

Времето за претопляне е фиксирано и не може да се променя с регулатора за степен на препичане.

Бутон стоп/отмяна

Препичането може да бъде прекъснато по всяко време чрез натискане на бутона стоп/отмяна (I).



Внимание! Не се опитвайте да прекъснете препичането с принудително повдигане на лоста (B). Винаги използвайте бутона стоп/отмяна (I).

Тавичка за трохи

Тавичката за трохи (E) трябва редовно да се почиства, тъй като събралите се трохи могат да предизвикат дим

или да се запалят. След приключване на препичането оставете уреда да изстине, извадете тавичката за трохи (E) и я почистете.

Стойка за претопляне “WARMING RACK” (K) (само при някои модели)

Използвайте тази стойка само за претопляне на кроасани.

- Закрепете стойката “warming rack” към уреда, както е показано на фигурата на стр. 3.
- Поставете кроасана върху решетката.
- Завъртете копчето за регулиране на степента на препичане (D) на желаната степен.
- Натиснете надолу лоста за включване (B) до фиксирането му.
- Ако кроасанът не е достатъчно претоплен, следващия път изберете по-висока степен на препичане.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди да почистите уреда или да извършите някаква операция по поддръжката, изключете щепсела от електрическия контакт.
- Оставете тостера да изстине, преди да го почиствате.
- Външната част на уреда трябва да се почиства с влажна кърпа, като се използва само вода. Да не се използват абразивни почистващи препарати или запалими течности за почистване на уреда, тъй като могат да съсият повърхността.
- **ДА НЕ СЕ ПОПАВА ВЪВ ВОДА**
- След всяка употреба изваждайте щепсела и почиствайте тавичката за трохи, намираща се в дъното на уреда.
- Ако някоя филия хляб заседне в уреда, изключете щепсела, оставете тостера да изстине, след което го обърнете обратно и леко го разтърсете.
- **ДА НЕ СЕ ДОКОСВАТ НИКОГА ЧАСТИТЕ НА ТОСТЕРА С ОСТРИ ИНСТРУМЕНТИ, ОСОБЕНО ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ОТВОРИТЕ ЗА ПРЕПИЧАНЕ.**

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	“