

ВНТИПНТЕ

Описание

1. Подвижен маркуч за всмукване
2. Кабел за електрическо захранване
3. Ръкохватка
- 4a. Копче за включване на двигателя
- 4b. Копче за включване на помпата
5. Капак
6. Поставка за навиване на кабела
7. Място за поставяне на тръбата за всмукване на перилния препарат.
8. Тръбичка за всмукване на шампоан и вода
9. Предпазно кошче на електродвигателя
10. Вътрешен контейнер за перилния препарат
11. Скоби за блокиране на капака
12. Пластмасов контейнер
13. Предпазно кошче на електродвигателя
14. Тръбна дръжка
15. Ръчка за подаване на перилния препарат
16. Регулатор за мощността на всмукване
17. Скоби за фиксиране на тръбата за подаване на перилния препарат.
18. Тръба за подаване на перилния препарат
19. Байонетно съединение - тръба за подаване на перилния препарат.
20. Всмукателен отвор

Приставки

21. Подвижен маркуч за всмукване с тръбна дръжка
22. Голям прозрачен накрайник "измиване-сушене" за килими/подови покрития
23. Приставка-четка за почистване на подови покрития
24. "Т"-образен накрайник или накрайник за многофункционална употреба
25. Два маркуча-удължители
26. Стрелковиден накрайник
27. Четка за килими - полови настилки
28. Поставка за приставките (ако е предвидена)
29. Предпазен полиуретанов филтър на електродвигателя за водата
30. Предпазен филтър на електродвигателя
31. Торбичка с голям капацитет за събиране на праха
32. 1 шише с универсален перилен препарат

* Комплектуването с приставки може да бъде различно за всеки отделен модел.

Указания

1. Прочетете внимателно книжката за упътване.
 2. Преди употребата, проверете дали напрежението в електромерната отговаря на напрежението, указано върху табелката с данните на уреда под ръкохватката.
 3. Включвайте уреда само в електрически контакти с минимална мощ до 10 А и снабдени с ефикасна система за заземяване. При уреди с двойна изолация (вижте обозначението  върху етикета) не е необходимо заземяване.
 4. Изваждайте редовно шнура от електрическия контакт, когато уредът не се употребява или преди да извършите което и да е действие по поддържането в изправност или при почистването му.
 5. Не мийте уреда с трихлоретилен или с други видове разтворители.
 6. Не дърпайте шнура или уреда, за да го изключите от електрическия контакт.
 7. Не оставяйте включения уред без надзор, дръжте го далече от децата или от неспособните лица.
 8. Не поставяйте уреда върху електрическия шнур, за да избегнете увреждането на изолацията.
 9. Не всмуквайте запаляеми или корозивни течности.
 10. Не всмуквайте кибритени клечки, пепел и запалени цигарени фасове.
 11. Употребявайте уреда само за домашни нужди и по начина, описан в книжката за употреба.
 12. Внимавайте изключително при употребата на уреда за почистването на стълбища.
 13. Не включвайте уреда, ако изглежда повреден.
 14. За ремонт и за закупуването на допълнителни части се обръщайте единствено към упълномощените Сервиси за Техническа Помощ.
- Фирмата производител си запазва правото да нанася промени по уредите и допълнителните принадлежности части без предварително съобщение за това.
- Препоръчва се употребата на оригинални резервни и допълнителни части, за да се осигури ефикасното действие на уреда и за да НЕ се анулира гаранцията.
- Внимание:** проверете дали всички тъкани и повърхности за почистване са подходящи и устойчиви при измиването чрез изсмукване. Не се препоръчва употребата на уреда за почистването на килими от чувствителни тъкани, ръчна изработка. Ако не сте сигурни, опитайте върху един от краищата на килима и изчакайте да се изсуши изцяло, за да прецените резултата.
- Препоръчва се, първия път да употребите смес с ограничено съдържание на перилен препарат.
- Употребата на перилни препарати, различни по вид от препоръчаните, освобождава производителя от отговорността за евентуалните повреди на килими, мокет, фотьойли, тапицерия, дрехи и т.н.

Функциониране на измиването чрез изсмукване фиг. 1

С помощта на помпа, перилният разтвор се изсмуква от резервоара и чрез дюза, се напръсква върху нишките, като прониква надълбоко и разтваря и най-замърсените части. Прозрачният накрайник за миене и сушене изсмуква замърсената вода, която изтича в специалния съд, а повърхността остава чиста и почти напълно изсушена. Поради тази причина измиването чрез изсмукване е хигиенично и почиства идеално килимите, тъканите и подовите, възстановявайки багрите и гланца, подсилвайки трайността и красотата им.

МОНТИРАНЕ И ПРИГОТВЯНЕ ЗА УПОТРЕБА

Внимание: проверете, дали шепселът на уреда не е включен в някой от контактите.

- a) Откачете капака, като издърпате навън съответните блокиращи куки, фиг. 2. Повдигнете капака, употребявайки специалната ръкохватка, съберете допълнителните принадлежни части от вътрешността на контейнера и се уверете.
- b) Закачете, като натиснете определено силно поставката за приставките (30), към количката (ако е предвидена) (фиг. 4)
- c) Проверете дали полиуретановият филтър (31), нужен и за измиването чрез извличане и за засмукването на течностите, е поставен в предпазното кошче на електродвигателя (фиг. 5).
- d) Извадете контейнера за перилния препарат (фиг. 6) - с капацитет около 3,0 литра - и го напълнете с шампоан и с вода, спазвайки следната пропорция.:
 - 200 мл шампоан
 - 2800 мл вода
- e) Закачете отново капака чрез куките, като се уверите, че съвпада с вложката над всмукателния отвор, фиг. 7.
- f) Поставете гъвкавия маркуч за засмукването като завъртите накрайника на тръбата по посока на часовниковата стрелка (байонетно съединение) и поставете тръбичката за засмукване на перилния препарат в специалното

съединение, разположено върху главата над отвора за засмукване (фиг. 8).

- g) Затегнете малката тръба за подаване на перилния препарат към подвижния маркуч за всмукване, чрез пластмасовите скоби.
- h) Монтирайте двата маркуча-удължители, свържете ги с тръбната дръжка на подвижния маркуч и поставете върху противоположната част пластмасовия накрайник за миене-сушене фиг. 9.

Закачете тръбата за подаване на перилния препарат (след като сте я съединили с накрайника за миене и сушене) за тръбната дръжка на подвижния маркуч (байонетно съединение) и закачете скобите за удължителите-маркучи, фиг. 9А.

Вашият уред е готов за миене на килими и мокет чрез изсмукване.

УПОТРЕБА

Включете шепсела в контакта за електрическия ток и натиснете главния превключвател върху главата на уреда. Задействайте помпата, като натиснете специалния превключвател (фиг. 10).

Внимание: не натискайте копчето за включване на помпата, ако в резервоара няма перилен разтвор или когато уредът се употребява като прахосмукачка или за изсмукване на течности. Неправилната употреба на помпата може да компрометира функционирането на уреда.

За да измиете килимите, мокетите и половите настилки изобщо, идеалното действие е следното:

- натиснете ръкохватката надолу към повърхността, която ще третирате и същевременно издърпайте ръчката за подаване на перилния препарат (фиг. II А).
- минете с накрайника за измиване - сушене върху повърхността за измиване;
- освободете ръчката за подаване на перилния препарат и поставете ръкохватката в първоначалното и положение (фиг. II В).
- продължете само с операцията за

почистване, при освободена ръчка за подаване на перилния препарат, движейки накрайника за измиване - сушене върху измитата повърхност.

При тази операция, наблюдавайки прозрачния накрайник, може да се види замърсената вода, изсмукана от уреда. Ако водата вътре в накрайника се изчисти, това означава, че повърхността е съвършено измита. Когато не се засмуква повече вода, това означава че повърхността е почти суха и вашата работа е приключила.

Употребявайте редовно оригиналния лекопенлив шампоан.

Ако текстилната повърхност за третиране е била предварително измита с различен шампоан от подходящия за измиване чрез извличане, вътре в контейнера може да се образува прекалено много пяна.

Ако пяната прелее извън главата, изключете незабавно уреда и изпразнете контейнера (вижте "Почистване и поддържане в изправност на уреда").

Когато контейнерът за събиране на водата се напълни, клапан с поплавък ще блокира всмукването и електродвигателят ще увеличи оборотите си. (фиг. 12)

Тогава контейнерът трябва да се изпразни (вижте "Почистване и поддържане в изправност на уреда").

Измиване на твърди подови покрития чрез изсмукване

(плочки, теракот, мрамор, линолеум, керамика и т.н.)

Поставете приставката за подовите настилки към прозрачния накрайник за измиване - сушене (22), като го поставите от ляво на дясно (фиг. 13) и процедирайте както е посочено в указанията за употреба.

Всмукване на течности.

Внимание: проверете, дали шепселът на уреда не е включен в някой от контактите.

Дава възможност да се преодолеят всякакви спешни ситуации като

- запушени мивки, запушени изходящи канализации, леки наводнявания (перални машини, машини за измиване на уреди), случайно разливане на течности, размразяване на хладилници, на хладилници за дълбоко замразяване и т. н.

Проверете дали полиуретановият филтър (31) е поставен върху кошчето за предпазване на електродвигателя.

Приложете приставката за почистване, подходяща за вида операция която трябва да извършите, към маркучите - удължителите или направо върху ръкохватката. Могат да се използват стрелковидния накрайник, "Т" - образния накрайник или накрайника за много употреби. Включете шепсела в контакта за електрически ток и натиснете главния превключвател.

Внимание: не включвайте главния превключвател за помпата когато уредът се използва за изсмукване на течности или на твърди отпадъци. В края на операцията изпразнете контейнера (вижте "Почистване и поддържане в изправност на уреда").

Всмукване на прах и твърди боклуци

Внимание: проверете, дали шепселът на уреда не е включен в някой от контактите.

Проверете дали хартиената или платнената (ако е предвидена) предпазна торбичка на електродвигателя е поставена върху предпазното му кошче. Използвайте халката за блокиране на торбичката (ако е доставена) или обикновен ластик за да я блокирате, фиг. 4.

Поставете приставката, подходяща за съответния вид почистване, върху удължителите-маркучи или направо върху тръбната дръжка.

Благодарение на стандартния комплект допълнителни приставки, доставен с уреда, всмукването е напълно ефективно:

- прах по килимите, по мокети и твърди подови покрития: с четката за килими/подове (29)
- прах, трохи, малки остатъци върху нагревателните части на радиаторите за парно отопление и в чекмеджетата, паяжини в ъглите на стените със стрелковидния накрайник, (28)
- пръст, стърготини и т.н. по всякакъв вид подови покрития, вътре в автомобилите, гаражи, мазета, направо с маркуча за всмукване или с "Т" -образният накрайник или с накрайника за многофункционална употреба, (24) удобен и за почистване на прах, трохи, косми и т.н.

Внимание: не включвайте главния превключвател за помпата когато уредът се използва за изсмукване на течности или на твърди отпадъци.

В края на операцията изпразнете контейнера (вижте "Почистване и поддържане в изправност на уреда").

Употреба на торбичката за събиране на праха с голям капацитет (33) (ако е предвидена).

Внимание: хартиената торбичка за събиране на праха с голям капацитет трябва да се използва само за изсмукването на прах или на твърди отпадъци. Торбичката трябва да се монтира вътре в накрайника, като се нахлузи картонения пръстен около вътрешната част на накрайника за засмукване и като натиснете докрай. Когато торбичката се напълни, тя трябва да се смени (фиг. 15).

Почистване и поддържане в изправност на уреда

Преди да извършите което и да е действие по поддържането в изправност, изключвайте редовно шнура от електрическия контакт.

Препоръчва се редовното изпразване на контейнера, почистването му и изсушаването му след всяка негова употреба. Вътрешността на контейнера не трябва да е замърсена, за да се гарантира хигиената и трайността на уреда.

За да се изпразни контейнера от отпадъците, откачете от главата на уреда торбичката за подаване на перилния препарат, откачете гъвкавия маркуч за засмукване и свалете главата от уреда, след като я откачите предварително, извалете вътрешния контейнер за перилния препарат и процедирайте по операцията за изпразването

Поддържане в изправност на полиуретановия филтър

След всяка една употреба, измивайте полиуретановия филтър на електродвигателя с течаща вода и го изсушавайте преди новата употреба.

Поддържане в изправност на хартиените или платнените филтри

При всмукване на прах или твърди боклуци, сменяйте периодически предпазната торбичка на електродвигателя, докато платненият филтър (ако е предвиден) може да се изпира периодически с вода и сапун.

Платненият филтър трябва да се изсуши преди да се употреби отново.

Сменяйте редовно микрофилтрите, вътре върху вратичките на капака, фиг. 16.

Проверявайте периодически, дали поплавъкът вътре в предпазното кошче на електродвигателя се движи свободно в предвидената вдлъбнатина, като повдигнете капака на уреда и го раздвижете фиг. 12.

За да приберете уреда, поставете приставките вътре в контейнера или върху количката за приставките (ако е доставена) и навийте кабела (като проверите дали не е скъсан или надраскан) върху специалния прибор за навиване върху главата (фиг. 17).

Гаранция

Гаранцията върху опаковката трябва да се отрежи, попълни с всички данни и да се съхрани заедно с документа за закупуването, указващ датата на продажба, тя трябва да се представи в упълномощения Сервиз за Техническа Помощ при ремонт.

Гаранцията на уреда обхваща ремонта на фабричните дефекти и/или материалите в срок до 1 година от датата на закупуването.

