

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **Преди употреба прочетете внимателно всички инструкции.**
- Този уред е проектиран за приготвяне на храна. Не трябва да се използва за други цели, както и да се модифицира или нарушава целостта му по какъвто и да било начин.
- Преди употреба измийте внимателно всичките му аксесоари.
- Преди да използвате уреда за първи път, отстранете намиращата се във вътрешността му хартия, както и картонената опаковка, книжките с инструкции, найлоновите пликове и др.
- **По време на работа на уреда, той може да се нагрее до много висока температура. При нужда използвайте ръкавици.**
- **Този електрически уред работи при много високи температури, които могат да предизвикат изгаряния.**
- Не допускате уредът да се използва от лица (включително и от деца) с намален психо-физически и сетивен капацитет или с недостатъчен опит и познания, освен ако те не са внимателно наблюдавани и инструктирани от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата и вземайте мерки да не си играят с уреда.
- Не премествайте уреда докато той още работи. Оставете го да се охлади и след това отстранете водата.
- Не използвайте уреда, ако:
 - хрануваният му кабел е дефектен
 - уредът е бил изпускан, има видими повреди или не функционира нормално.
 В такива случаи, за избягване на каквито и да било рискове, уредът трябва да се занесе в най-близкия специализиран сервис.
- Не оставяйте хранувания кабел да виси свободно. Не допускате да влиза в допир с нагетите части на барбекюто. Никога не дърпайте хранувания кабел, за да освободите щепсела от контакта.
- Ако искате да използвате удължител, проверете дали е в добро състояние, дали има заземяване и дали сечението на проводника е поне равно на това на хранувания кабел, с който е окомплектован уредът.
- За да избегнете всякакъв риск от електрически удар, никога не потапяйте във вода или в друг вид течност хранувания кабел, щепсела му или целия уред.
- Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина.
- В никакъв случай не оставяйте леснозапалими продукти в близост до уреда или под плота, на който той е поставен.
- Не използвайте уреда като източник на топлина.
- Никога не подлагайте хартия, картон или пластмаса под нагревателя на уреда. Не поставяйте нищо върху уреда (прибори, скари или други предмети).
- Предвид различните действащи нормативни уредби, преди използването на този уред в страна, различна от тази, в която е бил закупен, той трябва да мине проверка в специализиран сервис.
- С оглед на личната ви безопасност, в никакъв случай не разглобявайте сами уреда, а ползвайте услугите на специализиран сервис.
- Този уред е предназначен изключително за употреба в домашни условия. Производителят не носи отговорност и гаранцията не е валидна в случай на употреба на уреда за професионални цели, както и при неподходяща и несъобразена с инструкциите за експлоатация употреба.
- Изключвайте хрануването от електрическата мрежа, когато уредът няма да се ползва дълго време и винаги, преди да го почиствате.
- Ако хрануваният кабел е повреден, с оглед да бъдат избегнати всякакви рискове, той трябва да се подмени от производителя, от съответния специализиран сервис, или от квалифициран инженер.
- Не използвайте въглища или подобни на тях горива.
- Редовно проверявайте нивото на водата.
- За да не повредите покритието на плочата, избягвайте съприкосновението ѝ с режещи прибори.
- Използвайте уреда само в закрити помещения.



- Уредът не бива да се използва без подноса за събиране на мазнина и без плочата с тефлоново покритие.
- Материалите и аксесоарите, влизащи в допир с хранителни продукти, съответстват на предписанията на Директива 1935/2004 на ЕС.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ОПИСАНИЕ

- A** ваничка за събиране на мазнина
- B** плоча с тефлоново покритие
- C** нагревател
- D** ключ ON / OFF
- E** етлинен индикатор
- F** регулатор на термостата
- G** странично разположени водачи
- H** поднос за събиране на мазнина
- I** скара

ИНСТАЛИРАНЕ

- Преди употреба, проверете дали уредът не е бил повреден по време на транспортирането му.
- Инсталирайте уреда върху хоризонтален плот, на място, недостъпно за деца, тъй като при работа някои части на уреда се нагряват до високи температури.
- Преди да включите щепсела в контакта, проверете дали:
 - напрежението в мрежата отговаря на стойността, фигурираща на плочката с техническите характеристики на уреда
 - минималната мощност на контакта е 10А
 - контактът е подходящ за щепсела. В противен случай, той трябва да се подмени
 - контактът е ефикасно заземен. Производителят не носи никаква отговорност, ако това изискване за безопасност не е спазено.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Преди да включите уреда, напълнете с вода подноса за събиране на мазнина (нивото на водата ВИНАГИ трябва да е между нивата MIN и MAX).
- Включете щепсела в контакта и поставете ключа (D) в позиция ON. Светлинният индикатор (E) се светва. Регулирайте термостата (F) в желаната от вас позиция ((MIN, MED или MAX).
- **Преди първата употреба, пуснете уреда (във ваничката за събиране на мазнина трябва да има вода) да работи поне 15 минути с термостат включен на максимум, за да се премахнат миризмата на "ново" и лекият пушек, дължащ се на защитното покритие на нагревателя, положено преди транспортирането на уреда. По време на тази операция, помещението трябва да се проветрява.**
- Препоръчваме уредът да се загрее за около 5 – 10 минути, преди да започнете приготвянето на храната (това не е задължително при печене на скара, но в този случай времето за изпичане леко се удължава).
- Когато искате да обърнете месото или просто да проверите доколко е изпечено, измъкнете внимателно подноса, така че да не разлеее съдържащата се в него вода
- За да изключите уреда, поставете ключа (D) в позиция OFF, изключете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине, преди да излеете водата.

ВНИМАНИЕ: уредът не работи, ако ваничката за събиране на мазнината не е поставена правилно на единия от двата водача. Вътре в уреда има прекъсвач, отчитащ неговото наличие, като по този начин уредът се предпазва от работа на празни обороти.

Уредът не е пригоден да се използва посредством външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

РЕГУЛАТОР НА ТЕРМОСТАТА (F)

Регулаторът на термостата има 3 позиции: MIN - MED – MAX.

MIN: за поддържане на температурата на вече изпечената храна.

MED: за приготвяне на храни, изискващи бавно печене на не много висока температура (напр. пиле).

MAX: за всякакъв вид печене на скара или на плоча.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ОТЛИЧНА СКАРА

- загрейте предварително скарата за 5 – 10 минути.
- накиснете месото в марината, за да стане по-крехко и вкусно.
- преди печене, поръсете месото с подправки. Посолете в момента на сервирането.
- ако няма други указания за приготвяне, по време на печене обърнете месото поне един път.
- рибата, предназначена за печене на скара, не трябва да е почистена от люспи.
- когато печете риба на скара, за да я обърщате по-лесно, използвайте широка и плоска шпатула.
- подсушавайте добре размразените или престояли в марината храни преди да ги поставите върху плочата.
- използвайте само пластмасови прибори. Металът може да повреди незалепващото покритие на вашата плоча.

ВИДОВЕ ПЕЧЕНЕ

ПЕЧЕНЕ НА СКАРА (БЕЗ ДИМ)

Тази функция е идеална за печене на скара на месо или риба, например, шишчета, хамбургери, пържоли, пиле, ципура, костур и т.н. В зависимост от големината на продукта, поставете скарата върху горния или долния водач (в болшинството случаи е по-добре да се използва горния водач). В зависимост от продукта, термостатът може да е в позиция MED или MAX (вижте таблицата на следващата страница). Не забравяйте да налеее вода във ваничката за събиране на мазнината, така че нивото ѝ да е между нивата MIN и MAX. Когато измине около половината от времето за печене, обърнете продукта на другата му страна.

ПЕЧЕНЕ НА ПЛОЧА

Тази функция е идеална за приготвяне на зеленчуци, яйца, качамак, кашкавал, препечени филийки, пържоли и др.. Плочата може да се използва и за печене на месо или риба (по същия начин, както и при печене на скара) с единствената разлика, че в този случай, допирът на продукта с плочата ще предизвика отделяне на дим. Термостатът трябва да бъде само на позиция MAX. И при печенето на плоча препоръчваме да налеее вода във ваничката за събиране на мазнина, за да се избегне пренагряването на уреда.

ВАЖНО: естествено, можете да печете едновременно на скара и на плоча (термостатът задължително трябва да е на позиция MAX).

Важна информация за правилното изхвърляне на продукта съгласно Директива 2002/96/ЕО на Европейската общност.



В края на своя работен живот, продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Трябва да занесете продукта в общински център за разделно събиране на отпадъци или при търговец, който предоставя такава услуга. Разделното изхвърляне на битови уреди предпазва природата и здравето от негативни последствия, които могат да се получат от неправилното изхвърляне, и позволява на съставните материали да се рециклират. Това води до значителна икономия на енергия и ресурси. За да ви напомним за нуждата от разделно изхвърляне на битови уреди, нашият продукт е маркиран със зачеркната подвижна кофа за отпадъци.

ОРИЕНТИРОВЪЧНА ТАБЛИЦА ЗА ПЕЧЕНЕ

ХРАНА	ВИД ПЕЧЕНЕ	ВОДАЧ	ТЕРМИ-ОСТАТ	ВРЕМЕ
свински пържоли	СКАРА	ГОРЕН	MAX	15мин
хамбургери	СКАРА	ГОРЕН	MAX	10 мин
бифтек	ПЛОЧА	- - -	MAX	4 мин
ребърца	СКАРА	ГОРЕН	MAX	20 мин
шишчета	СКАРА	ГОРЕН	MAX	20 мин
пиле (половинка)	СКАРА	ДОЛЕН	MED	60 мин
наденички	СКАРА	ГОРЕН	MAX	20 мин
кренвирши	ПЛОЧА	- - -	MAX	7 мин
транжирана риба	СКАРА	ГОРЕН	MAX	20 мин
цяла риба	СКАРА	ГОРЕН	MAX	20 мин
тиквички	ПЛОЧА	- - -	MAX	12 мин
патладжани	ПЛОЧА	- - -	MAX	14 мин
качамак	ПЛОЧА	- - -	MAX	16 мин
печени филийки	ПЛОЧА	- - -	MAX	2 мин
яйца	ПЛОЧА	- - -	MAX	3 мин

Указаните времена и количество са само ориентировъчни.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди да започнете почистването, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине. Не трябва да потапяте уреда във вода или да го миете под струя течаща вода. Почиствайте външните повърхности на уреда само с влажна гъба. Издърпайте подноса от водача, на който е опрян, като внимавате да не разлеее намиращата се в него вода. Скарата, подносът и ваничката за събиране на мазнина, както и плочата с тефлоново покритие се мият на ръка или в миялната машина подобно на всички останали кухненски прибори.

При почистване на плочата не използвайте кухненска тел, остри или режещи предмети, защото може да се повреди тефлоновото покритие.

За почистване на стоманените части на уреда използвайте подходящ препарат и гъбичка с абразивно покритие. При нужда кабелът се почиства с мека кърпа.

Никога не потапяйте кабела във вода или в други течности.