

ET - Eco MultiClean	EL - Eco MultiClean	RU - Eco MultiClean	UK - Eco MultiClean	CS - Eco MultiClean	HR - Eco MultiClean	HU - Eco MultiClean	LT - Eco MultiClean
Eritoodes oajahvatamissüsteemiga kohvimasinate piimavahusti toru ja tila, piimavahu kiirdosaatori, piima imitoru, karahvini ja piimatorstiku puhastamiseks. See puhastab tõhusalt ka kõigi kohvimasinate välised osad eemaldatavad osad. HOIATUS: ärge kasutage tõmbekambri, mahuti ega muude kohvimasina siseosade puhastamiseks. Pärast iga töötlemist loputage hoolikalt veega. JUHISED: VÄLINE PUHASTUS: valage väike kogus toodet niiskele riidelapile ja pühkige sellega üle kõik seadme välisosad. Seejärel pühkige hoolikalt loputatud ja puhta riidelapiga. EEMALDATAVATE OSADE PUHASTAMINE: valmistage 10% lahus. Selleks valage mahutisse 50 ml Eco MultiCleani ja 500 ml kuuma vett (50- 60 °C), kaske sellesse kohvimasina komponendid ning jätke sinna 5/10 minutiks. Puhastage väikese harja abil raskesti ligipääsetavatel kohad ja seejärel loputage põhjalikult ning pühkige vajadusel puhta käsnaaga. AUTOMAATNE PUHASTAMINE: Piimakarahvini torustiku puhastamiseks tehke järgmist: a) valage piimakarahvinilahus, milles on 90 ml vett ja 10 ml Eco MultiCleani; b) paigaldage karahvin korpusesse ja seadke piimavahusti kaane kursor ühte Cappuccino-asendisse; c) pange mahuti alla doseerimisotsak; d) mudelites, kus saab valida funktsiooni „Milk“ (Piim), vastasel juhul vajutage kaks korda kiiresti Cappuccino-nuppu; e) oodake, kunikarahvin on tühi; f) eemaldage kõik veejäägid, seejärel loputage karahvini ja täitke puhta veega; g) korrake punktis c) kirjeldatud süklit kolm või neli korda.	Ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό του σωλήνα και του σταθμού για αφρόγαλα, του μηχανισμού σύμπτυξης IFD, του σωλήνα αναρρόφησης γάλακτος, της καράφας και του κυκλώματος γάλακτος των σουτέρ αυτόματων μηχανών καφέ. Καθαρίζει επίσης αποτελεσματικά τα εξωτερικά ή αφαιρούμενα μέρη όλων των μηχανών καφέ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην το χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της μονάδας παρασκευής, της χοάνης και των άλλων εσωτερικών τμημάτων της μηχανής καφέ. Μετά από κάθε επεξεργασία, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: ρίξτε μια μικρή ποσότητα προϊόντος σε ένα υγρό πανί και περάστε το σε όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα της μηχανής, στη συνέχεια περάστε ξανά με ένα προσεκτικά ξεπλυμένο και καθαρό πανί. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: Προετοιμάστε ένα διάλυμα 10% ρίχνοντας σε ένα δοχείο 50 ml Eco MultiClean και 500 ml ζεστού νερού (50 - 60 °C). Βυθίστε τα εξαρτήματα της μηχανής καφέ και αφήστε τα βυθισμένα για 5/10 λεπτά. Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα για να καθαρίσετε τις λιγότερο προσπελάσιμες περιοχές και στη συνέχεια ξεπλύνετε προσεκτικά και ενδεχομένως καθαρίστε με ένα καθαρό σφουγγάρι. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Για να καθαρίσετε το κύκλωμα γάλακτος/καράφας ακολουθήστε τα εξής βήματα: α) Ρίξτε ένα διάλυμα 90 ml νερού και 10 ml Eco MultiClean στην καράφα γάλακτος. β) Εισαγάγετε τη μονάδα καράφας στην έδρα της και τοποθετήστε τον ολισθητήρα του καπακιού στο σύστημα για αφρόγαλα σε μία από τις θέσεις "Καπουτσίνο". γ) Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στάσιο παροχής. δ) Στα μόντελα στα οποία υπάρχει, επιλέξτε τη λειτουργία "Γάλα", διαφορετικά πατήστε γρήγορα δύο φορές το κομπύ "Καπουτσίνο". ε) Περιμένετε να αδειάσει η καράφα. στ) Απομακρύνετε το υπολειπόμενο νερό, ξεπλύνετε η καράφα και γεμίστε την με καθαρό νερό. ζ) Επαναλάβετε τον κύκλο του σημείου γ) για 3/4 φορές.	Специальное средство для очистки трубки и носика капучинатора, соединения IFD, всасывающей трубки молока, кувшина и контура молока суперавтоматических кофемашин. Обеспечивает эффективную очистку также и внешних или снимаемых частей всех кофемашин. ВНИМАНИЕ: не использовать для очистки инфузора, воронки и других внутренних частей кофемашины. После каждой обработки ополаскивать большим количеством воды. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ВНЕШНЯЯ ОЧИСТКА: вылить небольшое количество средства на влажную тряпку и протереть все внешние компоненты машины, затем протереть тщательно выполощенной и чистой тряпкой. ОЧИСТКА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ: Подготовить 10%-раствор, выливая в емкость 50 мл Eco MultiClean и 500 мл горячей воды (50°- 60° C); погрузить компоненты кофемашины и оставить их на 5/10 минут. Использовать кисточку для очистки менее доступных зон, затем тщательно ополоскать и протереть чистой тряпкой. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА: Для очистки контура молока/кувшина действуйте следующим образом: а) залить раствор 90 мл воды и 10 мл Eco MultiClean в молочный кувшин; б) установить кувшин на место и перевести курсор крышки капучинатора в одно из положений "Капучино"; в) позиционировать емкость под носиком; д) в моделях, где она присутствует, выбрать функцию "Milk", в противном случае, быстро два раза нажать кнопку "Капучино"; е) подождать опустошения кувшина; ф) удалить имеющиеся остатки воды, ополоснуть кувшин и наполнить его чистой водой; г) повторить цикл п. а) 3/4 раза.	Speciálny produkt dla czyszczenia rurki i nosika przyrztu do przygotowania kapucino, wbudowanej systemu IFD (automatyczny dozator spienego mleka), rurki uosmotkuwania pitwa, grafina ta kontura dla mleka superawtomatycznych kawowarek. Efektownie czyścić takoy zownišni abo znimní detali kawowarek. UWAŻA: ne wykorzystujcie dla czyszczenia zawarnika, bunkera a inšnich wnetrőšnich detali kawowarki. Piőłya koonyj procedury czyszczenia retelnyo spoloskujcie wodoy. SPÓSB ZASTOSUWANIA: CZYSZCZENIA ZOWNIÖŠNICH POWIERCHNI: nalijcie niewielikuy kilykőst rődiny na wologu serwetkuy ta protřřć serwetkoy wőci zownišni komponenty kawowarki, a potim czy raz akuracno protřřć wimitoy ta cistoy serwetkoy. CHYSZCZENIA ZNIMNICH DETALUY: Przygotujcie 10%-wiy rozczyn, nalizwij w konteyner 50 ml mlyocznego zasobuy Eco MultiClean ta 500 ml garacoy wody (50°- 60° C); zanurcie w nyo komponenty kawowarki ta zalizście řx w rozczyn na 5-10 chwiliin. Dla czyszczenia wajodostupnych zon wykorzystujcie penzlik, piőłya cogo retelnyo promiiyte řx wodoy ta protřřć cistoy gubkoy.	Specifický produkt pro řišřění trubky a trysky kapuřinátoru, spoje IFD, trubky pro sání mlėka, karafy a rozvodu mlėka super automatických kávoovarů. Učinně řišří také vnřjší nebo demontovatelně řásti vőech kávoovarů. UPOZORNĚNÍ: nepouřizujte pro řišřění spařovací jednotky, zásobníku a vnitřních řástí kávoovaru. Po kařdém ořeřření opláchněte velkým množstvím vody. NÁVOD K POUŘITÍ: VNŘjšÍ ČIŘŠTĚNÍ: Nalijte malė množství produktu na vlhký hadr a umistěte na něj vőechny vnřjší komponenty zařřzení; potė přejděte důkladně vyzřídaným a řistým hadrem. ČIŘŠTĚNÍ DEMONTOVATELNÝCH ČÁŘTÍ: Připravte 10% roztok, a to tak, ře do nádoby nalijete 50 ml přípravkuy Eco MultiClean a 500 ml teplė vody (50-60 °C); ponořte dovnitř komponenty kávoovaru a nechte ponořené na dobu 5/10 minut. Očistěte méně přístupné prostory malým řřetcem a potė opláchněte velkým množstvím vody a případně přejděte řistou houbou.	Specifičnaro proizvod za řišřenje cijevi i "kljuna" kapuřinatora, spojnice sustava IFD, cijevi za usis mljeka, bokala i kruga za mljeko superautomatskih aparata za kavu. Učinkovito řišři i vanjske ili uklonjive dijelove svih aparata za kavu. PAŽNJA: nemojte rabiti za řišřenje cjedila, lijevka i unutarnjih dijelova aparata za kavu. Nakon svakog tretiranja isperite obilatom količinom vode. UPUTE ZA UPORABU: VANJSKO ČIŘŠENJE: izlijte malu količinu proizvoda na vlažnu krpu pa prodite njome sve vanjske komponente aparata, zatim ponovno prodite temeljito ispranom i řistom krpom.	A cappuccino-készítő kifolyócsőve és csőve, IFD kapuřinatora, spojnice sustava IFD, cijevi za usis mljeka, bokala i kruga za mljeko superautomatskih aparata za kavu. Učinkovito řišři i vanjske ili uklonjive dijelove svih aparata za kavu. FIGYELEM: ne használja a főlcsér, pároló és a kávéfőző egybő belő részének tisztítására. Minden használatát követően alaposan öblítse át vízzel. HASZNÁLATI UTASÍTÁS: KÜLSŐ TISZTÍTÁS: öntsön egy kis terméket egy nedves rongyra, és törölje végig a gép összes külső részét, majd újra törölje át egy alaposan kiöblített tiszta ronggyal.	Specialias gaminys pieno putę vamzdeliui ir antgaliui, IFD „Instant Frother Dispenser“ (momentiniam putę ruošimo įrenginiui), pieno siurbimo vamzdeliui, itin automatizuotę kavos aparatų aőočio ir pieno sistamai valyti. Taip pat veiksmingai valo visų kavos aparatų išorę ar nuimamas dalis. ĮSPĖJIMAS: nenaudokite vandens purkštuvui, pupelių talpyklai ir kitoms vidinėms kavos aparato dalims valyti. Po kiekvieno valymo gerai praskalaukite vandeniu. NURODYMAI: IŠORĖS VALYMAS: užpilkite šiek tiek gaminio ant drėgnos šluostės ir perbraukite išorines aparato dalis, tuomet nuvalykite gerai išskalauta ir išgręžta šluoste.
LV - Eco MultiClean	SL - Eco MultiClean	SK - Eco MultiClean	JP - Eco MultiClean	ZH - Eco MultiClean	KO - Eco MultiClean	AR - Eco MultiClean	TR - Eco MultiClean
İpaőş izstrădăjums šādu piederumu tīrīšanai: piena putotāja caurule un tekne, Instant putotāja dozators (Instant Frother Dispenser – IFD), piena sūkņēšanas caurulīte, karafe un kafijas automāta piena sistēma no pupiņām līdz tasītei. Tas efektīvi notīra arī ārējās vai noņemamās daļas visiem kafijas automātiem. BRĪDINĀJUMS. Nelietot infūzijas iekārtas, piltuves un citu kafijas automāta iekšējo daļu tīrīšanai. Pēc katras tīrīšanas rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. INSTRUKCIJAS: ĀRĒJO DAĻU TĪRĪŠANA. Uzlejiet nelielu daudzumu izstrādājuma uz mitras drānas un tīriet visas automāta ārējās daļas. Pēc tam noslaukiet ar rūpīgi izskalotu un tīru drānu. NONĒMAMO DAĻU TĪRĪŠANA. Sagatavojiet 10% šķīdumu, ielejot traukā 50 ml Eco MultiClean un 500 m karsta ūdens (50-60 °C); iegremdējiet kafijas automāta daļas un atstājat tās iegremdētas 5/10 minūtes. Izmatojiet mazu birstīti, lai notīrītu grūtāk pieejamās vietas, un pēc tam rūpīgi noskalojiet. Ja nepieciešams, noslaukiet ar tīru sūkli. AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA. Lai iztīrītu piena/karafes sistēmu, rīkojieties šādi: a) ielejiet 90 ml ūdens un 10 ml Eco MultiClean piena karafē; b) ievietojiet karafi korpūsā un novietojiet piena putotāja vāka kursoru vienā no kapučīno gatavošanas pozīcijām; c) novietojiet trauku zem dozatora sprauslas; d) modeliem, kam var atlasīt piena funkciju, divreiz ātri nospiediet kapučīno pogu; e) pagaidiet, kamēr karafe ir tukša; f) izlejiet visu ūdeni, pēc tam izskalojiet karafi un pipiēdlat ar tīru ūdeni. g) atkārtojiet ciklu no c) punkta trīs vai četras reizes.	Specifičen izdelek za řišřenje cevi in dulca nastavka za cappuccino, nastavek IFD, sesalno cev mleka, vrč in obtok mleka super avtomatskih kavnih aparatov. Učinkovito řišři tudi zunanje in odstranljive dele vőech kavnih aparatov. POZOR: ne uporabljajte za řišřenje poparnika, nasipalnika in drugih notranjih delov kavnega aparata. Po vsaki obdelavo dobro splaknite z vodo. NAVODILA ZA UPORABO: ČIŘŠENJE ZUNANJOSTI: nalijte majhno količinu izdelka na vlažno krpu in obriőite vse zunanje dele aparata, nato znova obriőite s temeljito oprano in řisto krpo. ČIŘŠENJE ODSTRANLJIVIH DELOV: Pripravite raztopino z 10% in jo vlijte v posodo 50 ml izdelka Eco MultiClean in 500 ml vroče vode (50°- 60° C); Vanjo potopite dele kavnega aparata in řih pustite v raztopini 5-10 minut. Očistite taőže pristupne mesta očistite s řopičem in nato dobro splaknite ter, ře je potrebno, obriőite s řisto gobo. SAMODEJNO ČIŘŠENJE: Čišřenje obtoka mleka/vrča opravite na naslednji način: a) raztopino 90 ml vode in 10 ml sredstva Eco MultiClean vlijte v vrč za mleko; b) enoto vrča vstavite na svoje mesto in postavite kazalec pokrova cappuccinatora na enega od položajev "Cappuccino"; c) postavite posodo pod točilno dulec; d) pri modelih, kjer je prisotna, izberite funkcijo "Milk", sicer pa dvakrat hitro pritisnite gumb "Cappuccino"; e) počakajte, da se vrč izprazni f) odstranite morebitno preostalo vodo in vrč splaknite ter napolnite s řisto vodo g) postopek iz točke c) ponovite 3-4 krat.	Špecifický produkt na řišřenie rúrky a trysky kapuřinátora, spoja IFD, rúrky na satie mlėka, karafy a rozvodu mlėka super automatických kávoovarov. Učinne řišří aj vonkajšie alebo demontovateľné řásti vőetkých kávoovarov. UPOZORNENIE: nepouřizujte na řišřenie sparovacej jednotky, zásobníku a vnřtorných řástí kávoovaru. Po kařdóm ořetření opláchnite velkým množstvom vody. NÁVOD NA POUŘITIE: VONKAJŠIE ČIŘTENIE: Nalajte malė množstvo produktu na vlhkú handru a uložte na ňu vőetky vonkajšie řásti zařariadenia; potom preřrite dôkladne vyplákanou a řistou handrou. ČIŘTENIE DEMONTOVATELNÝCH ČÁŘTÍ: Pripravte 10% roztok, a to tak, ře do nádoby nalejete 50 ml prípravkuy Eco MultiClean a 500 ml teplė vody (50-60 °C); ponorte dovnůtra řásti kávoovaru a nechajte ponorené 5/10 minút. Očistite taőže prístupné miesta malým řřetcom a potom opláchnite velkým množstvom vody a případne preřrite řistou sponsiou. AUTOMATICKÉ ČIŘTENIE: Pri řišření rozvodu mlėka / karafy postupujte niřže uvedeným spôsobom: a) nalejte roztok tvorený 90 ml vody a 10 ml prípravkuy Eco MultiClean do karafy na mlėko; b) vložte karafu do svojho uloženia a presuňte kurzor veka kapuřinátora do jednej z poloh „Cappuccino“; c) umiestnite nádobu pod dávkovací trysku; d) pri modeloch, ktorých je súčasťou, zvolte funkciu „Milk“ alebo rýchlo dvakrát stlaďte tlačidlo „Cappuccino“; e) vyķajte na vyprázdenie karafy; f) odstráňte zvyšnú vodu, opláchnite karafu a naplňte ju řistou vodou; g) zopakujte postup uvedený v bode c) trikrát až řtyrikrát.	ミルク泡立てチューブ/ノズル、IFD(瞬間泡立てデイスペンサー)、ミルク吸い上げ器、ポット、超自動コーヒーマシンのミルク回路のための専用洗浄剤。あらゆるコーヒーマシンの外部パーツと取り外し可能なパーツも効果的に洗浄できます。 警告: 湯出器、ホッパー、その他コーヒーマシンの内部パーツの洗浄には使用しないでください。 洗浄後は、毎回丹念にすすいでください。 使い方: 外部の洗浄:少量の洗浄剤を湿らせた布に付け、コーヒーマシンの外部のすべての部品の汚れを拭き取った後、水でよくすすいだ清潔な布でもう一度拭いてください。 取り外し可能なパーツの洗浄: 容器の中に Eco MultiCleanを50ml、湯(温度は50°~60°C)を500ml入れて10%の溶液を作ります。コーヒーマシンの部品を溶液に浸し、5~10分放置します。細かい部分は小さなブラシを使って汚れを落とす。しっかりとすすいで、必要であれば清潔なスポンジで拭きます。 自動洗浄: ミルク回路/ポットの洗浄は次の要領で行ってください: a) ミルクポットに水 90 ml とEco MultiCleanを10 ml 入れます。 b) ミルクポットユニットを「ハウジング」に挿入し、ミルク泡立て器の蓋のカーソルを「カッププチャーノ」のポジションにします。 c) デイスペンサー/ノズルの下に容器を置きます。 d) 「ミルク」機能のあるモデルでは「ミルク」を選択し、この機能がないモデルでは「カッププチャーノ」ボタンを素早く2回続けて押します。 e) ポットが空になるまで待ちます。 f) 水が残っている場合はそれを除去し、ポットをすすいで、清潔な水を入れます。 g) サイクルをc)から3~4回繰り返して行います。	特定清洗产品用于奶泡管和喷嘴、即时制泡机（IFD “Instant Frother Dispenser”）、吸奶管、壶、和超自动咖啡机的牛奶管线。产品并能有效清洁所有咖啡机外部或可移动部分。 警告: 请勿用于清洁咖啡机的浸泡器、料斗和其他内部部件。每次使用后必须用水彻底冲洗。 说明: 外部清洁: 将少量产品倒在湿布中，并擦拭机器的所有外部部件，然后再用彻底冲洗过并乾淨的布擦拭。 清洁可移除部件: 准备10%浓度的溶液，将50毫升 Eco MultiClean产品和500毫升热水（50° - 60° C）倒入容器中: 将咖啡机组件置入浸泡，并持续浸泡 5/10 分钟。使用小刷子清洁较难触及的区域，然后彻底冲洗，必要时用乾淨的海绵擦拭。 自动清洁按照以下步骤清洁牛奶/壶管线: a) 将由 90 毫升水和 10 毫升 MultiClean组成的溶液倒入牛奶壶中; b) 将牛奶壶单元插入其外罩中，并将製奶泡器盖的指标置于“卡布奇诺(Cappuccino)”位置; c) 在喷嘴管下方放置一个容器; d) 在可以选择“牛奶”功能的型号中，否则快速按下“卡布奇诺(Cappuccino)”按钮两次; e) 等待，直到牛奶壶流空; f) 去除剩余的水，然后冲洗牛奶壶并装满清水。 g) 重复c) 步骤三至四次。	전자동 커피 머신의 우유 거품기 튜브 및 분출구, IFD "Instant Frother Dispenser", 우유 흡입 튜브, 카라페 및 우유 회로의 세척을 위한 제품. 모든 커피 머신의 외부 또는 탈착식 부품도 효과적으로 세척합니다. 경고: 커피 머신의 인퓨저, 호퍼 및 기타 내부 부품의 세척에는 사용하지 마십시오. 사용 후 물로 깨끗이 행구십시오. 방법 설명: 외부 세척: 젖은 천에 소량의 제품을 붓고 커피 머신의 모든 외부 부품을 닦은 다음 완전히 행군 깨끗한 천으로 닦아내십시오. 탈착식 부품의 세척: Eco MultiClean 50 ml와 온수(50° - 60° C) 500 ml를 용기에 부어 10% 용액을 준비하십시오. 커피 머신의 부품을 용액에 5/10분 동안 담그십시오. 작은 브러시를 사용해 잘 닦지 않는 부분은 닦은 다음 완전히 행구하고 필요한 경우 깨끗한 스핀지로 닦아내십시오.	منتج خاص لتطيف دورة وعاء الحليب بماكينات إعداد القهوة الأوتوماتيكية الفائقة. كما أنها تقوم بفعالية بتنظيف الأجزاء الخارجية والأجزاء القابلة للخلع لجميع ماكينات إعداد القهوة. منتج خاص لتنظيف أنبوب موزع رغو الحليب والقهوة، "موزع الرغو السريع"، أنبوب شطف الحليب، الوعاء ودورة الحليب بماكينات إعداد القهوة الأوتوماتيكية الفائقة. كما أنها تقوم بفعالية بتنظيف الأجزاء الخارجية والأجزاء القابلة للخلع لجميع ماكينات إعداد القهوة. تحذير: لا يُستخدم لتنظيف الناقع، وعاء طحن البن والأجزاء الداخلية الأخرى بماكينة إعداد القهوة. يتم الشطف جيدًا بالماء بعد كل عملية معالجه. التعليمات: التنظيف الخارجي: صب كمية قليلة من المنتج على قطعة قماش مبللة ومررها على جميع الأجزاء الخرجية للماكينة، ثم امسح بقطعة قماش مشطوفة جيدا ونظيفة. تنظيف الأجزاء القابلة للخلع: قم بتحضير محلول 10% مع صب 50 مل من المنتج Eco MultiClean و 500 مل ماء ساخن (50° - 60° م) في وعاء، اغمر أجزاء ماكينة إعداد القهوة في الوعاء وتركها لمدة 10/5 دقائق. استخدم فرشاة صغيرة لتنظيف المناطق صعبة الوصول ثم اشطف جيدًا وامسح بانبفجة نظيفة عند اللزوم.	Süper otomatik kahve makinelerindeki cappuccino grubunun boru ve musluğu, IFD sistemi, süt borusu, hazne ve süt devresi için özel temizleyici. Tüm kahve makinelerinin dış yüzeylerini ve çikarılabilen parçalarını etkilili bir şekilde temizler. DİKKAT: demlik, doldurma hunisi ve kahve makinesinin iç kısımlarının temizliği için kullanmayınız. Her kullanımdan sonra bol su ile durulayınız. KULLANMA TALİMATLARI: Dİő YÜZEYLERİN TEMİZLİĐİ: nemli bir bezin üzerine az miktar ürün döküp makinenin tüm dış yüzeylerini sildikten sonra iyice durulanmış, temiz bir bezle tekrar siliniz. ÇIKARILABİLEN PARÇALARIN TEMİZLİĐİ: Bir kabin içine 50 ml Eco MultiClean ve 500 ml sıcak su (50° - 60° C) koyarak %10 oranında bir karışım hazırlayınız; kahve makinesinin parçalarını karışımın içinde 5/10 dakika bekletiniz. Ulaşılması zor yerleri temizlemek için fırça kullanınız ve ardından bol suyla durulayıp gerekirse temiz bir bez ile siliniz.