

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pokud je napájecí kabel poškozený, jeho výměnu musí provést výrobce nebo jeho technické středisko tak, aby se zabránilo veškerému nebezpečí.
- Spotřebič nesmí být spouštěn pomocí vnějšího časového spínače nebo ovládacího zařízení.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí používání. Není určen pro používání v prostředích, která slouží jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, agroturistiky, hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení, pronájmu pokojů.
- Je třeba výhradně používat konektor De'Longhi KS-122D, který je součástí dodávky.
- Spotřebič mohou používat i děti starší 8 let a osoby s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že budou pod pečlivým dohledem a instruovány o bezpečném způsobu používání spotřebiče a o nebezpečích, která s tím souvisejí. Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si se spotřebičem nehrály. Činnosti týkající se čištění a údržby nemohou vykonávat děti, s výjimkou případů, že jim bude více jak 8 let a bude na ně neustále dohlíženo.
- Udržujte spotřebič a napájecí kabel daleko z dosahu dětí mladších 8 let.
- Předtím, než začnete provádět čištění, vyjměte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a odpojte konektor.
- Zástrčka konektoru ve spotřebiči musí být řádně suchá před opětovným použitím.
- Spotřebič používejte vždy na rovném suchém povrchu, který je odolný vůči teplotě ve výšce alespoň 85cm, z dosahu dětí. Nepokládejte hořlavé předměty do blízkosti spotřebiče.
- Dříve než budete s plotýnkou manipulovat, nechte ji vychladnout (minimálně 30 minut).
- **VÝSTRAHA:** u tohoto spotřebiče nepoužívejte dřevěné uhlí nebo podobná topiva.
- **POZOR:** neotáčejte teflonovou plotýnku, pokud zcela nevychladla.
- **POZOR:** abyste snížili nebezpečí požáru, vařte pouze s vloženou vaničkou pro hromadění tuku. Pro odpojení spotřebiče netahejte za napájecí kabel, nýbrž za zástrčku.
- Nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru, mohl by být zdrojem nebezpečí.
- Během provozu může být zvýšená teplota povrchu spotřebiče.
- Materiály a součásti které jsou určeny pro styk s potravinami splňují Evropskou normu 1935:2004.

POPIS (str. 3)

1. Oboustranná teflonová plotýnka
2. Vanička pro hromadění tuku
3. Bezpečnostní zařízení
4. Podstavec
5. Konektor

Spotřebič lze používat ve dvou režimech (oboustranná plotýnka).

- Plotýnka s rýhovaným povrchem je vhodná pro pečení biftek, kotlet a podobných pokrmů.
- Plotýnka s hladkým povrchem se používá pro přípravu koryšů, vajec, zeleniny nakrájené na plátky a podobných pokrmů.

INSTALACE A ÚDRŽBA

Při prvním použití

- Odstraňte z plotýnky a vaničky veškerý obalový materiál a reklamní štítky.
- Odpojte konektor a vyčistěte pečící plotýnku a podstavec a umyjte je vodou a saponátem. Důkladně vypláchněte a osušte. Ujistěte se, že zásuvka konektoru na plotýnce je zcela suchá.
- Ošetřete pečící povrch tak, že na něj nanese lehkou vrstvu rostlinného oleje nebo nastříkáte kuchyňský sprej zabraňující přilnutí. Odstraňte nadbytečný olej.

Příprava spotřebiče

- Postavte podstavec na pracovní plochu. Vsuňte kovovou vaničku pro hromadění tuku. Pečící plotýnku umístěte správně na podstavec. Zásuvka plotýnky se musí nacházet na stejné straně, kde je i bezpečnostní zařízení.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud jeho instalace nebyla provedena v souladu s postupem uvedeným na straně 3.

Zapnutí přístroje

- Zcela zasuněte konektor do zásuvky plotýnky.

Pokud plotýnka není na podstavci nainstalována správně, konektor není možné zcela zasunout.

- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
- Nastavte přepínač teploty na maximální hodnotu. Rozsvítí se světelná kontrolka. Předehřívaje po dobu 4-6 minut. Je normální, že se v průběhu předehřívání kontrolka zapíná a vypíná s cyklickou pravidelností.
- Pro dosažení dokonalého opečení dozlatova a aby se rýhy mřížové otiskly na hamburgerech, biftecích, hot-dozích, klobásách, plátcích ryb, kuřecích prsou a jiných masech se ujistěte, že se přepínač teploty nachází v poloze **3**. Pro ohřívání dříve upečených potravin udržíte pokrm v teple nebo pro vaření jemnějších potravin, které vyžadují nižší teploty pečení, uveďte přepínač do polohy **1** nebo **2**.

Vypnutí spotřebiče

- Po ukončení pečení nastavte přepínač teploty do polohy **0**.
- Vyjměte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a nechte spotřebič vychladnout před tím, než ho vyčistíte a vyjmete jeho části.
- Pro manipulaci se spotřebičem používejte příslušná držadla.

Doba pečení

- Následující tabulku používejte jako průvodce pro množství a dobu pečení. Uvedené doby pečení jsou přibližné hodnoty. Doba nutná pro pečení se může lišit v závislosti na teplotě plotýnky, okolního vzduchu a samotného pokrmu. Pečené potraviny musejí mít vždy pokojovou teplotu. Nikdy na plotýnku přímo nepokládějte zmrazené potraviny: mohly by ztuhnout. Pečlivě zkontrolujte potraviny a nastavte dobu pečení podle potřeby. Pro dosažení stejnoměrnějšího pečení často potraviny otáčejte.

Potraviny	Přibližná doba (minuty)	Zkouška stupně pečení
biftek	8 - 15	až do požadovaného stupně pečení
slanina	8 - 15	požadovaný stupeň pečení
vepřové kotlety, bez kostí	15 - 20	maso již nemá mít růžovou barvu
kuřecí steak	25 - 30	propíchněte nožem; nesmí z něj vytékat světlá šťáva
hamburger o tloušťce 1 cm	8 - 10	maso již nemá mít růžovou barvu
klobásy / sekaná	12 - 15	maso již nemá mít růžovou barvu
Hot dog	8 - 10	dobře propečený
ryba vcelku	8 - 10	matný vzhled, po dotyku vidličkou se rozpadá
rybí filé	10 pro každých 2,5 cm tloušťky	matný vzhled, po dotyku vidličkou se rozpadá

DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ

- Pro dosažení lepšího výsledku před opékáním plotýnku předehejte.
- Obecně jsou pro pečení na plotýnce vhodnější plátky měkkého masa. Tvrdší maso lze změkčit tím, že ho necháte během noci marinovat.
- Abyste zabránili tomu, že se povrch při otáčení potravin poškrábe, používejte vždy špachtli z plastu nebo ze dřeva. Je-li to možné, ryby a maso by se měly otáčet pouze jednou. Opakované otáčení potravin není nutné a potraviny jím vysychají. Nikdy potraviny nekrájejte na povrchu plotýnky.
- Pro opékání zeleniny, ryb nebo libového masa pomažte pečící povrch kuchyňským sprejem nebo lehkou vrstvou rostlinného oleje. Při opékání masa s tučnými částmi nebo marinovaných pokrmů není třeba plotýnku předem takto ošetřit.
- Nikdy maso nepečte příliš dlouho.
- Pokud pokrm přilne k plotýnce, příležitostně vyčistěte jeho povrch tak, že ho vyleštíte savou papírovou fólií navlhlou v oleji.

Poznámka

- Je zcela normální, že při prvním použití plotýnka vydává lehký zápach a nepatrný kouř.
- Na konci pečení a poté, co spotřebič zcela vychladne (je třeba minimálně 30 minut), vyčistěte povrch hladké nebo rýhované plotýnky pomocí plastové špachtle. Pokud by se tento nástroj pro čištění na horkém povrchu používal příliš dlouho, plast by se mohl roztavit.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Na závěr pečení vyjměte zástrčku ze zásuvky proudu a nechte spotřebič zcela vychladnout před tím, než budete provádět jakékoliv čištění. Nikdy spotřebič nepřemísťujte, pokud je ještě horký.
- Vyjměte konektor. Pokud je nezbytné spotřebič vyčistit, použijte navlhlý hadřík. NIKDY KONEKTOR NEPONOŘUJTE DO VODY ČI DO JAKÉKOLIV JINÉ KAPALINY.
- Nadzdvihněte plotýnku z podstavce a odstraňte nadbytečný tuk, který se nahromadil v kovové vaničce. Teflonovou plotýnku lze mýt v myčce nádobí. Vaničku pro hromadění tuku a plastový podstavec lze mýt ručně.
- Pro mytí pečících povrchů nepoužívejte houbičky z ocelové vlny nebo agresivními či drsnými čisticími prostředky, neboť by mohly poškodit teflonový povlak. Na čištění trouby nepoužívejte leptavé přípravky, neboť by poškodily pečící povrch.

- Pro odstranění přilepených potravin použijte plastovou špachtli. Po každém použití omývejte držadla. Důkladně osušte povrchy měkkým hadříkem nebo savou papírovou fólií.
- Napájecí kabel nesmí být ponořen do vody, ani umístěn do myčky nádobí. Abyste ho vyčistili, použijte měkký hadřík
- Zásuvku konektoru spotřebiče před opětovným použitím řádně osušte.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Součástí tohoto spotřebiče jsou pravidelně modernizovány. Proto se mohou některé pokyny, technické parametry nebo ilustrace obsažené v této dokumentaci lehce odlišovat od údajů pro Váš spotřebič.

Popisné údaje výrobku v této příručce mají pouze ilustrativní účel a nevztahují se na specifické situace.

V této souvislosti se nelze dožadovat práva majícího právní účinek.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.