

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly obeznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je víko chránící rotační části poškozené nebo zničené.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Přístroj vždy odpojte od napájení, má-li být ponechán nestřežený a vždy před montáží, demontáží či čištěním.
- Tento přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti nesmějí používat tento přístroj na hrani.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí! *Nerespektování může být nebo je příčinou*

úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.

- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.



Pozor: *Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.*

- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.
- Neumísťujte přístroj nad nebo do blízkosti elektrických nebo plynových plotýnek, nebo do zahřáté trouby.
- Ověřte, že uvnitř přístroje se nenacházejí cizí předměty.
- Čepele jsou ostré. Buďte opatrní při manipulaci s nimi.
- Nikdy nesundávejte víko, dokud se čepele zcela nezastaví. Po uvolnění tlačítka se čepele zastaví do 2-3 vteřin.
- Vyhněte se kontaktu s částmi v pohybu.

Používání v souladu s určením

Tento přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné. Tento přístroj není vhodný ke komerčnímu použití

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Nikdy se nepokoušejte drtit v přístroji led nebo ho použít jiným způsobem, než jaký je uveden v návodu.

Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

(str. 3 - A)

- A1. Štěteček k čištění
- A2. Víko zásobníku na kávu
- A3. Vyjímatelný zásobník na kávu
- A4. Navíječ kabelu
- A5. Volič počtu šálků (pouze KG49)
- A6. Kontrolky stupně mletí (pouze KG49)

KONTROLA PŘÍSTROJE

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obrátte se na středisko technické asistence De'Longhi.

ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE



Nebezpečí!

Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na spodní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinné uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Používejte přístroj na rovné ploše.
- Odšroubujte víko proti směru hodinových ručiček ze zásobníku a zvedněte jej (obr. 1).
- Nasypťte požadované množství zrnkové kávy do zásobníku (obr. 2).
- Znovu našroubujte víko a otočte jej ve směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 3). Pokud není víko dobře nasazené, bezpečnostní zařízení zabrání zapnutí.

- Vytáhněte potřebnou délku kabelu a zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky (obr. 4).
- U modelů, které jsou jím vybaveny, otočte voličem (A5) na množství kávy odpovídající počtu šálků, pro které mají být namleta zrna (obr. 5). Nicméně používejte tento příměr pouze jako referenční, protože množství se bude lišit podle chuti, typu a pražení kávových zrn, jakož i podle zvoleného stupně mletí: v každém případě nikdy nenaplníte přes úroveň MAX vyraženou na zásobníku kávy.
- Stlačte víko pro spuštění mlýnku na kávu (obr. 6) a držte jej stlačené, dokud nezískáte požadované množství mletí.
- U modelů vybavených kontrolkami stupně mletí (A6) (coarse, medium, fine) stiskněte víko a uvolněte jej ve chvíli, kdy se rozsvítí kontrolka odpovídající stupni požadovaného mletí. Mějte na paměti, že když víko uvolníte, i jen na pár vteřin, přístroj se resetuje a zahájí nové mletí, jako kdyby uvnitř byla celá zrna.

RADY PRO POUŽITÍ

- Mějte vždy víko nádoby na zrna hermeticky uzavřené, abyste zachovali veškerou chuť a aroma kávových zrn.
- Namelte pouze množství kávy, které aktuálně potřebujete.
- Nikdy zbytečně nepřepĺňujte zásobník na zrna. Jako obecné vodítko lze považovat jednu polévkovou lžici zrn na jeden šálek (př. 4 lžice zrn na 4 šálky kávy). Samozřejmě, že optimální množství bude definováno osobními chutěmi, které budou definovány postupem času.
- U modelů s kontrolkami stupně mletí mějte na paměti, že mletí "COARSE" (= hrubé) je ideální pro perkolátory; mletí "MEDIUM" (= střední) je ideální pro drip a moka; mletí "FINE" (= jemné) je ideální pro kávovary na espresso.
- Mezi jednotlivými použitími musí uplynout alespoň jedna minuta. Tím se zabrání přehřátí přístroje.
- Pro zajištění dobré kvality, pokud jde o čerstvost kávy, vyčistěte přístroj vždy po každém použití, zejména pokud se mele káva poté, co byly mlety jiné potraviny (např. cukr). V každém případě se nedoporučuje mlet olejnatá semena (např. arašídy) nebo semena příliš tvrdá (např. rýže).

ČIŠTĚNÍ



Nebezpečí!

Před prováděním jakéhokoli úkonu čištění, musí být přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

- Umyjte víko vodou a neutrálním mycím prostředkem. Poté pečlivě opláchněte a osušte.
- Pro usnadnění čištění zásobníku zrněk je možné zásobník vyjmout jeho otočením ve směru hodinových ručiček, uvolněním a vytažením směrem nahoru (obr. 7).

- Odstraňte zbytky mleté kávy kartáčkem dodaným spolu s přístrojem (obr.8). Neponořujte zásobník na zrnkovou kávu do vody, předejdete tak jeho poškození.
- Pro opětovné vložení zásobníku jej zasuňte a poté otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.
- Vyčistěte měkkým hadříkem vnější povrch přístroje.
- Při uložení přístroje stočte přívodní kabel použitím příslušného navíječe (A4).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Příkon: 170 W

Hmotnost: 1 Kg



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odvezďte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.