

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně Technickou Asistencí; předejdete tak jakémukoli riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Přístroj vždy odpojte od napájení, má-li být ponechán nestřežený a vždy před montáží, demontáží či čištěním.
- Tento přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí! Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytňte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.



Pozor: Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

- Neumísťujte prístroj nad alebo do blízkosti elektrických alebo plynových plotýnek, alebo do zahriate trouby.
- Oveďte, že uvnitř prístroje se nenacházejí cizí předměty.
- Vyhněte se kontaktu s částmi v pohybu.

Používání v souladu s určením

Tento přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné. Tento přístroj není vhodný ke komerčnímu použití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Nikdy se nepokoušejte drtit v přístroji led nebo ho použít jiným způsobem, než jaký je uveden v návodu.

Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovávejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

(str. 3 - A)

- A1. Víko zásobníku na kávu
- A2. Vytahovatelný mlecí kámen
- A3. Zásobník na kávu
- A4. Tlačítko ON/OFF
- A5. Víko zásobníku na mletou kávu
- A6. Zásobník na mletou kávu
- A7. Příhrádka pro zásobník na mletou kávu
- A8. Tělo přístroje
- A9. Otočný volič nastavení stupně mletí
- A10. Otočný volič počtu šálků

KONTROLA PŘÍSTROJE

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE



Nebezpečí!

Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na spodní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinné uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje,

je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

Před použitím kávomlýnku vyčistěte čistým navlhčeným hadříkem vnější kryt a zásobník na vyspání zrnkové kávy.

Umyjte víko zásobníku, zásobník na mletou kávu a víko zásobníku na mletou kávu teplou vodou se saponátem, poté je opláchněte a osušte; lze mýt v horní části myčky na nádobí.



Pozor:

Mlecí kámen se nesmí mýt a musí být stále udržován v suchu. Čistíte mlecí kámen kartáčem s tvrdými štětinami.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Používejte přístroj na rovné ploše.
- Zasuňte zásobník na mletou kávu (A6) a příslušné víko (A5) do příhrádky (A7).
- Sejměte víko zásobníku pro vyspání zrnkové kávy (obr. 1)
- Nasypte požadované množství zrnkové kávy do zásobníku (obr. 2): mlýnek na kávu mele přibližně 1 polévkovou lžici na každý zvolený šálek. Nepřepněte nad úroveň MAX vyraženou na zásobníku.
- Vložte víko zpět a ujistěte se, že je usazeno správně jeho zatlačení až na doraz (obr. 3).
Pokud není víko správně usazeno, mlýnek nebude fungovat.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrického proudu (obr. 4).
- Nastavte otočný volič (A10) na množství kávy odpovídající počtu šálků, pro které mají být namleta zrna (obr. 5). Nicméně používejte tento příměr pouze jako referenční, protože množství se bude lišit podle chuti, typu a pražení kávových zrn, jakož i podle zvoleného stupně mletí.
- Nastavte stupeň mletí kávy nastavením odpovídajícího otočného voliče na požadovaný typ kávy (obr. 6).
- Stiskem tlačítka ON/OFF (A4) mlýnek zapněte. Když je dosaženo předem nastaveného množství kávy, přístroj se automaticky zastaví.
- Pokud si přejete zastavit přístroj před dokončením mletí, stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Vyměňte zásobník s mletou kávou, lehce s nádobou poklepejte, sejměte víko a nasypte mletou kávu do filtru kávovaru.

RADY PRO POUŽITÍ

- Mějte vždy víko nádoby na zrna hermeticky uzavřené, abyste zachovali veškerou chuť a aroma kávových zrn.
- Namelte pouze množství kávy, které aktuálně potřebujete.
- Nikdy zbytečně nepřepněte zásobník na zrna. Jako obecné vodítko lze považovat jednu polévkovou lžici zrn na

jeden šálek (př. 4 lžice zrn na 4 šálky kávy). Samozřejmě, že optimální množství bude definováno osobními chutěmi, které budou definovány postupem času.

- Použijte otočný volič stupně mletí (obr. 6) pro nastavení mletí v závislosti na typu použitého kávovaru. Mletí "COARSE" (= hrubé) je ideální pro perkolátory; mletí "MEDIUM" (= střední) je ideální pro drip a moka; mletí "FINE" (= jemné) je ideální pro kávovary na espresso. Neměňte nastavení mletí, když je přístroj v provozu.
- Mezi jednotlivými použitími musí uplynout alespoň jedna minuta. Tím se zabrání přehřátí přístroje.
- Pro zajištění dobré kvality, pokud jde o čerstvost kávy, vyčistěte přístroj vždy po každém použití, zejména pokud se mele káva poté, co byly mlety jiné potraviny (např. cukr). V každém případě se nedoporučuje mlít olejnatá semena (např. arašídů) nebo semena příliš tvrdá (např. rýže).

ČIŠTĚNÍ



Nebezpečí!

Před prováděním jakékoliv úkonu čištění, musí být přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Umyjte víko vodou a neutrálním mycím prostředkem. Poté pečlivě opláchněte a osušte.
- Pro vyjmutí mlecího kamene (A2) nastavte otočný volič stupně mletí (obr. 6) do polohy "JEMNÉ", potom uchopte prsty vrchní část mlecího kamene mlýnku a otočte jím ve směru hodinových ručiček, poté jej svislým vytažením vyjměte.

- Důkladně vyčistěte vnitřek zásobníku na zrna (A3) vlhkým hadříkem.
- Pro opětovné umístění vrchního mlecího kamene nastavte otočný volič stupně mletí (obr. 6) do polohy "COARSE", vložte kámen a otočte jím jednou proti směru hodinových ručiček.
- Vyčistěte důkladně zásobník na mletou kávu, jeho víko a tělo přístroje vlhkým hadříkem a ujistěte se, že v zásobníku na mletou kávu nejsou zbytky kávy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Příkon: 110 W

Hmotnost:

KG79 1,5 kg

KG79 1,7 kg



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

POKUD NĚCO NEFUNGUJE

Přístroj nefunguje.	Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky a zda zásuvka pracuje správně.
	Víko zásobníku na zrnkovou kávu není správně usazeno.
	Zásobník na mletou kávu nebo jeho víko nejsou umístěny správně.
Přístroj se během provozu zastavuje.	Přístroj je přehřátý. Zasáhla tepelná pojistka motoru. Obratť se na autorizované servisní středisko.
	Byla překročena maximální kapacita zásobníku na zrnkovou kávu nebo zásobníku na mletou kávu
Volič stupně mletí nefunguje.	Zkontrolujte, zda je vrchní mlecí kámen správně umístěn.