

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Bezpečnostní varování



Nebezpečí!

Nedodržení varování může mít za následek životu nebezpečné poranění elektrickým proudem.

- Nepoužívejte teplovzdušný ventilátor v blízkosti van, umyvadel, sprch, dřezů a bazénů.
- Nikdy nepoužívejte teplovzdušný ventilátor k sušení prádla.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový výrobcem, technickým servisním střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo jakýmkoliv rizikům.



Důležité!

Nedodržení varování může mít za následek zranění nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič může být používán dětmi ve věku 8 a více let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání spotřebiče a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
- Děti mladší tří let musí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let mohou zapínat/vypínat spotřebič za předpokladu, že spotřebič byl umístěn nebo instalován ve své určené normální pracovní poloze, a pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny

o použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmí spotřebič zapojovat do zásuvky, seřizovat a čistit nebo provádět uživatelskou údržbu.

POZOR - Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tam, kde jsou přítomné děti a zranitelné osoby.

- Tělo radiátoru je naplněno přesným množstvím speciálního oleje, proto opravy vyžadující otevření těla s olejem musí být prováděny pouze servisním technikem. Jakýkoliv únik oleje musí být oznámen Zákaznickému servisu, viz příložená záruka s podrobnostmi.
- Spotřebič nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou elektrického proudu.
- POZOR: aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí způsobenému náhodným resetováním bezpečnostního systému, nesmí být spotřebič napájen pomocí externího časovače.
- Neblokujte výstupní mřížky horkého vzduchu nebo mřížku vstupu vzduchu na spodní straně spotřebiče.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení varování může mít za následek popálení nebo opaření.

- **VAROVÁNÍ:** Aby se předešlo přehřátí, nikdy za žádných okolností spotřebič během jeho provozu nezakrývejte, protože to by to způsobilo nebezpečné přehřátí.
- Nedoporučuje se použití prodlužovacího kabelu, protože během



provozu teplovzdušného ventilátoru může dojít k přehřátí tohoto kabelu.

- Nikdy nepokládejte napájecí kabel na horní část teplovzdušného ventilátoru, když je horký.



Upozornění:

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

- Doporučujeme, abyste neumísťovali teplovzdušný ventilátor do průvanu, protože silný průvan vzduchu může nepříznivě ovlivnit provozní účinnost zařízení.
 - Používejte teplovzdušný ventilátor pouze ve svislé poloze.
 - Teplovzdušný ventilátor musí být umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 cm od nábytku nebo jiných předmětů.
 - Při prvním použití provozujte spotřebič alespoň 15 minut s termostatem na maximum, aby se odstranil zápach "novoty". Může dojít k uvolnění trochy kouře, vyvolaného ochrannými látkami použitými na topném tělese před přepravou.
 - Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka a zásuvka byly snadno dosažitelné i po instalaci.
 - Nepoužívejte spotřebič v místnosti s plochou menší než 4 m².
 - Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej vypne v případě náhodného přehřátí.
- Pro obnovení chodu se obraťte na Zákaznický servis, viz přiložená záruka.

Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.

POPIS

- A** displej
- B** tlačítko on-standby
- C** tlačítko uzamčení kláves
- D** tlačítko snížení
- E** tlačítko zvýšení
- F** tlačítko jasu
- G** tlačítko časovače
- H** tlačítko funkce ECO
- I** napájecí kabel

POUŽITÍ

Umístění

Teplovzdušný ventilátor nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou elektrického proudu. Nepoužívejte radiátor v místnostech s plochou menší než 43 čtverečních stop (4 m²).

Přívod napájení

- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, že vaše napájecí napětí je stejné, jako to uvedené na typovém štítku jednotky a že zásuvka a přívod napájení odpovídají předepsanému zatížení.
- Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.

Spotřebič bude nastaven na režim stand-by.

Na displeji se zobrazí symbol . Udržujte volné oblečení nebo ložní prádlo, nábytek a hořlavé materiály daleko od zásuvky, kde je teplovzdušný ventilátor zapojen. Po přerušení napájení (výpadku proudu nebo odpojení spotřebiče) spotřebič vždy přejde do pohotovostního režimu (stand-by). Je-li přístroj zapnut stisknutím tlačítka on-standby, budou provozní podmínky takové, jaké byly předtím nastaveny.

Funkce vytápění

Pokud chcete spotřebič zapnout, stiskněte tlačítko  (B). Pro výběr požadované teploty stiskněte tlačítko + nebo - (E nebo D). Jedním stiskem tlačítka + nebo - teplota (zobrazená na displeji) stoupne nebo klesne o 1°C. Přidržením stisknutého tlačítka + nebo - bude hodnota stoupat nebo klesat rychle.

Příklad



Spotřebič umožňuje nastavit teplotu 5 °C (41 °F) a rozmezí od 10 °C (50 °F) do 28 °C (82 °F).

Funkce proti zamrznutí

Nastavte teplotu na 5 °C pomocí tlačítka "-". Spotřebič aktivuje funkci proti zamrznutí. Na displeji se zobrazí symbol ❄. Tímto způsobem se přístroj automaticky zapne pouze v případě, že teplota v místnosti klesne pod 5 °C. To zabrání mrazivým podmínkám.

Chcete-li se vrátit do funkce vytápění, stiskněte jednou tlačítko "+".

Funkce Eco

Je-li tato funkce aktivní, přístroj automaticky sníží topný výkon, aby bylo zaručeno optimální pohodlí při současném snížení spotřeby energie.

Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko "ECO" (H). Na displeji se zobrazí symbol ECO. V případě, že je nastavená teplota mnohem vyšší, než je skutečná teplota místnosti, spotřebič se automaticky a rychle spustí, aby vytopil místnost. V takovém případě se provozní ukazatel rozsvítí červeně.

V případě, že skutečná teplota v místnosti stoupne a přiblíží se k požadované teplotě, spotřebič omezí dobu aktivace topných těles. Výsledný topný výkon se sníží. V takovém případě se provozní ukazatel rozsvítí zeleně.

Provozní indikátor

Symbol  označuje stav vytápění pomocí barev.

 **ČERVENÁ:** jednotka vytápí na maximální výkon.

 **ZELENÁ:** jednotka vytápí na snížený výkon (viz funkce ECO).

 **ŽÁDNÁ:** jednotka nevytápí.

Jas displeje

Spotřebič umožňuje dvě různá nastavení jasu displeje. Při stisknutí jakéhokoli klíčového tlačítka je aktivní nejvyšší jas.

Po několika sekundách nečinnosti kláves se jas sníží na provozní úroveň jasu.

Tato nižší úroveň může být nastavena pomocí světelného tlačítka  (F). Stiskněte opakovaně světelné tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaného jasu (k dispozici jsou tři úrovně jasu).

Uzamčení kláves

Aby se předešlo náhodnému spuštění, můžete zamknout klávesy pomocí funkce uzamčení kláves. Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko uzamčení kláves (C) na dobu alespoň 3 sekund. Na displeji se zobrazí symbol  a zazní dvojitý zvukový signál. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte stejným způsobem.


Funkce časovače

Tuto funkci lze aktivovat dvěma různými způsoby.

Odložené zapnutí: Když je spotřebič vypnutý, stiskněte opakovaně tlačítko časovače (G) , dokud neblíká požadovaný počet hodin. K dispozici jsou tři časová období: 2, 4 a 8 hodin. Poté vyčkejte několik sekund, aby se program uložil.

Displej se vrátí do vypnuté polohy, zatímco počet hodin a symbol  zůstanou zapnuté.

S postupem času se zbývající hodiny na displeji aktualizují. Během poslední hodiny, před naprogramovanou hodinou zapnutí, symbol "2h" bliká. Chcete-li smazat funkci časovače, znovu stiskněte tlačítko. Po uplynutí naprogramované doby se spotřebič zapne s předchozími nastaveními.



Odložené vypnutí: když je spotřebič zapnutý, stiskněte opakovaně tlačítko , dokud neblíká požadovaný počet hodin. K dispozici jsou tři časová období: 2, 4 a 8 hodin.

Poté vyčkejte několik sekund, aby se program uložil.

Zobrazí se aktuální nastavení a symbol .

Chcete-li se vrátit k provozu bez časovače, stiskněte znovu tlačítko časovače.

S postupem času se zbývající hodiny na displeji aktualizují. Během poslední hodiny, před ukončením naprogramovaného času, symbol "2h" bliká. Na konci nastavené doby se spotřebič automaticky vypne.

Změna teplotního měřítka

Na displeji lze zobrazovat teplotu jak ve °C, tak °F.

Chcete-li vybrat požadované teplotní měřítko, když je spotřebič v pohotovostní poloze, stiskněte a přidržte tlačítka "+" a "ECO" po dobu alespoň 10 sekund, poté je uvolněte. Změna měřítka bude indikována dvěma krátkými pípnutími.

Alarmy

Spotřebič je vybaven diagnostickým systémem, který umožňuje hlásit poruchy.

V případě problémů se na displeji zobrazí alarmové hlášení:

-  (Porucha čidla)

S tímto alarmem spotřebič nebude fungovat. Zkontrolujte, zda je spotřebič ve správné poloze. Pokud problém přetrvává, obraťte se na Zákaznický servis De'Longhi.

-  (Vysoká teplota)

Když je vnitřní teplota výrobku příliš vysoká, topné těleso se automaticky vypne. Na displeji se zobrazí Ht na dvě sekundy, v cyklu. Chcete-li odstranit příčinu tohoto kontrolního alarmu, zkontrolujte, že jednotka není zakrytá.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Další bezpečnostní zařízení vypíná teplovzdušný ventilátor v případě přehřátí. Pro opětovné spuštění teplovzdušného ventilátoru kontaktuje Zákaznický servis De'Longhi.

ÚDRŽBA

Vytáhněte pokaždé zástrčku ze zásuvky a nechte radiátor vychladnout. Otřete radiátor měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte saponáty ani abrazivní materiály. V případě, že radiátor nebude po určitou dobu používán, skladujte jej na suchém místě.

Tento spotřebič byl vyroben tak, aby poskytl bezproblémový provoz po mnoho let. V případě poruchy nebo pochybností se nesnažte opravit teplovzdušný ventilátor sami: to může mít za následek nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte Zákaznický servis De'Longhi (viz příložený seznam zákaznických servisů De'Longhi).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájecí napětí	Viz typový štítek
Příkon	"

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje	Ujistěte se, že je spotřebič zapojený a že elektrická zásuvka je funkční.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Nastavená teplota je zřejmě příliš nízká.	Nastavte teplotu na vyšší hodnotu.
	Při poruše čidla nebo pokud je jednotka vzhůru nohama, se na displeji zobrazí: PF	Zkontrolujte, zda je spotřebič ve správné poloze. Pokud problém přetrvává, obraťte se na Zákaznický servis De'Longhi.
Na displeji se zobrazí: Ht (Vysoká teplota)	Jednotka dosáhla příliš vysoké vnitřní teploty	Zkontrolujte, zda jednotka není zakrytá a nechte spotřebič vychladnout.. Při poklesu vnitřní teploty výrobku alarm zmizí. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se na Zákaznický servis De'Longhi.