

POPIS

- A Termostat
- B Spínače
- C tlačítko Comfortemp
- D Držák přívodní šňůry
- E Kolečko

POUŽITÍ

Elektrické připojení

- Před zapnutím spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá hodnotě V uvedené na spotřebiči a že jsou zásuvka a elektrická síť správně dimenzované.
- PŘIPOJUJTE RADIÁTOR POUZE K DOBŘE UZEMNĚNÉ ZÁSUVCE.

Modely se systémem Easy wheel

Obrátte radiátor na koberec nebo měkký povrch, abyste předešli poškození laku. Zcela rozložte kolečka jejich otáčením směrem ven (obr. 1). Otočte radiátor zpět do vzpřímené polohy.



Důležité!

Když je používán, musí být radiátor vždy postavený vertikálně (kolečka dolem ovládací prvky nahoře). Jakákoliv jiná poloha by byla nebezpečná!

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí

Otočte knoflík termostatu naplno ve směru hodinových ručiček (až do polohy maxima). Zapněte oba dva spínače.

Kontrolky na spínačích zůstanou svítit nezávisle na cyklu, který byl nastaven termostatem. Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, pomalu a opatrně otáčejte knoflík proti směru hodinových ručiček, dokud nezastane kliknutí. Tím se přístroj nařídil, aby se automaticky zapíнал a vypínal a přitom udržoval požadovanou teplotu.

Spínače ON/OFF

Pro hospodárnost používání lze spínače využívat jednotlivě:

- pouze tlačítko v poloze «MIN» = minimální výkon (kontrolka svítí)
- pouze tlačítko v poloze «MED» = střední výkon (kontrolka svítí)
- obě tlačítka v poloze «MIN» «MED» = maximální výkon (kontrolky svítí)



Poznámka: Pro úplné vypnutí radiátoru se musí oba

přepínače přepnout do polohy OFF.

Použití termostatu

Termostat funguje na základě pokojové teploty a ne teploty radiátoru. Otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček směrem k nižším číslům, abyste snížili teplotu. Pro zvýšení teploty otáčejte po směru hodinových ručiček směrem k vyšším číslům. Pro úplné vypnutí spotřebiče otočte termostat na minimum ✱ a odpojte ze sítě.

Protizamrazová funkce

Termostat otočte do polohy ✱ a zapněte oba přepínače. Zařízení bude udržovat teplotu prostředí asi 5°C, čímž se zamezí zamrznutí potrubí, ale s úsporou energie. U modelů s časovým spínačem je třeba zoubky zatlačit směrem do středu.

TLAČÍTKO COMFORTEMP (jenom u některých modelů)

S tlačítkem COMFORTEMP a oběma spínači stlačenými se spotřebič automaticky nastaví tak, aby dosáhl a udržel teplotu, která je považovaná za komfortní.

Zelené světlo se zapne a oznamuje aktivaci COMFORTEMP. V tomto režimu je teplota automaticky nastavena pouze COMFORTEMP. K deaktivování tohoto režimu a návratu do provozu termostatu stiskněte znovu tlačítko COMFORTEMP.

ÚDRŽBA A SERVIS

Před jakýmkoliv zásahem odpojte zástrčku z proudové zásuvky a nechte radiátor vychladnout. Měkkým a vlhkým hadříkem otřete z radiátoru prach bez použití čistících nebo abrazivních prostředků.

Pokud radiátor po nějaký čas nepoužíváte, omotejte kabel kolem příslušného držáku a radiátor uložte na suchém místě. Tento přístroj byl navržen tak, aby fungoval mnoho let bez problémů. V případě poruchy nebo pochybností se nesnažte opravit radiátor sami: hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Obrátte se na nejbližší servisní středisko (viz seznam servisních středisek).

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síťové napájení	Viz výkonnostní štítek
Adsorbovaný proud	"

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do elektrické zásuvky	Vidlici zasuňte do elektrické zásuvky
	Elektrická zásuvka nepracuje správně	Zkontrolujte, jestli je elektrická zásuvka aktivní
	Přítomnost případných překážek.	Odstraňte překážky a spotřebič nechte vychladnout. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se na servisní středisko
	Nastavená teplota může být příliš nízká.	Nastavte vyšší teplotu