

POPIS

- A** termostat
- B** přepínač výkonu
- C/D/E** kontrolky (MIN, MED, MAX)
- F** držák kabelu
- G** kolečko

POUŽÍVÁNÍ

Umístění koleček

Radiátor obraťte na koberci nebo jiné měkké podložce, aby se nepoškodil lak. Kolečka úplně rozevřete jejich vyklopením směrem ven (obr. 1). Radiátor umístěte zpět do svislé polohy.

Pozor

Radiátor používejte vždy ve vertikální poloze (kolečka dole, ovládání nahoře).

Jakákoliv jiná poloha může vytvářet nebezpečnou situaci.

Umístění

Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou elektrickou zásuvku. Spotřebič nepoužívejte v místnostech s plochou menší než 4 m².

Připojení elektrické energie

- Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku a že zásuvka i napájecí síť jsou vhodné pro použité zatížení.

- Zkontrolujte také proudovou hodnotu pojistek.
RADIÁTOR ZAPOJUJTE POUZE DO ZÁSUVKY S UZEMNĚNÍM

Zabraňte kontaktu elektrické zásuvky, která napájí radiátor, s oděvy, předměty, nábytkem a hořlavými materiály.

Zapnutí

Zaštrčte zástrčku do proudové zásuvky, otočte knoflík termostatu do maximální polohy a zapněte přístroj pomocí přepínače výkonu:

- přepínač otočte do polohy MIN pro nastavení minimálního výkonu (rozsvítí se kontrolka "MIN")
- přepínač otočte do polohy MED pro nastavení středního výkonu (rozsvítí se kontrolky "MIN/MED")
- přepínač otočte do polohy MAX pro nastavení maximálního

výkonu (rozsvítí se všechny kontrolky)

Regulace termostatu

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu knoflíkem termostatu v protisměru hodinových ručiček až do chvíle, kdy uslyšíte kliknutí, a ne dále. Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a udržována na konstantní hodnotě. Pokud má zařízení tři stupně výkonu, zvolte v teplejších obdobích nebo když není příliš chladno minimální stupeň výkonu, aby se optimalizovala spotřeba elektrické energie.

Protizámrazová funkce

Knoflíkem termostatu otočte do polohy ❄ a přepínač výkonu nastavte na MAX. Přístroj udržuje teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a zabráňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie.

Poznámka

Pro úplné vypnutí spotřebiče je třeba přepnout přepínač výkonu na "0" a vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Bezpečnostní zařízení přeruší provoz přístroje v případě přehřátí. Pro zapnutí přístroje se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti De'Longhi.

ÚDRŽBA

Přístroj nejdříve nechte vychladnout vytážením zástrčky z elektrické zásuvky. Radiátor čistěte měkkým a vlhkým hadříkem, nepoužívejte čisticí ani abrazivní prostředky. Pokud předpokládáte, že se radiátor nebude používat delší dobu, obtočte napájecí kabel kolem držáku kabelu a radiátor uložte na suchém místě. V případě poruchy se nepokoušejte radiátor opravit sami, mohlo by to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Obratě se na nejbližší servisní středisko společnosti De'Longhi (viz seznam servisních středisek De'Longhi).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	Viz typový štítek
Spotřeba energie	"

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje	- Ujistěte se, jste zapojili zástrčku napájecího kabelu a že elektrická zásuvka je aktivní. - Zkontrolujte přítomnost případných překážek. - Nastavená teplota může být příliš nízká.	- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. - Odstraňte překážky a přístroj nechte vychladnout. Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi. - Nastavte vyšší teplotu.