

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
 - Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
 - Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout / vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu.
- POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.**
- **Důležité:** Nikdy přístroj  během provozu nepřikrývejte, předejete tak jeho nebezpečnému přehřátí.
 - Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvku.
 - Je zakázáno používat topný panel v

blízkosti van, umývadel, sprch nebo bazénů.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, jeho výměnu smí provést pouze výrobce anebo autorizované servisní středisko, v každém případě však kvalifikovaný odborník tak, aby se předešlo jakémukoliv možnému riziku.
- **POZOR:** tento spotřebič nenapájejte přes vnější časový spínač, zabráníte tak nebezpečí způsobenému náhodným spuštěním bezpečnostního systému.



Nebezpečí popálení!

Nedodržení těchto upozornění může mít za následek opaření nebo popálení.

- Nedoporučujeme používat prodlužovací šňůry, protože by se při používání spotřebiče mohly přehřát.



Poznámka:

Tento symbol označuje rady a informace důležité pro uživatele.

- V žádném případě nepoužívejte topný panel k sušení prádla.
- Nepokládejte napájecí kabel spotřebiče na horní plochu panelu, dokud je ještě teplý.
- Doporučujeme, abyste topný panel nepoužívali v místech se silným prouděním vzduchu. V průvanu se účinnost spotřebiče snižuje.
- Topný panel používejte pouze ve svislé poloze.
- Přístroj umístěte ve vzdálenosti nejméně 50 cm od nábytku nebo jiných předmětů.
- Při prvním použití nechte přístroj v činnosti s termostatem na maximum po dobu nejméně 15 minut, aby se odstranil pach "novoty". Z přístroje může vycházet kouř způsobený přítomností ochranných látek nanesených na topná tělesa před dopravou.
- Nezakrývejte mřížky pro odvod nebo přívod vzduchu na spodní straně přístroje.
- Umístěte spotřebič tak, aby elektrická zásuvka a zástrčka byly snadno dostupné i po instalaci.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4 m².
- Přístroj je vybaven pojistkou zabráňující převrácení, která přístroj v případě převrácení vypne. Po umístění

do vertikální polohy se přístroj opět zapne.

- Bezpečnostní zařízení přeruší provoz přístroje v případě náhodného přehřátí. K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout z elektrické zásuvky, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky. Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali tento salavý panel De'Longhi.

Přečtěte si tuto příručku, aby se zabránilo možnému nebezpečí nebo poškození přístroje.

POPIS (přenosným elektrickým lokálním topidlem)

- a Volič funkcí
- b Kontrolka zapnutí
- c Termostat
- d Kolečko

PRVNÍ POUŽITÍ

Všeobecné pokyny

Vyjměte panel z obalu.

Zkontrolujte, že ani panel, ani kabel byly během přepravy poškozeny. Nepoužívejte panel, pokud je poškozený. Z přístroje odstraňte všechny reklamní materiály.

Panel se může používat na podlaze nebo na stěně.

Neinstalujte nožky, pokud se namontuje na stěnu.

Elektrické zapojení

- Než zapojíte zástrčku síťového kabelu do elektrické zásuvky, pečlivě zkontrolujte, zda napětí v rozvodu elektrického proudu odpovídá napětí uvedenému na identifikačním štítku spotřebiče a zda je elektrické vedení vhodné pro výkon (Watt) uvedený na štítku.
- Používáte-li současně více elektrických spotřebičů, je důležité se přesvědčit, zda elektrický obvod je dostatečně dimenzovaný.

Umístění na zemi

Pro montáž nožek na spotřebič použijte šrouby z příslušenství: 4 šrouby s křídlatou hlavou (E)

Nožky upevněte pomocí šroubů (E), jak ze zobrazeno na obr. 1.

POZOR: Nikdy používejte panel bez nožek, pokud se neinstaluje na stěně.

Instalace na stěnu (variantně)

Sada pro montáž na stěnu obsahuje:

- 1 plastový držák (F)
- 2 kovové konzoly (G)
- 2 šrouby 2,9x8 PH (H)
- 2 šrouby 3,5x20 PH (I)
- 2 šrouby 3,5x35 PH (J)
- 4 plastové podložky 6x30 (K)

Potřebné nástroje a odhadovaná doba pro montáž

Šroubovák PH 2 x 100 (typ Phillips)

Odhadovaná doba pro montáž: 30 minut

Před montáží panelu se ujistěte, že:

- **Panel není umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.**
- **Zástrčka po instalaci snadno dosáhne do zásuvky.**
- **Při instalaci nebude poškozeno elektrické vedení ani jiná potrubí.**
- **Instalace bude provedena v dostatečné vzdálenosti od záclon nebo jiných hořlavých materiálů.**

Spotřebič položte na stabilní plochu obrácený zadní stranou nahoru. 2 konzoly (G) připevněte 2 šrouby (H) pomocí utahováku, jak je zobrazeno na obr. 5

Pro montáž panelu na stěnu postupujte takto:

Pro cihlové zdi použijte vrták do betonu o průměru 6 mm.

Pro sádkartonové stěny nebo imitace stěn (duté stěny) doporučujeme použít specifické šrouby a hmoždinky (nejso součástí dodávky).

- Před vrtáním do zdi si označte přesné body s dodržением minimálních vzdáleností, jak je znázorněno na obr. 3 a 4.
- Vyvrtejte otvory podle připravených značek a vložte plastové hmoždinky (K).
- Držák (F) upevněte pomocí 2 šroubů z příslušenství (J) (viz obr. 4).
- Panel zavěste na držák.
- Označte si 2 spodní montážní body (obr. 2).
- Sejměte přístroj z držáku, vyvrtejte spodní otvory a vložte hmoždinky.
- Nyní znovu umístěte přístroj na horní držák a připevněte spodní část přístroje dvěma zbývajcími šrouby (I).

POUŽÍVÁNÍ

Činnost a používání

- Zástrčku zasuněte do zásuvky.

- Otočte knoflík termostatu ve směru hodinových ručiček až do polohy 6.
- **Činnost při min. výkonu:** otočte volič funkcí do polohy "MIN" (rozsvítí se kontrolka).
- **Činnost při max. výkonu:** otočte volič funkcí do polohy "MAX" (rozsvítí se kontrolka).
- **Vypnutí:** otočte volič funkcí do polohy "0" a vytáhněte zástrčku.

Regulace termostatu

Otočte knoflík termostatu ve směru hodinových ručiček až do polohy 6.

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu knoflík termostatu proti směru hodinových ručiček až do chvíle, kdy uslyšíte kliknutí, neotáčejte knoflíkem dále.

Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a udržována na konstantní hodnotě.

Režim proti mrazu

Umístěním termostatu na minimální hodnotě ✖ a voliče funkcí v poloze "MAX" přístroj udržuje konstantní pokojovou teplotu asi 5 °C s minimální spotřebou energie.

ÚDRŽBA

Před jakoukoli údržbou spotřebiče musíte vždy vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky a počkat, až spotřebič vychladne. Panel nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

Jednoduše otřete měkkým, suchým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky ani rozpouštědla.

Větší nánosy prachu odstraňte pomocí vysavače.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	viz štítek
Příkon	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje	Ujistěte se, že je zapojen a elektrická zásuvka je funkční.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Zkontrolujte případné překážky.	Odstraňte překážku, odpojte topení a nechte spotřebič vychladnout. Pokud spotřebič nefunguje, kontaktujte nejbližší servisní centrum.
	Volič napětí je v poloze „0“.	Přepněte volič napětí do polohy MIN, MAX.
	Termostat je pravděpodobně nastaven příliš nízko.	Otáčejte termostatem ve směru hodinových ručiček na vyšší nastavení až do opětovného zapnutí topení.