

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Spotřebič nesmí být umístěn do bezprostřední blízkosti elektrické zásuvky ve zdi.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, umyvadel, sprch, dřezů nebo bazénů.
- Pokud se rozhodnete upevnit spotřebič na stěnu, ujistěte se, že vypínač a jiná ovládací zařízení nejsou v dosahu osob, které se nacházejí uvnitř vany nebo sprchového koutu.
- Pokud dojde k poškození přírodní šňůry, musí ji vyměnit výrobce nebo její výměnu provést elektroopravná anebo kvalifikovaná osoba, aby byla vyloučena všechna možná rizika.



Pozor!

Nedodržení tohoto upozornění může vést ke zranění osob nebo k poškození spotřebiče.

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout/vypnout zařízení, pokud je

umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu. **POZOR:** Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **POZOR:** aby nevzniklo riziko nežádoucího resetu bezpečnostního systému, nesmí být tento spotřebič připojen přes vnější spínací hodiny.
- Spotřebič nepoužívejte v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samostatně – ledaže jsou pod neustálým dohledem.



Nebezpečí opáření!

Nedodržení tohoto upozornění může vést k opáření nebo popálení.

- **POZOR:** aby se zabránilo přehřátí spotřebiče, nikdy jej během provozu za žádných okolností nezakrývejte, protože by došlo k jeho nebezpečnému přehřátí.
- Z důvodu možného přehřátí prodlužovací šňůry při provozu spotřebiče se používání prodlužovacích šňůr nedoporučuje.



Poznámka:

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

- Spotřebič nikdy nepoužívejte k sušení oděvů.
- Nikdy nepokládejte přírodní kabel na spotřebič, když je horký.
- Aby spotřebič lépe fungoval, umístěte jej mimo průvan.
- Používejte spotřebič pouze ve vzpřímené poloze.

- Spotřebič musí být umístěn alespoň 80 cm od závěsů nebo jiných předmětů citlivých na teplo.
- Při prvním použití může spotřebič vydávat zápach; je vhodné nechat jej v provozu alespoň 15 minut s termostatem na maximum, poté vyvětrat místnost. Spotřebič může uvolňovat kouř z důvodu ochranných látek nanesených ve výrobě, před přepravou.
- Spotřebič nepokládejte na koberce s dlouhým vlasem, aby nedošlo k ucpání přívodní mřížky vzduchu, která je umístěna v dolní části spotřebiče.
- Nezakrývejte výstupní mřížku horkého vzduchu ani vstupní mřížku ve spodní části spotřebiče.
- Spotřebič umístěte tak, aby byla zástrčka a zásuvka snadno dostupná i po instalaci.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Bezpečnostní zařízení proti překlopení přeruší funkci v případě překlopení spotřebiče nebo pokud je spotřebič umístěn nesprávně, což má vliv na jeho bezpečnost. Po vrácení do vzpřímené polohy bude spotřebič opět funkční.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej v případě přehřátí vypne.
Pro resetování vytáhněte zástrčku ze zásuvky na několik minut, odstraňte příčinu přehřátí a potom spotřebič opět zapojte do zásuvky. Pokud se tento neobvyklý stav bude několikrát opakovat, obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky.

- CE** Spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi ES:
- Nízkonapětová směrnice 2006/95/ES a následné dodatky;
 - Směrnice EHS 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a následné dodatky;

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

POPIS

- A** Kontrolka
- B** Termostát
- C** Volič výkonu
- D** Kurzor
- E** Časovač

Obecné pokyny

Vyjměte spotřebič z obalu. Zkontrolujte, že během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče ani přívodní šňůry. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.

Ze spotřebiče odstraňte veškeré propagační prvky. Spotřebič je vhodný k použití samostatně stojící na podlaží i k montáži na stěnu. V případě montáže na stěnu neupevňujte nožky.

Elektrické zapojení

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče je stejné jako napětí elektrického systému a že systém je schopen zajistit příkon (W) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více než jeden spotřebič současně, je důležité se ujistit, že elektrický systém je schopen zajistit požadovaný příkon.

Použití na zemi, montáž nožek

Nezbytné nářadí:

Křížový šroubovák PH 2 x 100 (typu Philips)

2 šrouby (součástí vybavení) 3.5x13 PH (F)

Umístěte spotřebič na stabilní povrch.

Při instalaci nožek postupujte následovně:

- Vložte dva háčky do štěrbin a otočte nožkou až do jejího zaklapnutí, jak je zobrazeno na obrázku 2.
- Do příslušných otvorů vložte dva kolíky.
- Připevněte nožku v balení dodaným šroubem (F) (obrázku 3).
- Minimální vzdálenosti spotřebiče od zdi jsou uvedeny na obrázku 4. Míry jsou uvedené jak pro modely vybavené ventilací "✂", tak pro modely, u nichž není ventilace k dispozici.



Pozor! pokud není spotřebič namontován na zdi, nikdy jej nepoužívejte bez nožek.

Instalace na stěnu

Sada pro instalaci na zeď obsahuje:

2 horní připevňovací konzoly (G)

2 dolní připevňovací konzoly (H)

2 šrouby 3,5 x 9,5 PH (I)

4 šrouby 4,5 x 25 PH (J)

4 plastové hmoždinky 6 x 30 (K)

Potřebné nástroje a přibližná doba montáže

Křížový šroubovák PH 2 x 100 (typu Philips)

Přibližná doba montáže: 30 minut

Před instalací zkontrolujte, že je splněno následující:

- a. Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- b. Zástrčka a zásuvka musí být po instalaci snadno přístupné.
- c. Během instalace nedojde k poškození elektrických kabelů a dalších potrubí.
- d. Spotřebič nebude v blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých materiálů.

Při montáži na stěnu postupujte takto:

Umístěte spotřebič na stabilní povrch. Šroubovákem upevněte dvě konzoly **H** pomocí šroubů **I**, jak je znázorněno na Obr. 6.

1. Před vrtáním do zdi si označte přesné místo a dodržte minimální vzdálenosti uvedené na Obr. 5. Míry jsou uvedené jak pro modely vybavené ventilací "✱", tak pro modely, u nichž není ventilace k dispozici.
2. Vyvrtejte díry odpovídající značkám, které jste udělali, a vložte plastové hmoždinky **K**. U cihlových zdí použijte hrot na beton o velikosti 6 mm. Pro sádkartonové desky nebo falešné stěny (prázdné), doporučujeme použití odpovídajících šroubů a kotev (nejsou součástí balení).
3. Připevněte na zeď 2 kovové konzoly **G** pomocí šroubů **J** dodaných v balení.
4. Zavěste spotřebič na konzoly.
5. Označte dolní upevňovací body, které odpovídají otvorům konzol **H**. Sejměte spotřebič, proveďte díry do zdi a vložte hmoždinky **K**.
6. Nyní můžete spotřebič znovu zavěsit na konzoly a připevnit spodní část spotřebiče 2 zbývajících šrouby **J**.

POUŽITÍ

Provoz a používání

Zasuňte zástrčku do zásuvky, otočte knoflíkem termostatu (**B**) až do polohy 6 a zapněte spotřebič pomocí voliče výkonu (**C**), jak je uvedeno dále:

- Kontrolka (**A**) se rozsvítí.
- Otočte knoflíkem voliče výkonu na **Min** pro zvolení minimálního výkonu.
- Otočte voličem výkonu na **Med** pro zvolení středního výkonu.
- Otočte voličem výkonu na **Max** pro zvolení maximálního výkonu.
- Pro úplné vypnutí spotřebiče: otočte volič výkonu na "0" a termostat na ✱, poté odpojte z elektrické sítě.

Nastavení termostatu

Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu knoflíkem termostatu (**B**) proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí, a dále jím již neotáčejte. Kontrolka (**A**) zhasne. Termostat bude automaticky regulovat nastavenou teplotu a bude ji udržovat na konstantní hodnotě. Na jaře nebo na podzim anebo při mírných teplotách můžete ušetřit energii nastavením nejmenšího výkonu.

Režim ochrany před mrazem

S otočným knoflíkem termostatu (**B**) v poloz ✱ a jednou ze zvolených výkonnostních úrovní spotřebič udržuje místnost o teplotě asi 5°C a zabrání tak mrznutí při minimální spotřebě energie.

Modely vybavené ventilací

Spotřebič je vybaven ventilátorem, který umožňuje ještě rychlejší a jednodušší vytápění. Ke spuštění této funkce otočte voličem výkonu (**C**) na Max ✱.

Modely s 24hodinovým časovačem

Pokud je spotřebič zapojený do zásuvky, časovač je stále aktivován, aby ukazoval správný čas. Pro provoz spotřebiče bez časovače, uveďte kurzor časovače (**D**) na ☹ OFF. Pro uvedení spotřebiče do provozu v nastavených časech, přepněte kurzor časovače na ☺ ON (Obr. 1), a postupujte podle následujících pokynů:

- Pomocí hodin nebo hodinek zjistěte přesný čas. Pokud je například 10:00 hodin, natočte očíslovaný kotouček tak, aby číslo 10 bylo u odpovídajícího ukazatele vytlačeného na programovači.
- Nastavte doby, během kterých má být spotřebič zapnutý. Provedete to vysunutím jazyčků směrem ven (viz obrázek). Každý jazyček odpovídá době 30 minut. Sektory s jazyčky vysunutými směrem ven pak odpovídají dobám provozu spotřebiče.
- Takto bude spotřebič automaticky zapnutý každý den v nastavenou dobu. (Důležité: spotřebič musí být vždy připojený do zásuvky)
- Chcete-li změnit doby provozu, vraťte jazyčky do původní polohy a nastavte nové doby provozu.
- Spotřebič vypnete tak, že otočíte voličem výkonu do polohy „0“.

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby odpojte spotřebič ze sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Spotřebič nevyžaduje

žádnou zvláštní údržbu.

JE dostačující utřít prach měkkým a suchým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla. V případě potřeby odstraňte nahromaděný prach vysavačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení

Viz typový štítek

Příkon

"

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje.	Zástrčka není zasunutá správně a zásuvka není napájena. Zkontrolujte případné překážky. Volič výkonu je v poloze „0“. Termostat je nastaven na příliš nízkou hodnotu. Nastavení časovače.	Zapojte zástrčku do zásuvky. Odstraňte překážku, odpojte topení ze zásuvky a nechejte spotřebič vychladnout. Pokud spotřebič i nadále nefunguje, kontaktujte nejbližší servisní centrum. Přepněte volič výkonu do polohy MIN, MED, MAX nebo MAX  . Otočte termostatem ve směru hodinových ručiček na vyšší nastavení až do opětovného zapnutí konvektoru. Zkontrolujte, zda je časovač nastaven správně na místní čas, a zkontrolujte polohu jazýčků.