

POPIS

- A** Kontrolka Max. + ventilátor
- B** Termostat
- C** Přepínač výkonu

Obecné pokyny

Vyjměte topidlo z obalu. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození topidla ani přívodní šňůry. Pokud je topidlo poškozené, nepoužívejte je. Ze spotřebiče odstraňte veškeré propagační prvky.

Elektrické zapojení

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče je stejné jako napětí elektrického systému a že systém je schopen zajistit příkon (W) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více než jeden přístroj současně, je důležité se ujistit, že elektrický systém je schopen zajistit požadovaný příkon.

Montáž nožek

Obratle spotřebič vzhůru nohama a položte jej na koberec nebo měkký povrch, aby nedošlo k poškození jeho povrchové úpravy.

Upevněte nožky ke spotřebiči pomocí 4 dodaných šroubů F  (viz obr. 1). Na každou nožku použijte 2 šrouby.

POUŽÍVÁNÍ

Provoz a používání

Zapojte do zásuvky, otočte točítkem termostatu (B) na maximum a zapněte topidlo přepínačem výkonu takto:

- Otočením přepínače výkonu do polohy **Min** zvolíte nejnižší výkon.
- Otočením přepínače výkonu do polohy **Med** zvolíte střední výkon (pouze u některých modelů).
- Otočením přepínače výkonu do polohy **Max** zvolíte nejvyšší výkon.
- Otočením přepínače výkonu do polohy **Max**  zvolíte největší výkon s ventilátorem (rozsvítí se KONTROLKA Max + ventilátor).
- Otočte přepínačem výkonu do polohy „0“ a točítkem termostatu do polohy „“ a nakonec vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.

Nastavení termostatu

Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu točítkem termostatu (B) proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí, a dále jím již neotáčejte. Termostat bude automaticky regulovat nastavenou

teplotu a bude ji udržovat na konstantní hodnotě. Na jaře nebo na podzim anebo při mírných teplotách můžete ušetřit energii nastavením nejmenšího výkonu.

Režim ochrany před zamrznutím

Pokud nastavíte točítko termostatu (B) do polohy  a zvolíte jednu z úrovní výkonu, topidlo bude udržovat teplotu v místnosti asi 5 °C, což při minimální spotřebě elektrické energie zabrání zamrznutí.

Modely vybavené ventilací

Přístroj je vybaven 2 ventilátory, které umožní docílit ještě rychlejšího a rovnoměrnějšího ohřevu. Tato funkce se aktivuje otočením voliče příkonu (C) do polohy Max .

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby odpojte topidlo ze sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Toto topidlo nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Stačí utřít prach měkkým a suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla. V případě potřeby odstraňte nahromaděný prach vysavačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	Viz typový štítek
Příkon	"

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje	Ujistěte se, že je zapojen a elektrická zásuvka je funkční. Zkontrolujte případné překážky. Volič napětí je v poloze „0“. Termostat je pravděpodobně nastaven příliš nízko.	Zapojte zástrčku do zásuvky. Odstraňte překážku, odpojte topení a nechte spotřebič vychladnout. Pokud spotřebič nefunguje, kontaktujte nejbližší servisní centrum. Přepněte volič napětí do polohy MIN, MED, MAX, MAX . Otáčejte termostatem ve směru hodinových ručiček na vyšší nastavení až do opětovného zapnutí topení.