

POPIS

A Přepínače

B Termostat

Obecné pokyny

Vyjměte spotřebič z obalu. Zkontrolujte, že během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče ani přírodní šňůry. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.

Ze spotřebiče odstraňte veškeré propagační prvky. Přístroj je vhodný pouze k použití na podlaže.

Elektrické zapojení

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče je stejné jako napětí elektrického systému a že systém je schopen zajistit příkon (W) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více než jeden spotřebič současně, je důležité se ujistit, že elektrický systém je schopen zajistit požadovaný příkon.

Montáž nožek

Nezbytné nářadí:

Křížový šroubovák PH 2 x 100 (typu Philips)

2 šrouby (součástí vybavení) 3.5x13 PH (C) 

Umístěte spotřebič na stabilní povrch.

Při instalaci nožek postupujte následovně:

- Vložte dva háčky do štěrbin a otočte nožkou až do jejího zaklapnutí, jak je zobrazeno na obrázku 1.
- Do příslušných otvorů vložte dva kolíky.
- Připevněte nožku poskytnutým šroubem (C) (obrázku 2).
- Dodržujte minimální vzdálenosti spotřebiče ode zdí, jak je zobrazeno na obrázku 3. Míry jsou uvedené jak pro modely vybavené ventilací "✱", tak pro modely, u nichž není ventilace k dispozici.



Pozor! spotřebič nikdy nepoužívejte bez nožek.

POUŽITÍ

Provoz a používání

Pro zapnutí spotřebiče otočte knoflíkem termostatu (B) ve směru hodinových ručiček až na maximální polohu 6, poté stiskněte přepínače:

- Pro výběr minimálního výkonu stiskněte tlačítko MIN (rozsvítí se červená kontrolka na tlačítku).
- Pro výběr středního výkonu stiskněte tlačítko MED (rozsvítí se červená kontrolka na tlačítku).
- Pro výběr maximálního výkonu MAX stiskněte obě

tlačítka MIN a MED.

- Pro úplné vypnutí spotřebiče stiskněte oba přepínače na straně OFF (červené kontrolky zhasnou), otočte termostatem (B) na ✱, a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Modely vybavené ventilací

Spotřebič je vybaven ventilátorem, který umožňuje ještě rychlejší a jednodušší vytápění.

Ventilátor se zapne, když jsou stisknuty přepínače a je zvolen výkon MED nebo výkon MAX.

Nastavení termostatu

Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu knoflíkem termostatu (B) proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí, a dále jím již neotáčejte. Kontrolky přepínačů zhasnou. Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a konstantně udržována. Na jaře nebo na podzim anebo při mírných teplotách můžete ušetřit energii nastavením nejmenšího výkonu.

Režim ochrany před mrazem

S otočným knoflíkem termostatu (B) v poloze ✱ a jednou ze zvolených výkonových úrovní spotřebič udržuje místnost o teplotě asi 5°C a zabrání tak mrznutí při minimální spotřebě energie.

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby odpojte spotřebič ze sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Spotřebič nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

JE dostačující utřít prach měkkým a suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla. V případě potřeby odstraňte nahromaděný prach vysavačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení

Viz typový štítek

Příkon

"

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje.	Zástrčka není zasunutá správně a zásuvka není napájena. Zkontrolujte případné překážky. Přepínače jsou stisknuté na OFF. Termostat je nastaven na příliš nízkou hodnotu.	Zapojte zástrčku do zásuvky. Odstraňte překážku, odpojte topení ze zásuvky a nechejte spotřebič vychladnout. Pokud spotřebič i nadále nefunguje, kontaktujte nejbližší servisní centrum. Přepněte přepínače na polohu MIN, MED , MAX . Otočte termostatem ve směru hodinových ručiček na vyšší nastavení až do opětovného zapnutí konvektoru.