

POPIS

- A Kontrolka
- B Termostat
- C Volič výkonu

Obecné pokyny

Vyměňte spotřebič z obalu. Zkontrolujte, že během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče ani přírodní šňůry. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.

Ze spotřebiče odstraňte veškeré propagační prvky.

Elektrické zapojení

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče je stejné jako napětí elektrického systému a že systém je schopen zajistit příkon (W) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více než jeden spotřebič současně, je důležité se ujistit, že elektrický systém je schopen zajistit požadovaný příkon.

Použití na zemi, montáž nožek

Nezbytné nářadí:

Křížový šroubovák PH 2 x 100 (typu Philips)

2 šrouby (součástí vybavení) 3.5x13 PH (F)

Umístěte spotřebič na stabilní povrch.

Při instalaci nožek postupujte následovně:

- Vložte dva háčky do šterbin a otočte nožkou až do jejího zaklapnutí, jak je zobrazeno na obrázku 1.
- Do příslušných otvorů vložte dva kolíky.
- Připevněte nožku v balení dodaným šroubem (F) (obrázku 2).
- Minimální vzdálenosti spotřebiče od zdí jsou uvedeny na obrázku 3. Míry jsou uvedené jak pro modely vybavené ventilací "✱", tak pro modely, u nichž není ventilace k dispozici.



Pozor! nikdy jej nepoužívejte bez nožek.

POUŽITÍ

Provoz a používání

Zasuňte zástrčku do zásuvky, otočte knoflíkem termostatu (B) až do polohy 6 a zapněte spotřebič pomocí voliče výkonu (C), jak je uvedeno dále:

- Kontrolka (A) se rozsvítí.
- Otočte knoflíkem voliče výkonu na **Min** pro zvolení minimálního výkonu.
- Otočte voličem výkonu na **Med** pro zvolení středního výkonu.
- Otočte voličem výkonu na **Max** pro zvolení maximálního výkonu.

výkonu.

- Pro úplné vypnutí spotřebiče: otočte volič výkonu na "0" a termostat na ✱, poté odpojte z elektrické sítě.

Nastavení termostatu

Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu knoflíkem termostatu (B) proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí, a dále jím již neotáčejte. Kontrolka (A) zhasne. Termostat bude automaticky regulovat nastavenou teplotu a bude ji udržovat na konstantní hodnotě. Na jaře nebo na podzim anebo při mírných teplotách můžete ušetřit energii nastavením nejmenšího výkonu.

Režim ochrany před mrazem

S otočným knoflíkem termostatu (B) v poloz ✱ a jednou ze zvolených výkonnostních úrovní spotřebič udržuje místnost o teplotě asi 5°C a zabrání tak mrznutí při minimální spotřebě energie.

Modely vybavené ventilací

Spotřebič je vybaven ventilátorem, který umožňuje ještě rychlejší a jednodušší vytápění. Ke spuštění této funkce otočte voličem výkonu (C) na Max ✱.

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby odpojte spotřebič ze sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Spotřebič nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

JE dostačující utřít prach měkkým a suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla. V případě potřeby odstraňte nahromaděný prach vysavačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení

Příkon

Viz typový štítek

"

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje.	Zástrčka není zasunutá správně a zásuvka není napájena. Zkontrolujte případné překážky. Volič výkonu je v poloze „0“. Termostat je nastaven na příliš nízkou hodnotu.	Zapojte zástrčku do zásuvky. Odstraňte překážku, odpojte topení ze zásuvky a nechejte spotřebič vychladnout. Pokud spotřebič i nadále nefunguje, kontaktujte nejbližší servisní centrum. Přepněte volič výkonu do polohy MIN, MED, MAX nebo MAX . Otočte termostatem ve směru hodinových ručiček na vyšší nastavení až do opětovného zapnutí konvektoru.