

ÚVOD

Děkujeme že jste se rozhodli pro koupi výrobku firmy De'Longhi. Vyhradte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadel, bazénů apod.
- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Neblokujte mřížky, kterými vchází a vychází vzduch (nebezpečí přehřátí).
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti mějte pod dozorem a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly ke hře.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.
- Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete tak jakémukoliv riziku.
- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením spotřebiče zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky. Pak kabel obtočte kolem podstavce. Neukládejte do prašného prostředí.
- Teplota místnosti by měla být mezi 0 a 30 °C.
- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního zařízení, nesmí být tento přístroj napájen přes vnější zapínací/vypínací zařízení,

jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.



DŮLEŽITÉ: K zabránění přehřátí spotřebiče jej nikdy během provozu nezakrývejte, to by způsobilo nebezpečné zvýšení teploty.

Bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky.
- **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení (F) přeruší chod, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost. Po opětovném umístění do svislé polohy se přístroj znovu automaticky spustí.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

POPIS

- A** Volič funkcí
- B** Termostat
- C** Tlačítko pro pohyb (pouze u některých modelů)
- D** Světelná kontrolka
- E** Podstavec
- F** Bezpečnostní pojistka proti převrácení (pouze u některých modelů)
- G** Mřížka k ochraně filtru
- H** Filtr

POUŽITÍ

Instalace

Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který je vodorovný.

Nepřetěžujte elektrickou síť zapojováním více spotřebičů do jediné elektrické zásuvky.

Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve voltech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.
- TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.

Funkce a použití

1. Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je volič **(A)** v pozici „0“.
2. Vložte zástrčku do zásuvky.
3. Zapněte přístroj nastavením termostatu **(B)** do polohy Max a voliče funkce **(A)** na jednu z následujících funkcí: **✱/1/2/3**.

Je možné používat následující funkce:

- Letní provoz (pouze ventilace): otočte kolečko voliče funkcí ve směru hodinových ručiček do polohy **✱** (rozsvítí se kontrolka).
- Funkce při výkonu Min.: otočte volič funkcí do polohy **“1”**.
- Provoz při středním výkonu: otočte volič funkcí do polohy **“2”**.
- Provoz při maximálním výkonu: otočte volič funkcí do polohy **“3”**.

- Vypnutí přístroje: otočte volič funkcí do polohy **“0”** a termostat do polohy **✱**, pak vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky.

Regulace termostatu

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované teploty, pomalu otáčejte termostatem **(B)** proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „kliknutí“.

Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a udržována na konstantní hodnotě.

Protizamrazová funkce

Jakmile je kolečko termostatu nastaveno do polohy chodu na minimum **✱** a volič funkcí **(A)** nastaven do polohy **3**, přístroj umožňuje udržovat teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a zabraňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie.

Modely s otočným pohyblivým podstavcem

Některé modely jsou vybavené otočným pohyblivým podstavcem. Stisknutím tlačítka **(C)** dosáhnete šíření proudu vzduchu pokrývajícího větší prostory.

Po zapnutí se spotřebič začne otáčet doprava a doleva.

K zablokování v určité poloze stačí znovu stisknout tlačítko **(C)**. Modely s otočným pohyblivým podstavcem jsou opatřené pojistkou zabraňující převrácení, která přístroj vypne v případě pádu (viz „Bezpečnostní pojistka proti převrácení“ - str. 24).

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče musíte vždy vytáhnout zástrčku síťového kabelu z elektrické zásuvky.
- Po dobu provozní sezóny je třeba pomoci vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.
- Pokud chcete vyčistit filtr, vytáhněte zadní mřížku směrem ven (obr. 1).
- Vytáhněte filtr proti vnikání prachu, který zadržuje nečistoty obsažené ve vzduchu, lehce ho očistěte proudem vzduchu a pak ho znovu vložte do přístroje.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

“