

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostřední blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénů, atd.
- Pokud dojde k poškození přírodní šňůry, musí ji vyměnit výrobce nebo její výměnu provést elektroopravná anebo kvalifikovaná osoba, aby byla vyloučena všechna možná rizika.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby vypínač a jiné ovládací prvky nebyly v dosahu osob, které se nacházejí uvnitř vany nebo sprchového koutu.



Pozor!

Nedodržení tohoto upozornění může vést ke zranění osob nebo k poškození spotřebiče.

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout/vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak

bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena.

Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu.

POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **DŮLEŽITÉ:** Aby nevzniklo riziko nežádoucího resetu bezpečnostního systému, nesmí být tento spotřebič napájen přes vnější spínací/vypínací zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.



Nebezpečí opaření!!

V případě nedodržení hrozí opaření nebo popálení.

- **DŮLEŽITÉ:** Abyste zabránili přehřátí, v žádném případě nepřikrývejte spotřebič, když je v provozu. To by mohlo způsobit nebezpečné zvýšení teploty.



Poznámka:

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Nedoporučuje se používat prodlužovací kabely. Pokud je jejich použití nezbytné, přečtěte si pozorně pokyny připojené k prodlužovacímu kabelu a dbejte na to, aby nebyl překročen výkonnostní limit na něm uvedený.
- Do vzdálenosti 50 cm nesmí být před spotřebičem žádný nábytek ani jiné předměty.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením přístroje zkontrolujte, že je zcela vypnutý a že je zástrčka vytažena ze zásuvky. Nevnášejte do zaprášeného prostředí.
- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Neucpávejte přírodní a výstupní mřížky vzduchu (nebezpečí přehřátí).
- Neprovozujte spotřebič opřený ke zdi, nábytku, závěs-

sům, atd.

- Při prvním použití může spotřebič vydávat zápach způsobený přehřátím. Je doporučeno větrat místnost.

Bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které přeruší provoz tepelného ventilátoru v případě náhodného přehřátí (např. ucpání přírodní a výstupní mřížky vzduchu, neotáčející se nebo pomalu se otáčející motor).

Pro resetování je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky na několik minut, odstranit příčinu přehřátí a potom spotřebič opět zapojit do zásuvky.

Pokud se tento problém opakuje nebo spotřebič nezáanne normálně fungovat, obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

POPIS

(viz str. 3)

- A** Volič funkcí
- B** Kontrolka
- C** Termostat prostředí
- D** Časovač (pokud je součástí vybavení)
- E** Držák na sušení ručníků (pouze u některých modelů)
- F** Podstavec (jen u některých modelů)

POUŽITÍ

Elektrické připojení

- Před zasunutím zástrčky do zásuvky pečlivě ověřte, že napětí Vaší domácí sítě odpovídá hodnotě ve Voltech uvedené na spotřebiči a že elektrická zásuvka a linka napájení jsou nastavené na požadovaný výkon.
- TENTO SPOTŘEBIČ JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

Instalace

Spotřebič musí být používán pouze ve vzpřímené poloze.

Modely s držákem na sušení ručníků

Některé modely jsou vybaveny držákem na sušení ručníků (E), který umožňuje funkci sušení. Tyto modely mohou být použity pouze připevněné na zeď.

Pokud je spotřebič použit v koupelně, musí být instalován tak, jak je zobrazeno na obr. 4, aby se zabránilo nebezpečným situacím. Pokud je instalován v jiné místnosti, musí být dodr-

ženy minimální uvedené vzdálenosti.

Sada pro instalaci na zeď obsahuje:

- 1 konzole
- 2 x šrouby
- 2 x hmoždinky (0,6x30)

Pro instalaci postupujte následovně:

1. Sejměte konzoli namontovanou na zadní straně, a to jejím vysunutím směrem dolů.
2. Vyberte bod, kde bude spotřebič instalován a ujistěte se, že:
 - a. Jak zástrčka, tak zásuvka budou po instalaci snadno přístupné.
 - b. Nedojde k poškození elektrických kabelů nebo jiných trubek.
 - c. Závěsy nebo jiný hořlavý materiál je od spotřebiče dostatečně daleko.
3. Před vyvrtáním otvorů do zdi si označte přesné body tak, jak je zobrazeno na obr. 1.
4. U cihlových zdí použijte hrot na beton o velikosti 6 mm, vyvrtajte otvory a vložte hmoždinky dodané v balení. (Pro sádkartonové desky nebo falešné stěny doporučujeme použít vzpěry ze dřeva a odpovídající šrouby na dřevo o velikosti 6 přímo do dřeva nebo použít speciální úchyty.
U jakéhokoliv jiného typu zdi se poradte s odborníkem.
5. Připevněte konzoli 2 šrouby dodanými v balení. Následně nasadte spotřebič na horní a spodní hák konzole, poté zatlačte lehce spotřebič směrem dolů.

Zvedněte pomalu držák (E) až do prvního cvaknutí; aby se předešlo problémům přehřátí v této funkci, nebude tepelný výkon převyšovat 1000W.

Nyní je možné věšet na držák na sušení ručníky nebo prádlo. Když není spotřebič používán k funkci sušení zvedněte držák směrem nahoru, až na doraz, který jej odblokuje a po té jej dejte směrem dolů.



Pozor! nepřetěžujte držák na sušení ručníků (E) a dávejte zvláštní pozor při sušení jemných tkanin.

Modely s podstavcem

Modely vybavené podstavcem (F) mohou být použité ve vzpřímené s podstavcem nebo instalované na zeď, a v tom případě bez podstavce. Pokud chcete odejmout podstavec (F), stiskněte dvě západky umístění na zadní části báze, současně zatlačte tepelný ventilátor směrem dopředu a zdvihnete spotřebič. Dvě západky jsou rozeznatelné nápisem "PUSH" (obr. 2/3). Pokud si přejete instalovat jej na zeď, postupujte tak, jak je popsáno pro modely s držákem na sušení ručníků.

PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky ověřte, že je spotřebič vypnutý.
2. Zapněte spotřebič a uveďte termostat (C) do maximální polohy a volič funkce (A) do jedné z následujících poloh:
☼ /1/2.
 - **Letní provoz** (pouze ventilace): otočte knoflíkem voliče funkce ve směru hodinových ručiček (A) do příslušné polohy.
 - **Provoz na minimální výkon Min.:** otočte voličem funkce (A) do polohy "1". Rozsvítí se červená kontrolka.
 - **Provoz na maximální výkon Max.:** otočte voličem funkce (A) do polohy "2".
 - **Pro vypnutí spotřebiče:** otočte voličem funkce do polohy "●".

Nastavení termostatu

Když je v místnosti dosažena požadovaná teplota, otočte pomalu termostat proti směru hodinových ručiček až do vypnutí světelné kontrolky, ne více.

Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a konstantně udržována.

Funkce proti mrazu

S otočným knoflíkem termostatu v poloze minimum **☼** a voličem funkce v pol. 2 udržuje spotřebič místnost o teplotě asi 5°C a zabrání tak mraznutí při minimální spotřebě energie.

MODELY S 24HODINOVÝM ČASOVAČEM (pokud je součástí vybavení)

Pro naprogramování topení postupujte následovně:

Zkontrolujte čas podle vašich hodin. Pokud je například 10:00 hodin, natočte očíslovaný kotouček programovače tak, aby číslo 10 bylo u odpovídajícího ukazatele **▲** vytlačeného na programovači. Nastavte časové intervaly, v nichž si přejete, aby spotřebič fungoval, zatlačením všech jazýčků směrem do středu. Každý jazýček odpovídá době 15 minut. Sektory s červenými jazýčky vysunutými směrem ven pak odpovídají dobám provozu. Takto nastaven bude spotřebič fungovat automaticky každý den v naprogramovanou hodinu (Důležité: zástrčka musí být stále zasunuta do elektrické zásuvky).

- Chcete-li změnit naprogramování, stačí vrátit červené jazýčky do původní polohy a nastavit nové doby provozu.
- Pokud si přejete provozovat spotřebič bez naprogramování, zatlačte všechny jazýčky směrem do středu. V tomto případě je pro úplné vypnutí spotřebiče, kromě vypnutí přepínačů, nezbytné vytáhnout zástrčku ze zásuvky, tak se zabrání zbytečnému chodu programovače.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoli čištěním vždy nejdříve odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Čistěte pravidelně přívodní a výstupní mřížky vzduchu.
- Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	Viz štítek vlastností
Příkon	"