

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí!

- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadel, bazénů apod.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete tak jakémukoliv riziku.
- Spotřebič je třeba instalovat tak, aby ovládání nebyla přístupná osobami, které jsou právě ve vaně či ve sprše.



Pozor!

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout / vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny

o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena.

Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu.

POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **DŮLEŽITÉ:** Aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního zařízení, nesmí být tento přístroj napájen přes vnější zapínací/vypínací zařízení, jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.



Nebezpečí popálení!!

- **DŮLEŽITÉ:** K zabránění přehřátí spotřebiče jej nikdy během provozu nezakrývejte, to by způsobilo nebezpečné zvýšení teploty.



Poznámka:

- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením spotřebiče zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky. Neukládejte do prашného prostředí.

- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Neblokujte mřížky, kterými vchází a vychází vzduch (nebezpečí přehřátí).
- Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.
- Při prvním použití může ze spotřebiče vycházet zápach způsobený ohřevem.
Doporučujeme místnost vyvětrat.

Bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu).
K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky.
Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

ÚVOD

Děkujeme že jste se rozhodli pro koupi výrobku firmy De'Longhi. Vyhraďte si pár volných minut k pročetí tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem, vážného zranění, popálení, vzniku požáru nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo

poškození spotřebiče.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

POPIS

(viz obr. 1)

- A** Volič funkcí (Pouze u některých modelů)
- B** Pokojový termostat
- C** Světelná kontrolka (Pouze u některých modelů)

POUŽITÍ

Instalace

Spotřebič se musí používat pouze jako přenosný.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí používání.

Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod pevnou zásuvkou elektrického proudu.

Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve volttech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.
- **TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.**

Provoz a používání

Modely s voličem funkcí a pokojový termostat.

- Otáčejte termostatem ve směru hodinových ručiček (je-li k dispozici), dokud se nezastaví v poloze maxima.
- **Letní provoz (pouze větrání):** otáčejte voličem funkcí do polohy . (u modelů disponujících kontrolkou, se kontrolka rozsvítí)
- **Ohřev s omezeným výkonem:** otáčejte voličem funkcí do polohy **1**.
(u modelů disponujících kontrolkou, kontrolka svítí)
- **Ohřev s maximálním výkonem:** otáčejte voličem funkcí do polohy **2**.
(u modelů disponujících kontrolkou, kontrolka svítí)
- **Vypnutí:** otáčejte voličem funkcí do polohy **0**.
Když se spotřebič nepoužívá, doporučujeme vždy vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Modely s jedním termostatem

Spotřebič se zapíná otočením termostatu ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví v poloze maximálního výkonu.

(u modelů disponujících kontrolkou, se kontrolka rozsvítí)

Spotřebič zcela vypnete otočením termostatu do polohy minimálního výkonu ✱, poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Regulace termostatu

Jakmile se pokoj vyhřeje na požadovanou teplotu, pomalu otáčejte termostatu proti směru hodinových ručiček až do zhasnutí spotřebiče, v této poloze termostat ponechejte.

Termostat bude takto nastavenou teplotu automaticky regulovat a udržovat na stálé hodnotě.

Protízamrazová funkce

Uvedte volič funkcí do polohy 2, poté otočte termostat do polohy ✱.

Tímto nastavením bude spotřebič udržovat teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a přitom dojde k minimálnímu vydání energie.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před veškerým čištěním spotřebiče vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky.
- Pravidelně provádějte čištění mřížek, kterými vchází a vychází vzduch, a přitom za použití vysavače vysajte případně nahromaděné nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

“