

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadel, bazénů apod.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete tak jakémukoliv riziku.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout / vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena.
Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit

přístroj ani provádět jeho údržbu.

POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **DŮLEŽITÉ:** Aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního zařízení, nesmí být tento přístroj napájen přes vnější zapínací/vypínací zařízení, jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
- Spotřebič nepoužívejte v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samostatně – ledaže jsou pod neustálým dohledem.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- **DŮLEŽITÉ:** K zabránění přehřátí spotřebiče jej nikdy během provozu nezakrývejte, to by způsobilo nebezpečné zvýšení teploty.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry.
Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením spotřebiče zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky.
Neukládejte do prašného prostředí.
- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Neblokujte mřížky,

kterými vchází a vychází vzduch (nebezpečí přehřátí).

- Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.

Bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky. Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi.
- **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení (D) přeruší chod, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost. Po opětovném umístění do svislé polohy se přístroj znovu automaticky spustí.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

POPIS

(viz obr. 1)

- A Volič funkcí
- B Termostat
- C Světelná kontrolka
- D Bezpečnostní pojistka proti převrácení
- E Mřížka k ochraně filtru
- F Filtr

POUŽITÍ

Instalace

Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který je vodorovný. Nepřetěžujte elektrickou síť zapojováním více spotřebičů do jediné elektrické zásuvky.

Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve voltech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.
- TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.

Funkce a použití

1. Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontro-

lujte, zda je volič (A) v pozici „0“.

2. Vložte zástrčku do zásuvky.
3. Zapněte přístroj nastavením termostatu (B) do polohy Max a voliče funkce (A) na jednu z následujících funkcí: ✖ /1/2/3.

Je možné používat následující funkce:

- Letní provoz (pouze ventilace): otočte kolečko voliče funkce ve směru hodinových ručiček do polohy ✖ (rozsvítí se kontrolka).
- Funkce při výkonu Min.: otočte volič funkce do polohy „1“.
- Provoz při středním výkonu: otočte volič funkce do polohy „2“.
- Provoz při maximálním výkonu: otočte volič funkce do polohy „3“.
- Vypnutí přístroje: otočte volič funkce do polohy „0“ a termostat do polohy ✖, pak vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky.

Regulace termostatu

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované teploty, pomalu otáčejte termostatem (B) proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte „kliknutí“.

Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a udržována na konstantní hodnotě.

Protizamrazová funkce

Jakmile je kolečko termostatu nastaveno do polohy chodu na minimum ✖ a volič funkce (A) nastaven do polohy „3“, přístroj umožňuje udržovat teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a zabráňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče musíte vždy vytáhnout zástrčku síťového kabelu z elektrické zásuvky.
- Po dobu provozní sezóny je třeba pomoci vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.
- Pokud chcete vyčistit filtr, vytáhněte zadní mřížku (E) směrem ven (obr. 1). Vytáhněte filtr proti vnikání prachu (F), který zadržuje nečistoty obsažené ve vzduchu, lehce ho očistěte proudem vzduchu a pak ho znovu vložte do přístroje.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

„