

POPIS

- A Termostat
- B Volič funkcí
- C Nožní spínač (jen u některých modelů)
- D Otočná základna (pouze u některých modelů)
- E Spínače (pouze u některých modelů)

POUŽITÍ

Elektrické připojení

Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve voltech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.

Instalace

Tento spotřebič smí být používán pouze jako přenosný. Je-li spotřebič používán v koupelně s vanou či se sprchou, je třeba dbát na „rozsah bez-pečnosti“, jak je zobrazeno na obr. 1 a každopádně je nutné ho umístit daleko od kohout-ků, výlevků, sprchy atd.

Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou zásuvku elektrického proudu.

Provoz a použití

MODEL S VOLIČEM FUNKCÍ A TERMOSTATEM

Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je vypnutý.

1. Zástrčku zasuněte do elektrické zásuvky.
2. Otočte ručkou termostatu až na polohu maxima.
3. **Letní provoz (pouze ventilace):** otočte voličem funkcí do polohy .
4. **Provoz s min. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy 1.
5. **Provoz s max. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy 2.
6. **Vypnutí:** otočte voličem funkcí do polohy "0".

Nastavení termostatu

Nastavte termostat na maximální polohu v okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne Vaší požadované teploty, otáčejte pozvolna kolečkem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí (ventilátor se vypne).

Termostat bude automaticky udržovat takto nastavenou stálou teplotu.

Protizámrazová funkce

Nastavte volič funkcí do polohy 2 a otočný knoflík termostatu do polohy , spotřebič bude udržovat teplotu prostředí

na cca 5°C. Zabrání se tak zamrznutí s minimální spotřebou elektrické energie.

Modely vybavené pouze termostatem

Zapnutí spotřebiče se provádí otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček až do jeho zastavení v poloze maximum. Nastavení je uvedeno v odstavci "Nastavení termostatu". Spotřebič zcela vypnete otočením kolečka proti směru hodinových ručiček až do polohy minimálního výkonu a vytáhnutím zástrčky ze zásuvky.

MODEL SE SPÍNAČEM

- Topení na snížený výkon: stisknete spínač  (na spínači je viditelná červená zóna).
- Topení na maximální výkon: stisknete oba spínače  ;  (na spínači je viditelná červená zóna).
- Vypnutí: vypnout oba spínače.

Doporučuje se vždy vytáhnout zástrčku, když spotřebič není používán.



Poznámka: maximální výkon je aktivní pouze se stlačeným spínačem .

MODEL S OTOČNOU ZÁKLADNOU (HLAVNÍ NOŽNÍ SPÍNAČ)

Některé z modelů jsou vybaveny otočnou základnou a hlavním nožním spínačem. Spotřebič může být ručně otočen vpravo či vlevo v úhlu cca 30° tak, aby proud vzduch směřoval požadovaným směrem. K zapnutí spotřebiče je třeba nejprve nastavit ručku termostatu a volič funkcí dříve uvedeným způsobem, stisknout pedál umístěný na základně. Pro vypnutí spotřebiče stačí opět stisknout pedál.

Důležité: spotřebič se spustí pouhým stisknutím pedálu.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče je třeba vždy vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky elektrického proudu.
- Čistěte pravidelně šterbiny proudění vzduchu.
- Pro čištění spotřebiče v žádném případě nepoužívejte abrazivní práškové čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

"