

POPIS

- A** Volič funkcí
- B** Termostat
- C** Tlačítko pro pohyb (pouze u některých modelů)
- D** Světelná kontrolka
- E** Podstavec
- F** Bezpečnostní pojistka proti převrácení (pouze u některých modelů)
- G** Mřížka k ochraně filtru
- H** Filtr

POUŽITÍ

Instalace

Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který je vodorovný. Nepřetěžujte elektrickou síť zapojováním více spotřebičů do jediné elektrické zásuvky.

Elektrické připojení

Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve voltech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.

Funkce a použití

1. Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je volič (A) v pozici „0“.
2. Vložte zástrčku do zásuvky.
3. Zapněte přístroj nastavením termostatu (B) do polohy Max a voliče funkce (A) na jednu z následujících funkcí: ✖/1/2/3.

Je možné používat následující funkce:

- Letní provoz (pouze ventilace): otočte kolečko voliče funkcí ve směru hodinových ručiček do polohy ✖ (rozsvítí se kontrolka).
- Funkce při výkonu Min.: otočte volič funkcí do polohy „1“.
- Provoz při středním výkonu: otočte volič funkcí do polohy „2“.
- Provoz při maximálním výkonu: otočte volič funkcí do polohy „3“.
- Vypnutí přístroje: otočte volič funkcí do polohy „0“ a termostat do polohy ✖, pak vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky.

Regulace termostatu

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované teploty, pomalu otáčejte termostatem (B) proti směru hodinových

ručiček, dokud neuslyšíte „kliknutí“.

Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a udržována na konstantní hodnotě.

Protizámrazová funkce

Jakmile je kolečko termostatu nastaveno do polohy chodu na minimum ✖ a volič funkcí (A) nastaven do polohy „3“, přístroj umožňuje udržovat teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a zabraňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie.

Modely s otočným pohyblivým podstavcem

Některé modely jsou vybavené otočným pohyblivým podstavcem.

Stisknutím tlačítka (C) dosáhnete šíření proudu vzduchu pokrývajících větší prostory.

Po zapnutí se spotřebič začne otáčet doprava a doleva.

K zablokování v určité poloze stačí znovu stisknout tlačítko (C). Modely s otočným pohyblivým podstavcem jsou opatřené pojistkou zabráňující převrácení, která přístroj vypne v případě pádu.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče musíte vždy vytáhnout zástrčku síťového kabelu z elektrické zásuvky.
- Po dobu provozní sezóny je třeba pomocí vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.
- Pokud chcete vyčistit filtr, vytáhněte zadní mřížku (G) směrem ven.
Vytáhněte filtr proti vnikání prachu (H), který zadržuje nečistoty obsažené ve vzduchu, lehce ho očistěte proudem vzduchu a pak ho znovu vložte do přístroje.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí	Viz štítek s parametry
Příkon	„