

POPIS

- A** Volič funkcí (Pouze u některých modelů)
- B** Pokojový termostat
- C** Světelná kontrolka (Pouze u některých modelů)

POUŽITÍ

Instalace

Spotřebič se musí používat pouze jako přenosný. Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí používání. Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod pevnou zásuvkou elektrického proudu.

Elektrické připojení

Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve voltech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.

Provoz a používání

Modely s voličem funkcí a pokojový termostat.

- Otáčejte termostatem ve směru hodinových ručiček (je-li k dispozici), dokud se nezastaví v poloze maxima.
- **Letní provoz (pouze větrání):** otáčejte voličem funkcí do polohy . (u modelů disponujících kontrolkou, se kontrolka rozsvítí)
- **Ohřev s omezeným výkonem:** otáčejte voličem funkcí do polohy **1**. (u modelů disponujících kontrolkou, kontrolka svítí)
- **Ohřev s maximálním výkonem:** otáčejte voličem funkcí do polohy **2**. (u modelů disponujících kontrolkou, kontrolka svítí)
- **Vypnutí:** otáčejte voličem funkcí do polohy **0**. Když se spotřebič nepoužívá, doporučujeme vždy vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Modely s jedním termostatem

Spotřebič se zapíná otočením termostatu ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví v poloze maximálního výkonu. (u modelů disponujících kontrolkou, se kontrolka rozsvítí). Spotřebič zcela vypnete otočením termostatu do polohy minimálního výkonu , poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Regulace termostatu

Jakmile se pokoj vyhřeje na požadovanou teplotu, pomalu otáčejte termostatu proti směru hodinových ručiček až do

zhasnutí spotřebiče, v této poloze termostat ponechejte. Termostat bude takto nastavenou teplotu automaticky regulovat a udržovat na stálé hodnotě.

Protizámrazová funkce

Uvedte volič funkcí do polohy 2, poté otočte termostat do polohy .

Tímto nastavením bude spotřebič udržovat teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a přitom dojde k minimálnímu vydání energie.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před veškerým čištěním spotřebiče vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky.
- Pravidelně provádějte čištění mřížek, kterými vchází a vychází vzduch, a přitom za použití vysavače vysajte případně nahromaděné nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí	Viz štítek s parametry
Příkon	"