

POPIS SPOTŘEBIČE

- A Volič funkcí
- B Termostat
- C Kontrolní světélko

POUŽITÍ

Elektrická připojení

Před zapojením zástrčky přípojného kabelu do zásuvky elektrického proudu přezkontrolujte pozorně, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě uvedené na spotřebiči ve Voltech (V) a zda jsou elektrická zástrčka a přírodní linka uzpůsobeny pro požadované zatížení.

Instalace

Tento spotřebič smí být používán pouze jako přenosný. Je-li spotřebič používán v koupelně s vanou či se sprchou, je třeba dbát na „rozsah bez-pečnosti“, jak je zobrazeno na obr. 1 a každopádně je nutné ho umístit daleko od kohoutků, výlevků, sprchy atd. Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou zásuvku elektrického proudu.

Provoz a použití

Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je vypnutý.

1. Zastrčte zástrčku do elektrické zásuvky, kontrolka se rozsvítí.
2. Otočte páčkou termostatu až na polohu maxima.
3. **Letní provoz (pouze ventilace):** otočte voličem funkcí do polohy .
4. **Provoz s min. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy **1** (u modelů vybavených 2-rychlostní ventilací je rychlost ventilátorů mini-mální).
5. **Provoz při středním výkonu:** otočte voličem funkcí do polohy **2** (u modelů vybavených 2-rychlostní ventilací je rychlost ventilátorů maximální).
6. **Provoz s max. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy **3** (maximální rychlost ventilace).
7. **Vypnutí:** otočte voličem funkcí do polohy „0“.



Poznámka: U modelů vybavených pouze 2 úrovněmi výkonu, odpovídá poloha 2 maximálnímu výkonu.

Nastavení termostatu

Nastavte termostat na maximální polohu v okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne Vaší požadované teploty, otáčejte pozvolna páčkou termostatu ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí (ventilátor se vypne).

Termostat bude automaticky udržovat takto nastavenou stálou teplotu

Protizámrazová funkce

Nastavte volič funkcí do polohy 3 a páčku termostatu do polohy . Spotřebič bude udržovat teplotu prostředí na cca 5°C. Zabrání se tak zamrznutí s minimální spotřebou elektrické energie.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče je třeba vždy vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky elektrického proudu.
- Čistěte pravidelně štěrbinu proudění vzduchu.
- Pro čištění spotřebiče v žádném případě nepoužívejte abrazivní práškové čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nápadný napětí
Příkon

Viz typový štítek
“