

POPIS

(viz str. 3)

- A** Volič funkcí
- B** Kontrolka
- C** Termostat prostředí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí
Příkon

Viz štítek vlastností
“

POUŽITÍ

Elektrické připojení

Před zasunutím zástrčky do zásuvky pečlivě ověřte, že napětí Vaší domácí sítě odpovídá hodnotě ve Voltech uvedené na spotřebiči a že elektrická zásuvka a linka napájení jsou nastavené na požadovaný výkon.

Instalace

Spotřebič musí být používán pouze ve vzpřímené poloze.

PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky ověřte, že je spotřebič vypnutý.
2. Zapněte spotřebič a uveďte termostat (C) do maximální polohy a volič funkce (A) do jedné z následujících poloh:
✱ /1/2.
 - **Letní provoz** (pouze ventilace): otočte knoflíkem voliče funkce ve směru hodinových ručiček (A) do příslušné polohy.
 - **Provoz na minimální výkon Min.:** otočte voličem funkce (A) do polohy “1”. Rozsvítí se červená kontrolka.
 - **Provoz na maximální výkon Max.:** otočte voličem funkce (A) do polohy “2”.
 - **Pro vypnutí spotřebiče:** otočte voličem funkce do polohy “●”.

Nastavení termostatu

Když je v místnosti dosažena požadovaná teplota, otočte pomalu termostat proti směru hodinových ručiček až do vypnutí světelné kontrolky, ne více.

Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a konstantně udržována.

Funkce proti mrazu

S otočným knoflíkem termostatu v poloze minimum **✱** a voličem funkcí v pol. 2 udržuje spotřebič místnost o teplotě asi 5°C a zabrání tak mraznutí při minimální spotřebě energie.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoli čištěním vždy nejdříve odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Čistěte pravidelně přírodní a výstupní mřížky vzduchu.
- Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.