

Žehlička typu „pro domácnosti“

- A Přepínač páry pro celou žehlicí plochu nebo pouze v hrotu (*pouze u některých modelů)
- B Kontrolka „žehlička nahřátá“
- C Tlačítko páry
- D Otáčivý knoflík termostatu

Žehlička „profesionálního“ typu

- B Kontrolka „žehlička nahřátá“
- C Tlačítko páry
- D Otáčivý knoflík termostatu
- E Přepínač nepřetržitého vypouštění páry

Popis spotřebiče

- F Opěrka žehličky
- G Uzávěr zásobníku
- H Navijec kabelu
- I Příhrádka pro uložení monotrubky
- J Ovládací panel
- K Nálevka

Ovládací panel

- L Kontrolka „napájení“
- M Kontrolka „pára připravena“
- N Ovládací knoflík zapnutí/regulace páry

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.

Dodržíte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy spotřebič neponořujte do vody.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ.
- Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích šňůr.

Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že vypnete spínač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky: pro dolévání vody nikdy spotřebič neumísťujte pod vodovodní kohoutek.

- Neodšroubovávejte uzávěr, je-li zástrčka zapojena.

Poškozený napájecí kabel smí vyměňovat

pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se zabránilo možnému nebezpečí.

Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby odpojte spotřebič z napájecí sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.

- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřena účinným uzemněním.**



Povrchy, na kterých je uveden tento symbol, se během používání zahřívají (symbol je k dispozici pouze u některých modelů).

- Nemiřte proudem páry na osoby nebo zvířata.

Uzávěr neotevírejte během používání spotřebiče a dokud spotřebič nespoteřebuje veškerou vodu. K tomu dojde, když ze žehličky již nevychází pára. Pro dolévání vody vytáhněte zástrčku, vyčkejte přibližně 15 minut, abyste zabránili náhlým změnám teploty. Položte hadřík na uzávěr a pomalu ho uvolňujte tak, aby zbylá pára pomalu vyprchala.

Když bude žehlička připojena k napájení, uživatel ji nesmí ponechat bez dozoru.

Zajistěte, aby děti mladší 8 let nepřišly do styku s tímto spotřebičem v době, kdy se napájí nebo chladne.

- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací hadice mezi žehličkou a zásobníkem se může silně zahřívát.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor

- Při prvním použití po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky. Ze žehlicí plochy sejměte ochranu.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.

Umožněte používání spotřebiče dětem od 8 let věku a výše a osobám s omezenými

psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a řádně instruovány tak, aby mohly spotřebič bezpečně používat a pokud si jsou vědomy nebezpečí spojených s používáním. Dohlížejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud na ně není dohlíženo.

Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám.

Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěná, dostatečně stabilní.

• **NIKDY neuvádějte žehličku do svislé polohy!**

Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanešt do servisního střediska.

Používání v souladu s určením

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl speciálně vyroben. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekalifikovanými osobami.

Jakou vodu používat?

Do spotřebiče lze nalévat běžnou vodu z kohoutku.



Pozor!

Pokud je používána nadměrně tvrdá voda (tvrdost vyšší než 27°F), doporučujeme používat demineralizovanou vodu naředěnou z 50% s vodou z kohoutku. Nikdy nepoužívejte pouze samotnou demineralizovanou vodu.



Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápňovací roztoky apod.).



Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).



Pozor!

Pokud používáte filtrační zařízení, důkladně se ujistěte o tom, že výsledná voda má neutrální PH.



Doplňování zásobníku (obr. 1-6)



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu vytažena ze zásuvky domácí sítě.



Nebezpečí opaření!

Pokud je zásobník pod tlakem (obr. 19), nikdy neodšroubujte jeho uzávěr: spotřebič úplně vypněte a vyčkejte minimálně 15 minut, dokud nevychladne.

Žehlení s párou

- Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několika minutách vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysoušením tmelů použitých při montáži zásobníku a žehličky. Doporučujeme místnost vyvětrat.
- Světelné kontrolky „pára připravena“ a „žehlička nahřátá“ se během žehlení zapínají a vypínají podle toho, jaké teploty dosahuje zásobník a žehlička. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.

Žehlení nasucho

Po žehlení nasucho otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu žehličky, abyste zvolili vhodnou teplotu pro žehlení oděvy a žehlete, aniž byste stiskli tlačítko vypouštění páry.

Po používání

Počkejte, až spotřebič vychladne.

Dříve než spotřebič řádně ukládáte, umístěte monotrubku do zabudované příhrádky **I** a naviňte napájecí kabel na navíječ kabelu **H** (obr. 20).

Uložte spotřebič na suché místo.

Likvidace



Nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka žehličky a zásobníku.
Voda vytéká z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Teplota žehlicí plochy žehličky je příliš nízká.	Seřídte termostat žehličky (obr. 9).
	Voda vytvořila kondenzát uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo pára nebyla delší dobu používána.	Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/ nebo nakloněný povrch.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Na žehlicí ploše žehličky jsou hnědé usazeniny.	Do zásobníku byly vloženy odvápnovací chemické přípravky nebo přísady.	Do zásobníku se nikdy nesmí vkládat žádné přípravky. Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme zpozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmely/mazivy, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použitích zmizí.
Pára vychází zespodu zásobníku.	Zásobník nebyl před zahájením žehlení doplněn vodou.	Při každém zapnutí systému zásobník zcela DOLIJTE.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/ nebo nakloněný povrch.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Spotřebič vibruje během fáze ohřívání.	Před zapnutím nebyla do zásobníku dolita voda.	Vypněte spotřebič, nechte ho zcela vychladnout, odšroubujte uzávěr a dolijte do zásobníku vodu.
Po doplnění zásobníku vychází z uzávěru pára.	Uzávěr byl špatně přišroubován.	Opět uzávěr řádně přišroubujte.
	Těsnění uzávěru se opotřebovalo.	Pro výměnu těsnění se obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem.