

# Bezpečnostní upozornění

## Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními.



### **Nebezpečí!**

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



### **Pozor!**

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



### **Nebezpečí opaření!**

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



### **Poznámka:**

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

## Základní bezpečnostní opatření



### **Nebezpečí!**

Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje před jakýmkoliv čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechejte vyměnit výhradně v servisním středisku; předejdete tak jakémukoli riziku.



### **Upozornění:**

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



### **Upozornění:**

Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou

pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je potřeba mít pod dohledem a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.



### **Nebezpečí opaření!**

Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

## Používání v souladu s určením

Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití v:

- prostředí používané jako kuchyň pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
- agroturismu
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

Jakékoliv jiné použití je nevhodné a může představovat nebezpečí. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

## Návod k použití

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.



### **Poznámka:**

Tento návod uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

## Kontrola po přepravě

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na technické asistenční středisko.

## Instalace spotřebiče



### **Pozor!**

Při instalaci spotřebiče dodržujte následující bezpečnostní opatření.

- Spotřebič se při činnosti zahřívá a vyzařuje teplo do okolí. Při umístění spotřebiče na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami spotřebiče, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 25 cm.
- V opačném případě by vzniklé zadržované teplo mohlo

CS

# Připojení spotřebiče - Popis

spotřebič poškodit.

Neumísťujte spotřebič v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.

- Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř.  
Spotřebič neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany, a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky).

## Připojení spotřebiče



**Pozor!**

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče.

Spotřebič zapojte výhradně do podle norem instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A.

V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

- Uživatel nikdy nesmí sám vyměňovat napájecí kabel tohoto spotřebiče, protože k jeho výměně jsou potřeba speciální nástroje. V případě poškození kabelu a pokud je kabel potřeba vyměnit, obraťte se výhradně na výrobce autorizované středisko technického servisu tak, abyste předešli případným rizikům.

## Plnění nádržíky na vodu

1. Otevřete kryt nádržíky na vodu (obr. 1) a potom nádržíku vyjměte zvednutím směrem nahoru (obr. 2).
2. Naplňte nádržíku čerstvou a čistou vodou, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili rysku „MAX“. (obr. 3). Vložte nádržíku lehkým tlakem zpět do přístroje tak, abyste otevřeli ventil ne jejím dně.
3. Jednodušeji je možné nádržíku naplnit bez jejího vyjmutí tak, že do ní nalijete vodu přímo karafou.



**Pozor!**

nikdy přístroj nezapínejte bez vody v nádržíce a nezapomeňte ji doplnit, když hladina bude v úrovni několika centimetrů ode dna.



**Nota Bene:** je úplně běžné, že najdete vodu v prostoru pod nádržíkou; proto je třeba čas od času tuto nádržíku vysušit čistou houbou.

## Popis

- A Knoflík volby
- B Pozice páry
- C Pozice "OFF"
- D Kontrolka zapnutí
- E Kontrolka OK
- F Pozice vydávání kávy/teplé vody
- G Knoflík páry
- H Nádrž na vodu
- I Víko nádrže na vodu
- J Umístění filtru
- K Napájecí kabel
- L Lis kávy
- M Tácek na odkládání šálků
- N Sprcha kotle
- O Hadice na vydávání páry anebo teplé vody
- P Dávkovač kávy pro cappuccino
- Q Baňka pro filtr
- R Filtr
- S Odměrka

## Technické údaje

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Elektrické napětí:       | 220-240V~50/60Hz     |
| Příkon:                  | 1100W                |
| Rozměry                  | 195x285x240 (330) mm |
| Kotel:                   | Inox                 |
| Tlak:                    | 15 bar               |
| Kapacita nádrže na vodu: | 1 L                  |
| Délka napájecího kabelu: | 1,2 m                |
| Hmotnost                 | 3 kg                 |

# Příprava kávy espresso - Příprava kapučína

## Příprava kávy espresso



### Poznámka:

Při prvním použití opláchněte vnitřní potrubí přístroje, nechte přístroj fungovat jako při přípravě kávy, až dokud se nevypřázdní obě nádrže na vodu, pak pokračujte v přípravě kávy.

### Předehřev kávovaru

1. Otočte knoflíkem volby do polohy (rozsvítí se příslušná kontrolka) (obr. 4) a umístěte baňku pro filtr do přístroje bez toho, že ji naplníte mletou kávou (obr. 5). Ubezpečte se, že filtr je správně zasunutý na příslušném místě (obr. 6).
2. Umístěte šálek pod držák filtru. Použijte stejný šálek, do kterého se připraví káva tak, abyste ho předehřáli.
3. Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka OK (obr. 7) a hned potom otočte knoflíkem voliče do polohy (obr. 8), ponechte vodu vytékat až do vypnutí kontrolky OK, potom přerušete výdej otočením knoflíku voliče do polohy (obr. 4) a šálek vylijte.

(Je běžné, že při vytahování držáku filtru dojde k nepatrnému a neškodnému uvolnění páry).

### Způsob přípravy espresso z mleté kávy

1. Pokud chcete připravit jen jednu kávu, naplňte filtr jednou rovnou odměrkou mleté kávy, přibližně 7g. (obr. 9). Pokud si ale přejete připravit kávy dvě, naplňte filtr dvěma malými odměrkami mleté kávy (přibližně 7 + 7g). Naplňte filtr po malých dávkách tak, abyste mletou kávu nepřesypali.



### Upozornění:

pro správnou funkci spotřebiče před vsypáním mleté kávy zkontrolujte, zda filtr není znečištěn mletou kávou z předchozího luhování.

2. Rovnoměrně rozprostřete mletou kávu a jemně ji upěchujte pěchovátkem (fig. 10).  
Upěchování mleté kávy je pro přípravu dobré kávy espresso velmi důležité. Zatlačí-li se příliš, bude káva vycházet pomalu. Zatlačí-li se málo, bude káva vycházet příliš rychle
3. Vyjměte případný nadbytek kávy z hrany držáku filtru a zavěste ho na přístroj. rázně otočte držadlem doprava (obr. 5), abyste zabránili únikům vody.
4. Umístěte šálek nebo šálky pod ústí držáku filtru (obr. 11). Doporučujeme šálky před přípravou kávy nahřát jejich opláchnutím horkou vodou.
5. Ubezpečte se, že kontrolka OK (obr. 7) je zapnutá (pokud je vypnutá, počkejte na její zapnutí), pak otočte knoflíkem

do polohy (obr. 8). Když dosáhnete požadovanou kvalitu kávy, přerušte výdej uvedením knoflíku do polohy (obr. 7). (Doporučujeme, abyste nevydávali kávu po dobu delší než 45 sekund).

6. Pro uvolnění držáku filtru otočte držadlem zprava doleva.



### Nebezpečí opáření!

Abyste zabránili potřísnění, neodpojujte držák filtru, když je přístroj ve fázi vydávání nápoje.

7. Pro odstranění použité kávy přidržte filtr zajištěný pomocí příslušné páčky zabudované v držadle a kávu vyklepte po obrácení držáku filtru (obr. 12).
8. Kávovar vypnete otočením knoflíku voliče do polohy .

## Příprava kapučína

1. Připravte kávu espresso tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích s použitím dostatečně velkých šálků.
2. Otočte knoflíkem volby do polohy páry (obr. 13).
3. Mezitím naplňte zásobník přibližně 100 gramy mléka na každé cappuccino, které chcete připravit. Při výběru velikosti nádoby mějte na paměti, že objem mléka se 2krát až 3krát zvětší.



### Nota Bene:

Mléko musí být chladné z ledničky (ne teplé!).

4. Umístěte nádobu s mlékem pod napěňovač.
5. Počkejte na rozsvícení kontrolky "OK". Počkejte na rozsvícení kontrolky, která udává, že ohřívač dosáhl ideální teploty na výrobu páry. Malé supění páry a vody je úplně normální, bude zachyceno do nádoby na sběr kapek.
6. Zatáhněte a otočte směrem doleva dávkovačem pro kávu cappuccino tak, aby jste ho vytáhli (obr. 14): dávejte pozor, aby jste nepřišli do styku s teplou sprchou.
7. Potom umístěte nádobu s mlékem pod napěňovač. Ponořte napěňovač do mléka na několik milimetrů (fig. 15). Otočte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček (obr. 16) nejméně o půl otáčky. Z napěňovače vyjde pára, která dodá kávě krémovou konzistenci a zvětší její objem. Pokud si přejete, aby byla pěna krémovější, ponořte napěňovač do mléka a pohybujte nádobkou pomalými pohyby zdola nahoru.
8. Když se objem mléka zdvojnásobí, ponořte napěňovač do hloubky a pokračujte v ohřevu mléka. Po dosažení požadované teploty (ideální hodnota je 60°C) a požadované hustoty pěny přerušete vydávání páry otočením knoflíku páry doprava až nadoraz a otočte voličem do polohy .

CS

# Příprava horké vody - Čištění

Pro vypnutí přístroje otočte knoflíkem volby do polohy ○.

- Nalijte takto připravené mléko do šálků s kávou espresso, které jste se předtím připravili. Kapučino je nyní připraveno: Cappuccino je hotovo (oslaďte ho podle chuti a pokud chcete, posypte pěnu trochou čokolády v prášku).



## Poznámka:

- pokud chcete připravit více cappuccin, je třeba nejdříve připravit všechny kávy a teprve nakonec pro ně připravit mléko.
- Pokud si přejete připravit kávu po napěnění mléka, počkejte, dokud ohříváč dobře nevychladne, v opačném případě bude vytékat káva spálená.  
Pro jeho ochlazení umístěte nádobu pod ústí držáku filtru, otočte knoflíkem volby do polohy  (obr. 8); nechte vypustit vodu, až dokud se nevypne kontrolka páry, otočte knoflíkem volby do polohy : pokračujte pak s přípravou kávy.
- Doporučuje se vydávat kávu po dobu maximálně 60 sekund a nenapěňovat mléko třikrát po sobě.



## Upozornění:

Z hygienických důvodů se doporučuje vždy po použití napěňovač vyčistit.

- Odpustě trochu páry na několik sekund (body 2, 5 a 6 předcházejícího odstavce) otočením knoflíku páry (obr. 25). Díky tomu kávovar vyloučí případné mléko, které v něm zůstalo. Pro vypnutí přístroje otočte knoflíkem volby do polohy ○.
- Jednou rukou pevně přidržte hadici dávkovače pro kávu cappuccino a druhou odblokujte dávkovač jeho otáčením ve směru hodin (obr. 19).
- Pečlivě vypláchněte dávkovač pro kávu cappuccino letnou vodou.
- Zkontrolujte, zda ani jeden z otvorů označených šipkami na obr. 20 není ucpaný. V případě potřeby tyto otvory vyčistěte pomocí špendlíku.
- Nasaďte napěňovač jeho nasunutím pod tlakem směrem nahoru a otáčením proti směru hodinových ručiček.

## Příprava horké vody

- Zapněte přístroj otočením knoflíku volby do polohy  (rozsvítí se příslušná kontrolka) (obr. 4). Počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka OK (obr. 7).
- Umístěte nádobku pod napěňovač.
- Po zapnutí kontrolky OK, otočte knoflíkem volby do polohy



(obr. 8) a současně otáčejte knoflíkem páry (obr. 16). z napěňovače začne vytékat horká voda.

- Pro přerušení výdeje teplé vody otočte knoflíkem páry ve směru hodin a umístěte knoflík volby do polohy . Doporučuje se maximální trvání výdeje 60 sekund.

## Čištění



### Nebezpečí!

- Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody: jedná se o elektrospotřebič.
- Před jakýmkoliv krokem spojeným s čištěním vnějších částí přístroje spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ponechte ho vychladnout.

## Čištění a údržba filtrů na kávu espresso

Po přípravě přibližně 300 káv a vždy, když káva vytéká z držáku filtru po kapkách nebo nevytéká vůbec, vyčistěte držák filtru a filtry na mletou kávu následujícím způsobem:

- Vyjmete filtr z držáku filtru.
- Odšroubujte uzávěr filtru (obr. 21) směrem označeným šipkou na uzávěru.
- Vysuňte zařízení na zvyšování objemu pěny ze zásobníku tlakem ze strany uzávěru.
- Sejměte těsnění.
- Vypláchněte všechny části a důkladně vyčistěte kovový filtr horkou vodou a kartáčkem (obr. 22). Zkontrolujte, zda nejsou otvory kovového filtru ucpané. V takovém případě je vyčistěte pomocí jehly (viz obr. 23).
- Vraťte filtr a těsnění na plastový kotouč tak, jak je uvedeno na obrázku 24. Dbejte na to, abyste zasunuli kolík plastového kotouče do otvoru v těsnění označeném šipkou.
- Vložte takto složený celek do ocelového zásobníku na filtr (obr. 25), ujistěte se, že byl kolík zasunutý do otvoru suportu (viz šipka na obr. 25).
- Nakonec uzávěr zašroubujte.

Záruka sa stává neplatnou, pokud se výše uvedené čištění nedělá pravidelně.

## Čištění sprchy ohříváče

Přibližně po každé 300. kávě je nutné vyčistit sprchu ohříváče kávy espresso následujícím způsobem:

- Ujistěte se, že kávovar vychladl a zástrčka byla vytáhnutá ze zásuvky;
- Pomocí šroubováku odšroubujte šroub, který upíná sprchu ohříváče kávy espresso (obr. 26);
- Sejměte sprchu ohříváče;
- Vyčistěte ohříváč navlhčeným hadrem;
- Důkladně vyčistěte sprchu teplou vodou a kartáčkem.

Zkontrolujte, zda nejsou otvory ucpané. V takovém případě je vyčistěte pomocí jehly (obr. 23).

- Vypláchněte sprchu pod kohoutkem a vyčistěte ji kartáčkem.

Záruka sa stává neplatnou, pokud se výše uvedené čištění nedělá pravidelně.

## Další čištění

1. Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Pravidelně čistěte baňku držáku filtru, filtry, nádobu na zachytávání kapek a nádrží na vodu.  
Chcete-li odkapávací misku vyprázdnit, vyjměte mřížku na odkládání šálků, vylijte vodu a hadříkem misku vyčistěte. Potom odkapávací misku vraťte zpět na místo.

Vyčistěte nádržku na vodu pomocí měkkého kartáčku, abyste lépe dosáhli až na dno.



## Nebezpečí!

Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody: jedná se o elektrospotřebič.

## Odvápnění

K odvápnění přístroje se doporučuje přistoupit přibližně po přípravě 200 káv. Doporučujeme používat prostředek na odstraňování vodního kamene De'Longhi, který je volně dostupný na trhu. Řiďte se následujícím postupem:

1. Naplňte nádrž odvápnovacím roztokem rozpuštěním odvápnovacího roztoku ve vodě podle pokynů uvedených na balení.
2. Otočte knoflíkem volby do polohy a počkejte na zapnutí kontrolky OK.
3. Zkontrolujte, zda není držák filtru zavěšený a umístěte nádobku pod sprchu přístroje.
4. Otočte knoflíkem volby do polohy a nechte vytéct asi 1/4 roztoku nacházejícího se v nádrži: občas otočte knoflíkem páry a nechte vytéct trochu roztoku, pak přerušte otočením knoflíku volby do polohy a nechte působit roztok po dobu asi 5 minut.
5. Zopakujte bod 4 třikrát, dokud úplně nádržku nevyprázdníte.
6. Zbytky roztoku a vodního kamene z nádržky vypláchněte, naplňte ji čistou vodou (bez odvápnovacího prostředku).
7. Otočte knoflíkem volby do polohy a nechte vytéct, pokud nebude nádrž celkem prázdná.
8. Znovu zopakujte kroky 6 a 7.

Opavy kávovaru související s problémy s vodním kamenem nejsou kryty zárukou, pokud se odvápnování popsané výše

neprovádí pravidelně.

## Likvidace



Upozornění na správnou likvidaci výrobku v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

Na konci životnosti spotřebiče nesmí být tento likvidovaný spolu s domovním odpadem. Je možné jej dopravit do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Oddělenou likvidací spotřebiče se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umožňují recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů. Na povinnost likvidace domácího spotřebiče odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku.



Přístroj je shodný s následujícími směrnicemi ES:

- "Směrnice o Nízkém napětí" 2006/95/ES a následujících úprav.
- "Směrnice o Elektromagnetické Kompatibilitě (EMC)" 2004/108/ES a následujících úprav.
- Materiály a předměty, které přicházejí do styku s potravinami, jsou v souladu s nařízeními 1935/2004 Evropského Standardu.

# Když něco nefunguje...

| Problém                                                                           | Možné příčiny                                                         | Řešení                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z přístroje nevytéká káva espresso                                                | Nedostatek vody v nádržce                                             | Naplňte nádržku na vodu                                                                                                      |
|                                                                                   | Otvory výdeje kávy z držáku filtru se ucply                           | Vyčistěte otvory ústí držáku filtru.                                                                                         |
|                                                                                   | Sprcha ohřívače kávy espresso je ucpaná                               | Přistupte k čištění, jak je uvedeno v odstavci „Čištění sprchy ohřívače kávy“                                                |
| Káva vytéká po kapkách z okrajů držáku filtru a ne z otvorů k tomu účelu určených | Držák filtru je nesprávně zasunutý                                    | Zavěste držák filtru správně a otočte jím silou až na doraz                                                                  |
|                                                                                   | Těsnění ohřívače kávy espresso ztratilo svou pružnost                 | Vyměňte těsnění ohřívače kávy espresso v asistenčním středisku                                                               |
|                                                                                   | Otvory v ústích držáku filtru se ucply                                | Vyčistěte otvory ústí.                                                                                                       |
| Káva je studená                                                                   | Kontrolka OK espresso ve chvíli stisknutí spínače výdeje kávy nesvítí | Počkejte na rozsvícení kontrolky OK                                                                                          |
|                                                                                   | Přístroj nebyl předehřátý                                             | Přistupte k předehřevu tak, jak je uvedeno v odstavci                                                                        |
|                                                                                   | Šálky nebyly předehřáté                                               | Šálky ohřejte vypláchnutím horkou vodou nebo je nechte položené alespoň 20 minut na ploše ohřívače šálků na krytu spotřebiče |
| Zvýšená hlučnost čerpadla                                                         | Nádržka na vodu je prázdná                                            | Naplňte nádržku                                                                                                              |
|                                                                                   | Nádržka je špatně vložena a ventil na dně není otevřen                | Zatlačte mírně na nádržku tak, abyste otevřeli ventil na jejím dně                                                           |
| Pěna kávy espresso je světlá (káva vytéká z ústí příliš rychle)                   | Mletá káva je málo upěchovaná                                         | Upěchujte mletou kávu více (obr. 18).                                                                                        |
|                                                                                   | Množství mleté kávy je nízké                                          | Zvyšte množství mleté kávy                                                                                                   |
|                                                                                   | Káva je příliš hrubě namleta                                          | Používejte jen mletou kávu k použití v kávovarech na espresso                                                                |
|                                                                                   | Kvalita mleté kávy není dostatečná                                    | Změňte kvalitu mleté kávy                                                                                                    |
| Pěna kávy espresso je tmavá (káva vytéká z ústí příliš pomalu)                    | Mletá káva je příliš upěchovaná                                       | Kávu tolik nestlačujte (obr. 6)                                                                                              |
|                                                                                   | Množství mleté kávy je vysoké                                         | Snižte množství mleté kávy                                                                                                   |
|                                                                                   | Sprcha ohřívače kávy espresso je ucpaná                               | Přistupte k čištění, jak je uvedeno v kapitole „Čištění sprchy ohřívače kávy espresso“                                       |
|                                                                                   | Filtr je ucpáný                                                       | Přístroj vyčistěte podle pokynů v odst. „Čištění filtru“                                                                     |
|                                                                                   | Káva je příliš jemně namletá                                          | Používejte jen mletou kávu k použití v kávovarech na espresso                                                                |
|                                                                                   | Káva je příliš jemně namletá nebo je vlhká                            | Používejte jen mletou a suchou kávu k použití v kávovarech na espresso                                                       |
|                                                                                   | Kvalita mleté kávy není dostatečná                                    | Změňte kvalitu mleté kávy                                                                                                    |
| Při přípravě cappuccina se netvoří mléčná pěna                                    | Mléko není dostatečně chladné                                         | Vždy používejte mléko o teplotě, kterou má v chladničce                                                                      |
|                                                                                   | Napěňovač je znečištěný                                               | Důkladně vyčistěte otvory napěňovače, především ty, které jsou uvedeny na obr. 20                                            |