

Rejstřík

1st use (Při prvním použití)	4
Tips (Rady pro teplejší kávu)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Čištění po kávě cappuccino)	8
Hot Water (Horká voda)	8
Cleaning (Čištění přístroje)	9
Descaling and Rinse (Odvápňování a vyplachování)	10
Popis	53
Popis přístroje	53
Popis ovládacího panelu	53
Popis příslušenství	53
Kontrola přístroje	53
Technické údaje	53
Likvidace	53
Když něco nefunguje...	54
Bezpečnostní upozornění	55
Symbyly používané v tomto návodu	55
Základní bezpečnostní upozornění	55
Používání v souladu s určením	55
Návod k použití	55

Popis přístroje

(str. 3 - A)

- A1. Vyjímatelné víko zásobníku na vodu
- A2. Vyjímatelný zásobník na vodu
- A3. Prostor na odkládání šálků
- A4. Knoflík páry/horké vody
- A5. Sprcha kotle
- A6. Zpěňovač
- A7. Tryska zpěňovače
- A8. Tácek na odkládání šálků
- A9. Ukazatel max. hladiny vody vaničky na sběr kapek
- A10. Vanička na sběr kapek

Popis ovládacího panelu

(str. 3 - B)

- B1. Tlačítko ON /OFF se zaintegrovanou kontrolkou "zapnutí"
- B2. Tlačítko výdeje kávy se zaintegrovanou kontrolkou "káva připravena"
- B3. Tlačítko páry se zaintegrovanou kontrolkou "pára připravena"

Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Baňka na filtr
- C2. Filtr na pěnu 1 šálek s použitím předemleté kávy anebo kapsle
- C3. Filtr na pěnu 2 šálky s použitím předemleté kávy
- C4. Dávkovací odměrka/pres

Kontrola přístroje

Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství.

Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obrátte se na Technickou Asistenci De'Longhi.

Technické údaje

Síťové napětí:	220-240V-50/60Hz
Příkon:	1100W
Rozměry ŠxVxH:	208x325x305 (380) mm
Tlak:	15 bar
Kapacita zásobníku vody:	1 L
Délka napájecího kabelu:	1,2 m
Hmotnost:	3,8 kg



Přístroj odpovídá následujícím předpisům EU:

- Směrnice Stand-by 1275/2008
- Směrnice o Nízkém Napětí 2006/95/ES a násl. úpravy;
- Směrnice o Elektromagnetické Kompatibilitě EMC 2004/108/ES a násl. úpravy;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č.1935/2004.

Likvidace



Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s Evropskou Směrnicí 2002/96/ES a Legislativního dekretu č. 151 z 25. července 2005.

Na konci životnosti spotřebiče nesmí být tento likvidovaný spolu s městským odpadem. Je možné jej odevzdat do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Oddělená likvidace domácího elektrospotřebiče předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umožňuje recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů. Na povinnost likvidace domácího spotřebiče odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nevytéká víc káva espresso	Chybí voda v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
	Dirky pro výdej kávy jsou ucpané	Vyčistěte dírky hubic držáku filtru
	Sprcha kotle pro espresso je ucpaná	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odstavci "Cleaning" (čištění)
Káva espresso kapá z okrajů držáku filtru namísto z dírek	Držák filtru je špatně zasunutý nebo je špinavý	Umístěte správně držák filtru a otočte jej silou až na doraz
	Těsnění kotle espresso ztratilo pružnost nebo je špinavé	Vyměňte těsnění kotle espresso ve středisku servisní služby
	Dirky hubic držáku filtru jsou ucpané	Vyčistěte dírky hubic držáku filtru
Zvýšený hluk čerpadla	Zásobník vody je prázdný	Naplňte zásobník
	Zásobník je špatně zasunutý a ventil na jeho dně není otevřený	Lehce stiskněte zásobník, aby se otevřel ventil na jeho dně
Pěna kávy je tmavá (káva vytéká pomalu z hubice)	Namletá káva je příliš upěchovaná	Méně upěchujte kávu
	Velké množství mleté kávy	Snižte množství mleté kávy
	Sprcha kotle pro espresso je ucpaná	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odstavci "Cleaning" (čištění)
	Filtr je ucpaný	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odstavci "Cleaning" (čištění)
	Příliš jemně namletá káva	Používejte pouze mletou kávu určenou pro přístroje na kávu espresso
	Mletá káva je příliš jemná nebo vlhká	Používejte pouze mletou kávu určenou pro přístroje na kávu espresso, která nesmí být příliš vlhká
	Neodpovídající kvalita mleté kávy	Změňte kvalitu mleté kávy
Káva má kyselou chuť	Vypláchnutí po odvápění nebylo dostatečné	Vypláchněte přístroj po odvápění jak je popsáno v odst. "Descaling and Rinse" (Odvápňování a Vypláchnutí)
Nevytváří se pěna na mléku během přípravy kávy cappuccino	Nedostatečně vychlazené mléko	Používejte vždy mléko o teplotě z ledničky
	Zpěňovač mléka je špinavý	Pečlivě vyčistěte dírky zpěňovače mléka

Symbyly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symbyly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života..



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu anebo poškození přístroje.



Nebezpečí Opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka:

Tento symbol označuje informace důležité pro uživatele.

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahujte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit.
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně ve středisku servisní služby De'Longhi; předejděte tak jakémukoli riziku.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody: jde o elektrické zařízení.
- Před jakoukoliv operací čištění vnějších částí přístroje vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout.



Upozornění:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Upozornění:

Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si s přístrojem hrály.



Nebezpečí Opaření!

Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopáрили horkou párou.

Když je přístroj v provozu, nedotýkejte se nahříváče šálků, poněvadž je teplý.

Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití v:

- prostředí používaném jako kuchyň pro pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorech
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Návod k použití

Před používáním přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů..



Poznámka:

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.



Poznámka: při prvním použití

Při prvním použití opláchněte vnitřní potrubí přístroje, nechte přístroj fungovat jako při přípravě kávy, až dokud se nevyprázdní alespoň jeden zásobník na vodu, pak pokračujte v přípravě kávy.