

Popis přístroje

- A Knoflík volby
- B Pozice páry
- C Pozice ohřev
- F Pozice výdej kávy/horké vody
- E Kontrolka zapnutí
- F Kontrolka OK pro kávu espresso nebo páru
- G Hlavní vypínač (při samovypnutí se automaticky uvede do pozice 0)
- H Gombík páry
- I Nádrž na vodu
- L Pres na kávu
- M Napájecí kabel
- N Tácek na odkládání šálků
- O Odměrka
- P Sprcha kotle
- Q Baňka na držení filtru
- R Filtr na 2 kávy
- S Filtr na 1 kávu
- T Napěňovač mléka
- U Hadice na výdej páry anebo horké vody

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala zástrčka vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte přímo za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního

elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně ve středisku servisní služby De'Longhi; předejděte tak jakémukoli riziku.

- Během čištění nikdy neponořujte přístroj do vody: jde o elektrické zařízení.
- Před jakoukoliv operací čištění vnějších částí přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout.



Upozornění:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Upozornění:

Nedovolte používání přístroje osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a ujistit, aby se s přístrojem nehrály.



Nebezpečí Opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopažili horkou párou. Když je přístroj v provozu, nedotýkejte se nahřívací plochy na šálky, poněvadž je teplá.

Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti.

Není určen pro použití v:

- prostředí používaném jako kuchyň pro pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorech
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Návod na použití

Před používáním přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.



Poznámka: při prvním použití

Při prvním použití opláchněte vnitřní potrubí přístroje, nechte přístroj fungovat jako při přípravě kávy, až dokud se nevyprázdní alespoň jedna ze dvou nádrží na vodu, pak pokračujte v přípravě kávy.



Pozor: Doporučuje se provést odvápnění přístroje po zhruba 200 kávách.



Pozor: nemyjte žádné příslušenství v myčce na nádobí.

Kontrola po přepravě

Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství.

Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na Technickou Asistenci De'Longhi.

Samovypnutí

Pokud se přístroj nepoužívá déle než 30 minut, automaticky se vypne (viz str. 9).

Technické údaje

Sítové napětí:	220-240V-50/60Hz
Příkon:	1100W
Rozměry ŠxVxH:	195x285x240 (330) mm
Kotel:	A Nerezová ocel
Tlak:	15 bar
Kapacita nádrže na vodu:	1 L
Délka napájecího kabelu:	1,2 m
Hmotnost:	3,3 kg



Přístroj odpovídá následujícím předpisům EU:

- Směrnice o Nízkém Napětí 2006/95/ES a násl. úpravy;

- Směrnice o Elektromagnetické Kompatibilitě EMC 2004/108/ES a násl. úpravy;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č.1935/2004.

Likvidace



V souladu s evropskou Směrnicí 2002/96/ES nelikvidujte přístroj společně s domácím odpadem, ale odevzdejte jej do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Přístroj se vypíná	Zasáhla funkce samovypnutí	Přístroj se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti
	V okamžiku zapnutí není gombík pro volbu v poloze 	Otočte gombík na  a opětovně přístroj zapněte
Nevytéká víc káva espresso	Chybí voda v nádrži	Naplňte nádrž na vodu
	Dirky pro výdej kávy jsou ucpané	Vyčistěte dírky hubic držáku filtru
	Sprcha kotle pro espresso je ucpaná	Vykonejte čištění jak je popsáno v odstavci "Čištění"
Káva espresso kape z okrajů držáku filtru namísto z dírek	Držák filtru je špatně umístěn	Umístěte správně držák filtru a otočte jej silou až na doraz
	Těsnění kotle na kávu espresso ztratilo pružnost	Vyměňte těsnění kotle na kávu espresso ve středisku servisní služby
	Dirky hubic držáku filtru jsou ucpané	Vyčistěte dírky hubic
Káva espresso je studená	Kontrolka OK kávy espresso nesvítí v okamžiku stisknutí vypínače pro výdej kávy	Počkejte na rozsvícení kontrolky OK
	Předehřev nebyl vykonán	Vykonejte předehřev jak je popsáno v odstavci "Předehřev"
	Šálky nebyly předem zahřáté	Zahřejte šálky předem horkou vodou
Zvýšený hluk čerpadla	Nádrž na vodu je prázdná	Naplňte nádrž
	Nádrž je špatně zasunutá a ventil na její dně není otevřený	Lehce stiskněte nádrž tak, aby se otevřel ventil na jejím dně
Pěna kávy je bílá (vytéká rychle z hubice)	Mletá káva je málo upěchovaná	Zvyšte upěchování mleté kávy
	Malé množství mleté kávy	Zvyšte množství mleté kávy
	Nahrubo namletá káva	Používejte pouze mletou kávu určenou pro přístroje na kávu espresso
	Neodpovídající kvalita mleté kávy	Změňte kvalitu mleté kávy
Pěna kávy je tmavá (káva vytéká pomalu z hubice)	Namletá káva je příliš upěchovaná	Méně upěchovat kávu
	Velké množství mleté kávy	Snižte množství mleté kávy
	Sprcha kotle pro espresso je ucpaná	Vykonejte čištění jak je popsáno v odstavci "Čištění"
	Filtr je ucpaný	Vykonejte čištění jak je popsáno v odstavci "Čištění"
	Na jemno namletá káva	Používejte pouze mletou kávu určenou pro přístroje na kávu espresso
	Mletá káva je příliš jemná nebo vlhká	Používejte pouze mletou kávu určenou pro přístroje na kávu espresso, která nesmí být příliš vlhká
	Neodpovídající kvalita mleté kávy	Změňte kvalitu mleté kávy
Nevytváří se pěna na mléku během přípravy kávy cappuccino	Nedostatečně vychlazené mléko	Používejte vždy mléko o teplotě z ledničky
	Napěňovač mléka je špinavý	Pečlivě vyčistěte otvory napěňovače mléka, zejména ty, které jsou znázorněny na obrázku.