

## ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně Technickou Asistencí; předejdete tak jakémukoli riziku.

### POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Povrchy označené tímto symbolem se během provozu zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých modelů).

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



**Nebezpečí!** *Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.*

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit.  
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



**Pozor:** *Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.*

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



**Nebezpečí opaření!** *Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.*

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

## Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

## Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržáním těchto pokynů.



**Poznámka:**

Tyto pokyny pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tyto pokyny k použití.

## Kontrola přístroje

Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

## POPIS

### Popis přístroje

(str. 3 – A )

- A1. Kontrolka napájení
- A2. Poloha pára
- A3. Poloha "STAND BY"
- A4. Poloha výdej kávy / horké vody
- A5. Kontrolka OK
- A6. Otočný knoflík na páru
- A7. Nádržka na vodu
- A8. Víko nádržky na vodu
- A9. Napájecí kabel
- A10. Pres na kávu
- A11. Vypínač ON/OFF
- A12. Odkládací plocha na šálky
- A13. Sprcha bojleru
- A14. Napěňovač
- A15. Trubka pro výdej páry nebo horké vody
- A16. Otočný volič

### Popis příslušenství

(str. 3 – B )

- B1. Odměrka kávy
- B2. Hlava držáku filtru
- B3. Filtr 1 šálek s mletou kávou nebo kapslí
- B4. Filtr 2 šálky s mletou kávou

## INSTALACE PŘÍSTROJE



**Pozor!**

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit.  
Neumísťujte přístroj v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje.  
Přístroj neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.

- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).
  - Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
6. Poté otočte knoflíkem na páru proti směru hodinových ručiček (obr. 10) a nechte vytéct z napěňovače všechnu zbylou vodu z nádržky na vodu.
  7. Zavřete otočný knoflík na páru do polohy - a uveďte volič po pol.  (STAND-BY).
  8. Vyprázdněte obě nádoby a znovu je umístěte pod sprchu bojleru a pod napěňovač a opakujte body 5-6-7.

Přístroj je nyní připraven k použití.

## Připojení přístroje



### Nebezpečí!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinné uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

## NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

1. Otevřete víko nádržky na vodu (obr. 1) a vyjměte nádržku tažením směrem vzhůru (obr. 2).
2. Naplňte nádržku čerstvou a čistou vodou, a to maximálně do výšky značky nápisu MAX. (obr. 3). Zasuňte zpět nádržku lehkým stlačením tak, aby se otevřely ventily umístěné na dně této nádržky.
3. Jednodušeji lze nádržku naplnit bez nutnosti vyjmutí, když do ní nalijete vodu přímo ze džbánu.



### Pozor:

Nikdy neuvádějte do provozu přístroj bez vody v nádržce nebo bez nádržky.



### Poznámka:

Je zcela běžné najít vodu v prostoru pod nádržkou; proto přiležitostně tento prostor vysušujte čistou houbičkou.

## PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU

1. Zapněte přístroj stisknutím vypínače ON/OFF (obr. 4): rozsvítí se kontrolka napájení I.
2. Vložte do hlavy držáku filtr na kávu, který chcete použít (1 nebo 2 šálky) (obr. 5).
3. Připevněte držák filtru k přístroji, aniž byste ho naplnili mletou kávou (obr. 6).
4. Umístěte nádobu o objemu 0,5 l pod sprchu bojleru a další nádobu o objemu 0,5 l pod napěňovač (obr. 7).
5. Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolka OK (obr. 8) a hned poté otočte voličem do polohy  (obr. 9) a nechte vytéct ze sprchy bojleru přibližně polovinu nádržky na vodu.

## Samovypnutí

Pokud přístroj není používán po určitou dobu (liší se v závislosti na modelu), automaticky se vypne (kontrolka napájení zhasne).

## Rady pro teplejší kávu

Pro získání kávy espresso o správné teplotě se doporučuje předeřhát přístroj tímto způsobem:

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (příslušná kontrolka se rozsvítí) (obr. 4) a připojte držák filtru k přístroji, aniž byste jej naplnili mletou kávou (obr. 5).
2. Umístěte šálek pod držák filtru. Použijte stejný šálek, s nímž bude připravena káva tak, aby mohl být předeřhán.
3. Vyčkejte, až se kontrolka OK (obr. 8) rozsvítí a ihned poté otočte voličem do polohy  (obr. 9), nechte vytéct vodu až do zhasnutí kontrolky OK, pak zastavte otočením voliče do pol. .
4. Vyprázdněte šálek, vyčkejte, až se kontrolka "OK" znovu rozsvítí a opakujte tentýž postup ještě jednou.

(Je normální, že se během sejmutí držáku filtru vytvoří malý a neškodný obláček páry).

## JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO POUŽITÍM MLETÉ KÁVY

1. Po předeřhání přístroje, jak je popsáno v předchozím odstavci, vložte filtr na mletou kávu do držáku filtru. Použijte menší filtr, pokud chcete udělat jednu kávu nebo ten větší, pokud chcete udělat 2 kávy.
2. Pokud chcete připravit jenom jednu kávu, naplňte filtr zarovnanou odměrkou mleté kávy, asi 7g, (obr. 10). Pokud si přejete naopak připravit dvě kávy, naplňte filtr necelými dvěma odměrkami mleté kávy (zhruba 6+6 g). Kávu sypte do filtru po malých dávkách, abyste se vyhnuli rozsypání mleté kávy.



**Pozor:** pro správné fungování se ještě před naplněním filtru ujistěte, že se v něm nenacházejí zbytky kávy z předchozího louhování.

3. Rovnoměrně mletou kávu rozložte a stlačte ji jemně přsem (obr. 11). Stlačení mleté kávy je velmi důležité pro přípravu dobrého espresso. Když ji příliš stlačíte, bude káva vytékat pomalu a krém bude mít tmavou barvu. Zatlačí-li

se naopak málo, bude káva vycházet příliš rychle a získáte málo krému světlé barvy.

4. Odstraňte veškeré zbytky kávy, které přesahují okraj držáku filtru a připojte jej k přístroji: otočte rukojetí doprava rozhodným pohybem (obr. 6) tak, aby se zabránilo úniku vody.
5. Umístěte šálek nebo šálky pod hubice držáku filtru (obr. 12). Před přípravou kávy se doporučuje šálky předem zahřát jejich opláchnutím teplou vodou.
6. Ujistěte se, že kontrolka OK (obr. 8) je rozsvícená (pokud je zhasnutá, počkejte, až se rozsvítí) a otočte voličem do polohy  (obr. 13). Po získání požadovaného množství kávy otočte pro zastavení voličem do pol. .
7. Pro uvolnění držáku filtru otáčejte rukojetí zprava doleva.



**Nebezpečí opaření!** Abyste se vyhnuli postříknutí, nikdy neuvolňujete držák filtru, dokud je přístroj v činnosti.

8. Chcete-li odstranit použitou kávu, držte filtr blokovaný stisknutím páčky zabudované v rukojeti a vysypte kávu bouchnutím držáku filtru vzhůru nohama (obr. 14).
9. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF.

## JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO S KAPSLEM

1. Proveďte předehřev přístroje, jak je popsáno v části "Rady pro teplejší kávu", a ujistěte se, že držák filtru je připojen k přístroji. Tímto způsobem získáme teplejší kávu.



**Poznámka:** používejte kapsle, které odpovídají standardu ESE: tento je uveden na obalu následující značkou.

**Standard ESE je systém přijatý největšími výrobci kapslí a umožňuje připravit kávu espresso jednoduchým a čistým způsobem.**

2. Vložte malý filtr do držáku filtru.
3. Zasuňte kapsli co možná nejvíce do středu nad filtrem (obr. 15). Dodržujte vždy pokyny uvedené na obalu kapslí pro správné umístění kapsle na filtru.
4. Připevněte držák filtru k přístroji jeho otočením až na doraz (obr. 6).
5. Postupujte jako v bodech 5, 6 a 7 předchozího odstavce.

## JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ CAPPUCCINA

1. Připravte kávu espresso způsobem popsáním v předchozích odstavcích a použijte dostatečně velké šálky.
2. Otočte voličem do polohy  (obr. 16) a vyčkejte rozsvícení kontrolky OK.
3. Mezitím naplňte nádobu cca 100 g mléka na každé cappuccino, které chcete připravit. Mléko musí být studené z lednice (nikoli teplé!). Při výběru velikosti nádoby berte na vědomí, že se objem mléka zdvojnásobí nebo ztrojnásobí (obr. 17).



**Poznámka:** doporučuje se použít mléko polotučné a o teplotě v lednici.

4. Umístěte nádobu s mlékem pod napěňovač.
5. Vyčkejte rozsvícení kontrolního světla OK. Rozsvícení světla indikuje, že bojler dosáhl ideální teploty pro výrobu páry.
6. Otevřete páru otočením knoflíku na páru na několik vteřin směrem k + pro odvodušnění a unik případné přítomné vody v samotném obvodu. Páru znovu zavřeme.
7. Ponořte napěňovač asi 5 mm do mléka (obr. 18) a otočte knoflíkem na páru proti směru hodinových ručiček, (otočením knoflíku více či méně je možné měnit množství páry, která bude vycházet z napěňovače). V tomto okamžiku začne mléko nabývat na objemu a získá krémový vzhled.
8. Když se objem mléka zdvojnásobí, ponořte napěňovač mléka do hloubky a pokračujte v ohřevu mléka. Po dosažení požadované teploty (ideální hodnota je 60° C) zastavte výdej páry otočením knoflíku na páru ve směru hodinových ručiček a otočte voličem do pol.  (obr. 19).
9. Nalijte napěněné mléko do šálků obsahujících předem připravenou kávu espresso. Cappuccino je připravené: osladte podle chuti, a pokud chcete, posypte pěnu trochou čokoládového prášku.



**Poznámka:**

- Chcete-li připravit více než jedno cappuccino, připravte si nejprve všechny kávy a teprve na konec připravte napěněné mléko pro všechna cappuccina;
- Chcete-li připravit kávu hned po napěňování mléka, je třeba nejdříve nechat vychladnout bojler, jinak vyjde káva spálená. Pro vychladnutí umístěte nádobu pod sprchu bojleru, otočte voličem do pol.  a nechte vodu vytéct, dokud se nevyptne kontrolka OK. Otočte knoflíkem pro výběr do pol.  a pokračujte v přípravě kávy.

Doporučuje se výdej páry po dobu maximálně 60 vteřin a nenapěňovat mléko více než 3 krát po sobě.



**Pozor!** z hygienických důvodů je doporučeno čistit napěňovač po každém použití.

Postupujte následujícími způsobem:

1. Vypusťte trochu páry na několik vteřin (body 2, 5 a 6 předchozího odstavce) otočením otočného knoflíku na páru. Při této operaci napěňovač vyprázdní eventuelní zbytky mléka, které mohly zůstat uvnitř. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF.
2. Počkejte několik minut než parní trubka vychladne. Odšroubujte napěňovač jeho otočením ve směru hodinových ručiček (obr. 20) a pečlivě omyjte vlažnou vodou.
3. Zkontrolujte, že tři otvory v napěňovači, jak je znázorněno na obr. 21, nejsou zanesené. Pokud je nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
4. Vyčistěte trubku pro výdej páry a dejte pozor, abyste se nepopálili.
5. Napěňovač znovu našroubujte.

## VÝDEJ HORKÉ VODY

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (obr. 4). Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolka OK.
2. Umístěte nádobu pod napěňovač mléka.
3. Když se kontrolka OK rozsvítí, otočte voličem do pol. ☞/☞ a zároveň otočte knoflíkem na páru proti směru hodinových ručiček: z napěňovače bude vycházet horká voda.
4. Pro přerušení výdeje horké vody otočte knoflíkem na páru ve směru hodinových ručiček a otočte voličem do pol. ☞.

Doporučuje se výdej po dobu maximálně 60 vteřin.

## ČIŠTĚNÍ

 **Nebezpečí!** Před jakoukoli operací čištění vnějších částí zařízení vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí a nechte přístroj vychladnout.

### Čištění a údržba filtrů

Čistěte pravidelně kávové filtry jejich opláchnutím pod tekoucí vodou. Zkontrolujte, že otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku (obr. 22).

### Čištění sprchy bojleru

Po vytvoření přibližně 300 káv je nezbytné vyčistit sprchu bojleru espresso, a to následujícím způsobem:

- Ujistěte se, že kávovar není horký, a že zástrčka je odpojena;
- Pomocí šroubováku odšroubujte šroub, který drží sprchu bojleru na espresso (obr. 23);
- Odejměte sprchu bojleru;
- Bojler očistěte vlhkým hadrem (obr. 24);
- Vyčistěte sprchu důkladně teplou vodou a pomocí kartáčku. Zkontrolujte, že otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku (obr. 25).
- Oplachujte sprchu pod kohoutkem za stálého drnutí.
- Znovu sprchu bojleru namontujte a dbejte na to, aby byla správně umístěna do svého těsnění.

Záruka zaniká v případě, že výše popsané čištění není prováděno pravidelně.

### Další čištění

1. Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Stačí použít vlhký a měkký hadřík.
2. Čistěte pravidelně hlavu držáku filtru, filtry, odkapávací misku a nádržku na vodu.

K vyprázdnění odkapávací misky odejměte mřížku pro odkládání šálků, odstraňte vodu a hadříkem misku vyčistěte: poté odkapávací misku znovu namontujte. Vyčistěte nádržku na vodu pomocí měkkého kartáče, abyste lépe dosáhli na dno.



**Nebezpečí!** Během čištění nedávejte nikdy přístroj do vody: je to elektrické zařízení.

## ODVÁPŇOVÁNÍ

Je doporučeno provádět odvápňování přístroje každých asi 200 káv. Doporučuje se používat odvápňovací prostředek De'Longhi, který je volně k prodeji.

Dodržujte následující postup:

1. Naplňte nádržku na vodu odvápňovacím roztokem, který získáte rozředěním odvápňovače vodou podle pokynů uvedených na balení.
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF.
3. Ujistěte se, že není zasunut držák filtru a umístěte pod napěňovač jakoukoli nádobku.
4. Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolka OK.
5. Otočte voličem do pol. ☞/☞ a nechte vytéct asi 1/4 roztoku obsaženého v nádrže: sem tam otevřete otočný knoflík na páru a nechte vyjít páru. Poté přerušte výdej otočením voliče do pol. ☞ a nechte roztok působit přibližně 5 minut.
6. Opakujte krok 5 ještě třikrát, dokud není nádržka prázdná.
7. Pro odstranění stop odvápňovacího roztoku nádržku dobře vypláchněte a naplňte ji čerstvou vodou (bez odvápňovacího prostředku).
8. Otočte voličem do pol. ☞/☞ a nechte vodu vytéct až do vyprázdnění nádržky na vodu.
9. Opakujte body 7 a 8.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Síťové napětí:            | 220-240V-50/60Hz     |
| Spotřeba energie:         | 1100W                |
| Rozměry ŠxVxH:            | 195x285x240 (330) mm |
| Tlak:                     | 15 bar               |
| Kapacita nádržky na vodu: | 1 L                  |
| Délka napájecího kabelu:  | 1,2 m                |
| Hmotnost:                 | 3,8 kg               |



Přístroj splňuje následující směrnice ES:

- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění násl. předpisů.
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění násl. předpisů.

- Směrnice o nízkém napětí 1275/2008/ES ve znění násl. předpisů.
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

## LIKVIDACE



V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES nevhadzujte spotřebič do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

## KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE...

| Problém                                                     | Možné příčiny                                                                    | Řešení                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevychází káva espresso                                     | Nedostatek vody v nádržce                                                        | Naplníte nádržku vodou                                                                                  |
|                                                             | Dirky hubic držáku filtru jsou ucpané                                            | Vyčistíte dirky hubic držáku filtru                                                                     |
|                                                             | Sprcha bojleru pro espresso je ucpaná                                            | Vykonejte čištění jak je popsáno v odstavci "Čištění"                                                   |
|                                                             | Vodní kámen v hydraulickém okruhu                                                | Provedte odvápnění postupem uvedeným v odstavci "Odvápnění"                                             |
| Káva espresso vytéká z okrajů držáku filtru namísto z dírek | Držák filtru je špatně zasunutý nebo je špinavý                                  | Umístíte správně držák filtru a otočíte jím silou až na doraz                                           |
|                                                             | Těsnění bojleru espresso ztratilo pružnost nebo je špinavé                       | Vyměňte těsnění bojleru espresso ve středisku servisní služby                                           |
|                                                             | Dirky hubic držáku filtru jsou ucpané                                            | Vyčistíte dirky hubic držáku filtru                                                                     |
| Káva espresso je studená                                    | Kontrolka OK není rozsvícena ve chvíli, kdy je stisknuto tlačítko pro výdej kávy | Vyčkejte rozsvícení kontrolního světla OK                                                               |
|                                                             | Předeřhřátí nebylo provedeno                                                     | Provedte předeřhřátí tak, jak je popsáno v části "Rady pro teplejší kávu"                               |
|                                                             | Šálky nebyly předeřhřány                                                         | Předeřhřejte šálky teplou vodou                                                                         |
|                                                             | Vodní kámen v hydraulickém okruhu                                                | Provedte odvápnění postupem uvedeným v odstavci "Odvápnění"                                             |
| Zvýšený hluk čerpadla                                       | Nádržka na vodu je prázdná                                                       | Naplnit nádržku                                                                                         |
|                                                             | Nádržka je špatně zasunutá a ventil na jejím dně není otevřený                   | Lehce stiskněte nádržku, aby se otevřel ventil na jejím dně                                             |
|                                                             | Ve spoji nádržky na vodu jsou vzduchové bubliny.                                 | Postupujte podle pokynů uvedených v odstavci "Produkce horké vody" až do vydání vody                    |
| Pěna kávy je tmavá (káva vytéká pomalu z hubice)            | Namletá káva je příliš upěchovaná                                                | Méně upěchovat kávu                                                                                     |
|                                                             | Velké množství mleté kávy                                                        | Snižte množství mleté kávy                                                                              |
|                                                             | Sprcha bojleru espresso je ucpaná                                                | Vykonejte čištění, jak je popsáno v odstavci "Cleaning" (Čištění)                                       |
|                                                             | Filtr je ucpaný                                                                  | Vykonejte čištění, jak je popsáno v odstavci "Cleaning" (Čištění)                                       |
|                                                             | Mletá káva je příliš jemná nebo vlhká                                            | Používejte pouze mletou kávu určenou pro přístroje na kávu espresso; ujistěte se, že není příliš vlhká. |
|                                                             | Neodpovídající kvalita mleté kávy                                                | Změňte kvalitu mleté kávy                                                                               |

|                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Káva má kyselou chuť                                      | Výplach po odvápění nebyl dostatečný                                                                                             | Po odvápění propláchněte přístroj tak, jak je uvedeno v odst. "Descaling and Rinse" (Odvápňování a Oplachování)                                                          |
| Nevytváří se pěna na mléku během přípravy kávy cappuccino | Nedostatečně vychlazené mléko                                                                                                    | Používejte vždy mléko o teplotě z ledničky                                                                                                                               |
|                                                           | Napěňovač mléka je špinavý                                                                                                       | Vyčistěte důkladně otvory v napěňovači mléka                                                                                                                             |
|                                                           | Vodní kámen v hydraulickém okruhu                                                                                                | Proveďte odvápění postupem uvedeným v odstavci "Odvápění"                                                                                                                |
| Přístroj se vypne                                         | Došlo k samovypnutí                                                                                                              | Stiskněte tlačítko ON/OFF pro opětovné zapnutí přístroje                                                                                                                 |
| Přístroj se vypne několik vteřin po zapnutí               | Knoflík pro výběr funkcí není v pol.  (standby) | Otočte knoflíkem pro výběr funkcí do pol.  (standby), poté stiskněte tlačítko ON/OFF. |