

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nezkušené či neznalé osoby, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly proškoleny k jeho bezpečnému použití jinou osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržbu, které má uskutečnit uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Při čištění nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. Přístroj nemá být používán: v prostředí sloužícím jako kuchyň pro pracovníky obchodů, kancelářů a jiných pracovních prostor, v agroturistických zařízeních, hotelech, motelech a ostatních ubytovacích zařízeních a v pronajímaných ubytovacích prostorech.
- V případě poškození zástrčky nebo napájecího kabelu nechte tyto díly vyměnit servisem, abyste předešli jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÝ TRH:

- Tento přístroj mohou používat děti starší než 8 pod dozorem nebo v případě, že obdržely návod k použití a že rozumí nebezpečí, která mohou nastat. Čištění a údržbu, které má uskutečnit uživatel, nesmí provádět děti mladší než 8 let a bez dozoru. Přístroj i napájecí kabel udržujte z dosahu dětí mladších než 8 let.
- Přístroj mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nezkušené či neznalé osoby, pokud jsou pod dozorem nebo byly proškoleny k jeho bezpečnému použití jinou osobou a rozumí nebezpečím, která mohou vzniknout.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Pokud necháte přístroj bez dozoru, před jeho montáží, demontáží nebo čištěním ho vždy odpojte od elektrického napájení.



Povrchy označené tímto symbolem mohou být při použití horké (tento symbol je použit pouze u některých modelů).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí! Nedodržení těchto pokynů může způsobit zásah elektrickým proudem s ohrožením života.

Jelikož je přístroj napájen elektrickým proudem, není vyloučeno, že způsobí elektrický šok.

Proto dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama nebo nohama.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Ujistěte se, že je zásuvka vždy volně přístupná. Pouze tak je možné v případě potřeby odpojit zástrčku.
- Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vytáhněte přímo zástrčku. Netahejte za kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje od elektrického napájení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- V případě poškození přístroje se nesnažte závadu odstranit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.



Pozor: Nedodržení tohoto postupu může způsobit nebo způsobí úraz či poškození přístroje.

Obalový materiál (plastové obaly, polystyrenovou pěnu) udržujte mimo dosah dětí.



Nebezpečí popálenin! Nedodržení tohoto postupu může způsobit nebo způsobí opaření nebo popáleniny.

Tento přístroj vyrábí horkou vodu a když je v provozu, může dojít ke vzniku vodní páry.

Dávejte pozor, abyste nepřišli do styku se stříkající horkou vodou nebo párou.

Použití, k němuž je přístroj určen

Tento přístroj je vyroben k přípravě kávy a pro ohřev nápojů.

Jakékoliv jiné použití je nutno používat za nesprávné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím přístroje.

Návod k použití

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení tohoto návodu může způsobit nebo způsobí úraz nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením tohoto návodu k použití.



Poznámka:

Pečlivě dodržujte tyto pokyny. Pokud předáváte přístroj jiným osobám, předejte jim i tento návod k použití.

Kontrola přístroje

Po odstranění obalu se ujistěte, zda je přístroj nepoškozený a zda má veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud je viditelně poškozen. Obrátte se na servis De'Longhi.

POPIS PŘÍSTROJE

(str. 3 - A)

- A1. Prostor pro šálky
- A2. Hlavní vypínač ON/OFF
- A3. Uložení konektoru napájecího kabelu
- A4. Přepínač pára/horká voda
- A5. Tryska napěňovače
- A6. Napěňovač
- A7. Výstupní otvor ohříváče vody/Jednotka louhovače
- A8. Uložení nádržky na vodu
- A9. Kryt nádržky na vodu
- A10. Nádržka na vodu
- A11. Ukazatel spotřeby vody
- A12. Prostor na odkládání šálků
- A13. Ukazatel maximálního množství vody v nádržce odkapávače
- A14. Nádržka odkapávače

Popis ovládacího panelu (B)

(str. 3 - B)

- B1. Tlačítko ON/Stand-by
- B2. Kontrolka pohotovostního/úsporného režimu
- B3. Kontrolka OK páry
- B4. Kontrolka OK přívodu kávy/horké vody
- B5. Přívod kávy
- B6. Poloha „STOP“/funkce horké vody
- B7. Funkce páry
- B8. Přepínač funkci


Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Baňka držáku filtru
- C2. Filtr na pěnu pro 1 kávu
- C3. Filtr na pěnu pro 2 kávy
- C4. Filtr na pěnu pro polštářky ESE
- C5. Napájecí kabel (odnímatelný)
- C6. Dávkovací odměrka/pěchovadlo
- C7. Reaktivní proužek pro zjištění tvrdosti vody (Total hardness test)

- C8. Odvápňovač
C9. Změkčovací filtr na vodu (* není součástí vybavení; je možné ho zakoupit u autorizovaného servisu)

INSTALACE PŘÍSTROJE



Pozor!

Při instalaci přístroje je nutné dodržet následující bezpečnostní pokyny:

- Případné proniknutí vody do přístroje by ho mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud by uvnitř zamrzla voda. Neinstalujte přístroj v prostředí, kde může teplota klesnout pod bod mrazu.
- Napájecí kabel umístěte tak, aby ho nepoškodily ostré hrany nebo horké povrchy (např. elektrické varné desky).
- Přístroj vyznačuje do okolního prostředí teplo. Po umístění přístroje na pracovní plochu zkontrolujte, zda je mezi povrchem přístroje, bočními částmi a zadní částí volný prostor asi 3 cm, a dále volný prostor alespoň 15 cm nad kávovarem.

Zapojení přístroje



Pozor!

Ujistěte se, že napětí elektrické sítě odpovídá hodnotě uvedené na štítku připevněném na dolní části přístroje.

Konektor napájecího kabelu zasuněte do příslušného otvoru v zadní straně přístroje (obr. 1). Poté zasuněte zástrčku do zásuvky. Připojte přístroj pouze k zásuvce, která byla odborně nainstalována, má minimální výkon 10 A a je dostatečně uzemněná. V případě nesouladu mezi zásuvkou a zástrčkou přístroje zařídte, aby odborní pracovníci vyměnili nevyhovující zásuvku za vhodný typ.

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

1. Vyjměte nádržku a naplňte ji čerstvou a čistou vodou tak, aby její množství nepřesáhlo nápis MAX (obr. 2).
2. Poté zasuněte nádržku zpět do přístroje (obr. 3).



Pozor:

Nikdy nezapínejte přístroj bez vody v nádržece nebo bez nádržky samotné.

PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

1. Připevněte baňku s držákem filtru do přístroje. Správně ji připevníte tak, že její rukojeť srovná se symbolem OPEN (obr. 4) a úchyt budete otáčet doprava, dokud se nevyrovná s polohou CLOSE (obr. 5).

2. Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače **I/O** umístěného v zadní části do polohy **I**. Přístroj provede autodiagnostiku, kterou signalizuje postupným blikáním kontrolky.
3. Po provedení autodiagnostiky kontrolka (B4) bliká, zatímco ostatní kontrolky zhasnou.
4. Pod napěňovač (A6) umístěte nádobku s minimálním objemem 500 ml. Další nádobku umístěte pod baňku držáku filtru (obr. 6.).
5. Otočte přepínačem páry/horké vody (A4) do polohy **I**. Vyteče asi 0,5 l horké vody (obr. 7).
6. Vraťte přepínač páry/horké vody do polohy **0** a nádobku vyprázdněte.
7. Otočte přepínačem funkcí (B8) do polohy (B5) a spustí se přívod asi 0,5 l vody (obr. 8).
8. Vraťte přepínač páry/horké vody do polohy a nádobku vyprázdněte.
9. Vytáhněte nádržku na vodu a naplňte ji. Opakujte postup od bodu 4 do bodu 8.



Poznámka: Omytí vnitřních okruhu se doporučuje i v případě dlouhodobého nepoužívání přístroje.

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE A POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Když je hlavní vypínač v poloze **I**, zapněte a vypněte přístroj (uvedte ho do pohotovostního režimu) stisknutím tlačítka (B1).

Přístroj se po určité době (v závislosti na modelu) automaticky vypne (uvede do pohotovostního režimu).

PŘIPRAVTE ESPRESSO Z MLETÉ KÁVY.

1. Do držáku filtru (obr. 9) vložte filtr pro mletou kávu (C2 nebo C3). Použijte filtr , pokud chcete připravit jednu kávu, nebo filtr pokud chcete připravit dvě kávy.
2. Pokud chcete připravit pouze jednu kávu, naplňte filtr vrchovatou odměrkou mleté kávy, asi 7 g (obr. 10). Pokud však chcete připravit dvě kávy, naplňte filtr dvěma neúplnými odměrkami mleté kávy (asi 7 + 7 g). Filtr plňte postupně malým množstvím, abyste zabránili přelítí kávy.



Pozor:

Pro správné fungování se vždy před naplněním mletou kávou ujistěte, zda se ve filtru nevyskytují zbytky kávového prášku po předchozí přípravě.

3. Mletou kávu rovnoměrně rozmístěte a lehce ji stiskněte pěchovadlem (obr. 11). Pěchování mleté kávy je pro získání dobrého espressa velmi důležité. Pokud ji upěchujete příliš, káva bude vytékat pomalu a bude silná. Pokud ji však upěchujete málo, káva bude vytékat rychle a bude slabá.

4. Případný nadbytek kávy odstraňte z hran držáku filtru, který upevníte do přístroje. Správně ho připevníte tak, že jeho rukojeť srovnáte se symbolem  OPEN (obr. 4) a úchyt budete otáčet doprava, dokud se nevyrovná s polohou  CLOSE (obr. 5).
5. Umístíte šálek nebo šálky pod trysky držáku filtru (obr. 12). Před přípravou kávy doporučujeme šálky ohřát krátkým omytím v horké vodě.
6. Ujistíte se, že kontrolka  (B4) svítí. Poté otočte přepínačem funkcí (B8) do polohy  (B5). Přístroj začne přivádět kávu.
7. Jakmile dosáhnete požadovaného množství kávy v šálku, otočte přepínač funkcí do polohy .



Poznámka: Pro uvolnění držáku filtru otočte úchytem zprava doleva.



Nebezpečí popálenin! Pro zabránění postříkání nikdy neuvolňujte držák filtru, zatímco stroj přivádí vodu. Po vlastním přívodu počkejte několik sekund.

JAK PŘIPRAVIT ESPRESSO S POLŠTÁŘKY



Poznámka:

Používejte polštářky, které vyhovují standardu ESE. Tento standard je uveden na obalech s následující značkou.



Standard ESE je systém, který přijali nejvýznamnější výrobci polštářků a který umožňuje jednoduchou a čistou přípravu espressa.

1. Vložte filtr určený pro polštářky (C4 ) do držáku filtru.
2. Vložte polštářek a umístěte ho co nejvíce do středu nad filtr (obr. 13). Pro správné umístění polštářku na filtr postupujte podle pokynu na obalu polštářků.
3. Postupujte podle pokynů v bodě 4 předchozího odstavce a uvědomte si, že je možné připravit pokaždé jednu kávu.

JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ CAPPUCCINA

1. Připravte espresso dle popisu v předchozích odstavcích. Použijte přitom dostatečně velké šálky.
2. Otočte přepínačem funkcí (B8) do polohy  (B7) a počkejte, až se rozsvítí příslušná kontrolka (B3).
3. Mezitím nalijte do nádoby asi 100 gramů mléka na každé cappuccino, které se chystáte připravit. Mléko musí mít chladničkovou teplotu (nesmí být horké!). Při výběru velikosti nádoby si uvědomte, že se objem mléka zdvojnásobí až ztrojnásobí (obr. 14).



Poznámka: Doporučujeme použít polotučné mléko v chladničkové teplotě.

4. Otočte napěňovač směrem ven (obr. 15).

5. Umístěte nádobu s mlékem pod napěňovač (obr. 16).
6. Počkejte, až se rozsvítí kontrolka OK. Rozsvícení této kontrolky označuje, že ohřívač vody dosáhl ideální teploty pro tvorbu páry.
7. Otevřete přívod páry otočením rukojeti směrem  na několik sekund. Tím se okruh vyčistí od případné vody. Přívod páry uzavřete.
8. Ponořte napěňovač do mléka asi do hloubky 5 mm (obr. 17) a otočte rukojetí páry do polohy . V tomto okamžiku začne mléko zvětšovat svůj objem a dostane krémový vzhled.
9. Když se objem mléka zdvojnásobí, ponořte napěňovač až na dno a pokračujte se zahříváním mléka. Po dosažení požadované teploty (ideální hodnota je 60 °C) zastavte přívod páry otočením knoflíku páry do polohy **0** a otočte přepínač do polohy  (obr. 18).
10. Nalijte vytvořenou mléčnou emulzi do šálku obsahujícího espresso, které jste připravili předtím. Cappuccino je hotové. Osladte ho podle chuti a pokud chcete, naneste na pěnu kakaový prášek.



Poznámka: Pokud chcete připravit více šálků cappuccina, je třeba nejdříve připravit všechna espressa. Zpěněné mléko se nachystá nakonec pro všechny šálky.

Doporučujeme přívod páry maximálně po dobu 60 sekund. Rovněž nedoporučujeme napěňovat mléko častěji než třikrát za sebou.



Pozor! Z hygienických důvodů doporučujeme napěňovač vyčistit po každém použití.

Postupujte následovně:

1. Několik sekund nechte proudit páru (body 2, 5 a 6 předchozího odstavce). Tímto způsobem se z napěňovače odstraní případné mléko, které v něm mohlo zůstat. Stisknutím hlavního vypínače přístroj vypnete.
2. Počkejte několik minut, než napěňovač zchladne. Vyjměte napěňovač tak, že ho otočíte proti směru hodinových ručiček a vytáhnete ho směrem dolů (obr. 19).
3. Trysku napěňovače vytáhnete směrem dolů (obr. 20).
4. Zkontrolujte, zda nejsou otvory napěňovače, znázorněné na obr. 21, zanesené. V případě nutnosti je vyčistěte za pomoci špendlíku.
5. Vyčistěte přívodní trubici páry. Přitom dávejte pozor, abyste se nepopálili.
6. Znovu namontujte trysky i napěňovač.



Pozor! Po přívodu páry kontrolky  a  blikají, čímž ukazují, že je ohřívač vody příliš horký pro přípravu kávy.

Pro rychlé ochlazení ohřívače vody:

- Umístěte nádobku pod napěňovač a šálek pod držák filtru.
- Otočte přepínačem funkcí (B8) do polohy .
- Otočte přepínačem páry (A4) do polohy I.
- Zastavte tedy přívod z napěňovače otočením přepínače páry do polohy 0 a nechte proudit vodu z držáku filtru.
- Poté otočte i přepínač funkcí do polohy .

TVORBA HORKÉ VODY

1. Stisknutím hlavního vypínače (A2) přístroj zapněte. Kontrolka   bliká.
2. Pod napěňovač umístěte nádobu.
3. Když kontrolka   stále svítí, otočte přepínačem  (A4) do polohy I. Z napěňovače bude téci horká voda.
4. Pro zastavení horké vody otočte přepínačem  do polohy 0.

Doporučujeme maximální trvání přívodu vody 60 sekund.

ČIŠTĚNÍ

Čištění přístroje

Následující části přístroje musíte pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje
- nádržka odkapávače (A14)
- filtry na kávu (C2, C3 a C4)
- výstupní otvor ohřívače vody (A7)
- nádržka na vodu (A10)
- přívod horké vody (A6) dle popisu v předchozím odstavci
- spojka horké vody/páry.



Pozor!

- Pro čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol.
- Pro odstranění povlaků nebo usazenin kávy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly poškrábat kovové nebo plastové povrchy.

Čištění vnitřního okruhu přístroje.

Pokud přístroj nepoužíváte delší než 3-4 dny, doporučujeme, abyste ho před dalším použitím zapnuli a omyli vnitřní okruhy dle popisu uvedeného v bodech 4 a 5 odstavce „Před uvedením přístroje do provozu“ -

Čištění nádržky odkapávače



Pozor!

Nádržka odkapávače je vybavena plovákem (červené barvy), který ukazuje množství vody. Před tím, než plovák bude vyčnívat

z prostoru na odkládání šálků (obr. 22), je nutné vyprázdnit nádržku a vyčistit ji, jinak by mohla voda přetéci a poškodit přístroj, odkládací plochu nebo okolní prostor.

1. Odstraňte nádržku (obr. 23).
2. Vyjměte mřížku pro uložení šálků, odstraňte vodu (obr. 24) a hadříkem nádržku vyčistěte. Poté nádržku odkapávače smontujte.
3. Nakonec ji vraťte na místo.

Čištění filtrů na kávu

Filtry na kávu pravidelně čistěte opláchnutím pod proudem vody. Zkontrolujte, zda nejsou otvory zanesené. V opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku (obr. 25).

Čištění výstupního otvoru ohřívače vody

Po každých 200 připravených šálků kávy omyjte výstupní otvor ohřívače, kdy z něho vyteče asi 0,5 l vody (obr. 26).

Čištění nádržky na vodu

1. Nádržku na vodu čistěte pravidelně (asi jednou za měsíc) a při každé výměně změkčovacího filtru (C 9, *je-li použit) vlhkým hadrem a jemný čisticím prostředkem.
2. Vyjměte filtr (*je-li použit) a omyjte ho pod tekoucí vodou.
3. Filtr vraťte na místo (*je-li použit), naplňte nádrž čerstvou vodou a nádržku namontujte zpět.
4. (Pouze u modelů se změkčujícím filtrem) Vypustte asi 100 ml vody.

ODVÁPŇENÍ

Přístroj pravidelně odvápnějte po určité době provozu, která závisí na tvrdosti vody.

Měření tvrdosti vody

1. Z příslušného obalu vyjměte reaktivní proužek „TOTAL HARDNESS TEST“ který je součástí návodu v anglickém jazyce.
2. Proužek zcela ponořte na 1 sekundu do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce s ním zatřeste. Asi po jedné minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody. Každý čtvereček odpovídá jedné úrovni.

Jak často odvápnovat

V následující tabulce jsou uvedeny měsíce provozu a odpovídající litry použité vody:

Počet červených čtverečků na reaktivním proužku	Počet měsíců použití	Počet litrů
0	8	240
1	7	180
2	6	120
3	4	70
4	2	40

Postup odvápnění



Pozor!

- Před použitím si přečtěte pokyny a označení odvápnovače uvedeně na jeho obalu.
 - Doporučujeme používat výhradně odvápnovač De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovačů může stejně jako nesprávně provedené odvápnění způsobit závady, které nejsou zahrnuty do záruky výrobce.
1. Zcela vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte změkčovací filtr (je-li použit). Naplňte nádržku změkčovacím roztokem, který získáte rozpuštěním odvápnovače ve vodě dle pokynů uvedených na obalu.
 2. Pod výstupní otvor ohřívače vody i pod přívod horké vody umístěte vždy jednu nádobku (obr. 27). Ujistěte se, že držák filtru není upevněn a že je nádržka odkapávací dobře zasunutá.
 3. Otočte přepínač funkcí (B8) do polohy  a nechte přivést asi 1/4 roztoku obsaženého v nádržce. Občas spusťte horkou vodu otočením přepínače páry/horké vody (A4) do polohy . Poté zastavte přívod otočením přepínače do polohy  a nechte roztok působit asi 5 minut.
 4. Bod 3. opakujte třikrát, dokud není nádržka prázdná.
 5. Pro odstranění zbytků roztoku vyjměte nádržku s vodou, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, doplňte do ní čerstvou vodu do úrovně MAX, znovu vložte filtr (pokud jste ho předtím vyjmuli) a zasuňte ji zpět do přístroje.
 6. Vyprázdněte nádobky a znovu je umístěte od výstupní otvor ohřívače vody a napěňovače.
 7. Otočte přepínačem funkcí do polohy : Občas otočte přepínačem páry/horké vody (A4) do polohy I. Nechte odtékat vodu, dokud se nádržka nevyprázdní.
 8. Znovu vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji čerstvou vodou do maximální úrovně, znovu vložte do přístroje a opakujte body 6. a 7.
 9. Naplňte nádržku.

Přístroj je nyní připraven k použití.



Poznámka!

- Pokud by cyklus odvápnění neskončil správně (např. by bylo přerušeno elektrické napájení), doporučujeme ho opakovat.
- Opravy kávovaru týkající se problému vodního kamene nejsou zahrnuty do záruky, pokud není pravidelně prováděno odvápnění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí	220-240 V-50/60 Hz
Příkon:	1450 W
Rozměry DxDxVxH:	305x275x320 mm
Ohřívač vody:	Nerezová ocel/hliník
Tlak:	15 bar
Objem nádrčky na vodu:	1 l
Délka napájecího kabelu:	1200 mm
Hmotnost:	5,4 kg



Přístroj je souladu s následujícími směrnicemi ES:


- Směrnice o pohotovostním režimu 1275/2008
- Materiály a předměty určené ke styku s potravinami jsou v souladu s předpisy evropského nařízení 1935/2004

LIKVIDACE



Přístroj spolu s ostatním komunálním odpadem, ale odevzdejte ho do oficiálního střediska pro sběr tříděného odpadu.

VÝZNAM KONTROLEK

KONTROLKY	PŘEPÍNAČ FUNKCÍ (B8)	PŘEPÍNAČ (A4)	VÝZNAM KONTROLEK
			Pokaždé, když je přístroj zapnutý, se po stisknutí hlavního vypínače (A2) do polohy I automaticky provede jeho autodiagnostika.
			Přístroj se zahřívá, aby se mohla připravit káva nebo horká voda.
			Přístroj dosáhl ideální teploty pro přípravu kávy nebo horké vody. KÁVA: Otočte přepínačem B8 do polohy ☞. HORKÁ VODA: Otočte přepínačem A4 do polohy ☞.
			Přepínač B8 je v poloze ☞. Příslušná kontrolka blikáním označuje, že se přístroj zahřívá, aby přiváděl páru.
			Přístroj dosáhl ideální teploty pro přívod páry. Otočte přepínačem A4 do polohy ☞, aby přívod mohl začít.
			Po přívodu páry je teplota příliš vysoká pro přípravu kávy. Počkejte nebo postupujte dle popisu na konci odstavce „Jak postupovat při přípravě cappuccina“. Pokud však chcete připravit cappuccino nebo horkou vodu, postupujte normálně.
			Pokud se přístroj určitou dobu nepoužívá, vypne se (uveďte se do pohotovostního režimu). Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko  .

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé možné poruchy.

Pokud daný problém nemůžete vyřešit popsaným způsobem, musíte kontaktovat servis.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Přístroj se nezapne.	Napájecí kabel není správně zasunut.	Zkontrolujte, zda je konektor napájecího kabelu zasunut nadoraz do příslušného otvoru v zadní straně přístroje. Potom ověřte, zda je zástrčka správně zasunuta do své zásuvky.
Káva espresso již nevytéká.	V nádržce chybí voda.	Doplňte nádržku na vodu.
	Výstupní otvory kávy v držáku filtru jsou zanesené.	Vyčistěte trysky držáku filtru.
	Výstupní otvor ohříváče vody je zanesený.	Vyčistěte ho dle postupu uvedeného v odstavci „Čištění výstupního otvoru ohříváče“.
	Vodní kámen uvnitř hydraulického okruhu.	Proveďte odvápnění dle postupu uvedeného v odstavci věnovaném kávě espresso.
	Nádržka je špatně zasunutá a ventil na dně není otevřený.	Lehce stiskněte nádržku, aby se otevřel ventil na dně.
Espresso kape ze stran držáku filtru místo z otvorů.	Držák filtru je špatně zasunut nebo je znečištěný.	Upevněte správně držák filtru a silou jím otočte až na doraz.
	Těsnění ohříváče vody ztratilo pevnost nebo je znečištěné.	Vyměňte těsnění ohříváče vody espressa pomocí servisu.
	Výstupní otvory v držáku filtru jsou zanesené.	Vyčistěte otvory trysek.
Držák filtru se v přístroji neupevní.	Ve filtru je příliš mnoho kávy.	Použijte odměrku, která je součástí vybavení, a ujistěte se, že jste použili správný druh filtru pro přípravu dané kávy.
Nadměrný hluk čerpadla.	Nádržka na vodu je prázdná.	Doplňte nádržku na vodu.
	Nádržka je špatně zasunutá a ventil na dně není otevřený.	Lehce stiskněte nádržku, aby se otevřel ventil na dně.
Kávová pěna je světlá (rychle vytéká z trysky).	Mletá káva je málo upěchovaná.	Zvyšte množství mleté kávy.
	Množství mleté kávy není dostatečné.	Zvyšte množství mleté kávy.
	Káva je namletá příliš hrubě.	Použijte pouze kávu určenou pro kávovary na espresso.
	Kvalita mleté kávy není správná.	Změňte kvalitu mleté kávy.

Po přívodu kávy zůstane filtr (C2, C3 nebo C4) přichycený k výstupnímu otvoru ohřívače vody.		Znovu zasuněte držák filtru, potom ho vyjměte.
Během přípravy cappuccina se netvoří pěna.	Mléko není dostatečně chladné.	Vždy používejte mléko v chladničkové teplotě.
	Napěňovač je znečištěný.	Pečlivě vyčistěte otvory napěňovače.
	Vodní kámen uvnitř hydraulického okruhu.	Provedte odvápnění dle postupu uvedeného v odstavci „Odvápnění“.
Přístroj se vypíná.	Došlo k automatickému vypnutí.	Pro zapnutí přístroje stiskněte hlavní vypínač.