

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

- Napájecí kabel tohoto spotřebiče nesmí vyměňovat uživatel, vzhledem k tomu, že k výměně je třeba použít speciální nářadí.

Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na autorizované středisko výrobce. Vyvarujete se tak jakémukoliv riziku.

- Nikdy neponořujte přístroj do vody. Jedná se o elektrický spotřebič.
- Vytáhněte zástrčku z napájecí sítě a vypněte hlavní spínač, když spotřebič nepoužíváte. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapnutý v síti.
- Jako u každého elektrického spotřebiče se při používání tohoto přístroje řiďte zdravým rozumem a buďte opatrní, zejména jsou-li přítomné děti.
- Před použitím spotřebiče je třeba ověřit, zda napětí v síti odpovídá údajům uvedenému na jeho identifikačním štítku. Spotřebič smí být zapojen pouze do zásuvky elektrického proudu, která má minimální příkon 10A a je opatřena výkonným uzemněním. Výrobce není zodpovědný za případné nehody způsobené nevhodným uzemněním spotřebiče.
- V případě, že zásuvka není vhodná pro zástrčku spotřebiče, nechte zásuvku vyměnit za jiný vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.
- Při doplňování nádrčky na vodu a při vyjímání skleněné konvice z přístroje dávejte pozor, abyste nenalili kapalinu na zástrčku a napájecí kabel.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření a popálení.

- Tento spotřebič je určen k tomu, aby „vyráběl kávu“. Dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním spotřebiče.
- Během používání se nedotýkejte horkého povrchu spotřebiče. Používejte pouze regulační knoflíky a držadla.
- Nedotýkejte se spotřebiče, máte-li mokré nebo vlhké ruce či nohy.
- Plotýnka zůstává po použití spotřebiče horká.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním

spotřebiče.

- V případě poruchy nebo závad při provozu spotřebič vypněte vytažením napájecího kabelu ze zásuvky. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a vyžadujte, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, psychickými a smyslovými schopnostmi anebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly informovány o bezpečném použití přístroje a pochopily možná rizika spojená s jeho použitím.

Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, pokud jim není více než 8 let a nejsou pod dohledem. Uschovávejte přístroj a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Po vybalení spotřebič zkontrolujte, zda je kompletní a neporušený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionální odborníky.
- Součástí obalů (PVC sáčky, pěnový polystyren atd.) nesmějí být ponechávány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Spotřebič umístěte na pracovní plochu v bezpečné vzdálenosti od vodovodního kohoutku, dřezu a zdrojů tepla.
- Nikdy neinstalujte spotřebič v prostředí, kde může teplota klesnout na 0°C nebo níže (v případě, že voda zamrzne, může dojít k poškození spotřebiče).



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na rady a informace důležité pro uživatele.

- Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Jedině tak budete moci dosahovat optimálních výsledků a maximální bezpečnosti při použití.
- Tento spotřebič je výhradně určen k domácímu používání.

Není určen k použití v: kuchyňských prostorech zaměstnanců v obchodech, kan-

celářích a jiných pracovních prostředích; zemědělských farmách; klienty v hotelech, motelech a jiných typech ubytování; penzionech a bed and breakfastech. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné.



- Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
- Po umístění spotřebiče na určenou plochu zkontrolujte, zda mezi stěnami spotřebiče a jeho zadní částí zůstal volný prostor cca 5 cm a v horní části nad kávovarem je volný prostor alespoň 20 cm.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Skleněná konvice (pouze u některých modelů)
- B. Tepelná konvice (pouze u některých modelů)
- C. Odměrka
- D. Ukazatel hladiny vody
- E. Víko
- F. Prostor pro naplnění vodou
- G. Držák filtru pro překapávanou kávu
- H. Stálý filtr (je-li k dispozici) nebo papírový filtr
- I. Plotýnka (ohřívací, pouze u modelů se skleněnou konvicí)

Modely se spínačem:

- L. Tlačítko AROMA
- M. ☞ Tlačítko ON/STAND BY

Modely s elektronickým ovládáním:

- N. Displej
- O. ☞/AUTO tlačítko se světelnou kontrolkou
- P. ☞ Tlačítko nastavení časovače/hodin
- Q. my☞☞☞ Tlačítko My aroma
- R. ☞☞☞ Tlačítko odvápnění
- S. Filtr nádržky na vodu

NASTAVENÍ HODIN (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Když přístroj zapnete poprvé, hodiny zobrazí 12:00. Pro nastavení hodin držte stisknuté tlačítko ☞ časovače/hodin (P) po dobu delší než 2 s.

Jednoduché stisknutí tlačítka ☞ časovače/hodin (P) navyšuje čas o jednu minutu, při jeho přidržení je nárůst rychlejší. Po 3

sekundách, kdy uživatel nestlačí žádné tlačítko, jsou hodiny nastaveny a přístroj se přepne do aktivního režimu.

NASTAVENÍ ČASOVAČE (JEN NĚKTERÉ MODELY)

Pokud časovač není nastaven, je výchozí časovač 6:00.

Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko ☞ časovače/hodin (P).

Když je aktivován režim nastavení časovače, ikona hodin bude zapnutá. Jednoduché stisknutí tlačítka ☞ časovače/hodin (P) navyšuje čas o jednu minutu, při jeho přidržení je nárůst rychlejší. Po 3 sekundách, kdy uživatel nestiskl žádné tlačítko, je časovač (timer) nastaven a přístroj se přepne do aktivního režimu (active mode), ikona hodiny se vypne.

JAK PŘIPRAVOVAT PŘEKAPÁVANOU KÁVU

i Poznámka: když budete připravovat kávu poprvé, je třeba omýt veškeré příslušenství a propláchnout vnitřní okruhy přístroje a přitom připravit alespoň dvě konvice kávy bez použití namleté kávy.

- Otevřete víko (E) v horní části a pomocí konvice nalijte čistou čerstvou vodu do prostoru pro naplnění vodou (F) (obr. 2) až po hladinu pro počet šálků kávy, které chcete připravit. Zkontrolujte hladinu vody v nádržce prostřednictvím příslušného ukazatele (D) (obr. 3). V každém případě se doporučuje jako dávkovač používat dodanou konvici, neboť maximální kapacita konvice odpovídá kapacitě nádržky.
- Umístěte trvalý filtr (H) (pokud je k dispozici) do držáku filtru (G) (obr. 4). Ve verzích bez trvalého filtru použijte papírový filtr (velikost 1x4).
- Pomocí odměrky (C), která je součástí vybavení nasypete mletou kávu do filtru a stejnoměrně ji zarovnejte (obr.5). Doporučená množství jsou uvedena v tabulce. Používejte kávu dobré kvality a středně namletou v balení určeném pro přípravu překapávané kávy.

Doporučená množství:

Počet šálků	Počet odměrek (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 vrchovatá odměrka = 1 polévková lžice (5 g)

Množství uvedená v tabulce jsou orientační a jsou přizpůsobena osobní chuti a druhu kávy. Nikdy nepřevyšujte maximální hladinu 10 odměrek. Druh směsi velmi ovlivňuje kávu, které dosáh-

nete. Proto doporučujeme vyzkoušet různé druhy směsí, abyste určili tu, která nejvíce vyhovuje Vaší chuti.

- **Modely se skleněnou konvicí (A):** zavřete víko (E) v horní části spotřebiče a umístíte zavřenou konvici na plotýnku (obr. 6).
- **Modely s tepelnou konvicí (B):** před umístěním konvice na plotýnku se ujistěte, že je víko zavřené (obr. 7).
- **Modely s elektronickým ovládáním:** Chuť kávy lze optimalizovat stisknutím tlačítka  My aroma (Q). Tato funkce umožňuje proces překapávání, který uvolňuje vodu do filtru pomaleji nebo rychleji. Pomalá filtrace zlepšuje chuť a aroma kávy. Chcete-li vybrat jinou chuť, stiskněte  tlačítka My aroma (Q) a můžete procházet mezi třemi různými možnostmi.

Pro spuštění funkce BREW (spaření) stiskněte tlačítko  AUTO (O) (obr. 8). Bílá kontrolka oznamuje, že je kávovar s filtrem v chodu a na displeji se zobrazí nápis „BREW“ (spaření). Spotřebič vydá zvukový signál (pípnutí) na začátku výdeje, zatímco konec signalizuje 3 pípnutí.

	
	Lehké
	Střední
	Silné

- **Režim auto:** Z aktivního režimu může uživatel aktivovat režim AUTO, pomocí dlouhého stisku, delšího než 2 sekundy, tlačítka  AUTO (O) (obr. 8). Ikona s hodinami se rozsvítí. BREW (spaření) se spustí v přednastaveném čase.
- **Modely se spínačem:** Stiskněte tlačítko  On/stand by (M) (obr. 9). Světelná kontrolka na spínači oznamuje, že je kávovar v provozu. Po několika vteřinách začne vytékat hotová káva. Spotřebič vydá zvukový signál (pípnutí) na začátku výdeje, zatímco konec signalizuje 3 pípnutí. Chuť kávy lze optimalizovat stisknutím tlačítka AROMA (L). Tato funkce umožňuje proces překapávání, který uvolňuje vodu do filtru pomaleji. Pomalá filtrace zlepšuje chuť a aroma kávy. Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko AROMA (světelná kontrolka na tlačítku se rozsvítí). Pro deaktivaci této funkce stiskněte totéž tlačítko. Používání tlačítka AROMA se doporučuje v případech, kdy není potřeba připravit plnou konvici kávy.
- **U modelů se skleněnou konvicí:** pokud necháte tlačítko  On/stand by (M) stisknuté i po dokončení překapávání, plotýnka bude udržovat kávu při ideální teplotě. Spotřebič se vypne automaticky 40 minut po vydání kávy. Pro vypnutí plotýnky stiskněte znovu tlačítko  On/stand by (M).
- Je naprosto v pořádku, že během vytékání kávy vychází ze

spotřebiče i trochu páry.

- Pro nový spařovací cyklus přístroj vypněte stisknutím tlačítka on/off a restartujte.
- **Modely s tepelnou konvicí:** pro nalití kávy stiskněte tlačítko, jak je znázorněno na obr. 10. Pro úplné odstranění víka otočte víkem tak, jak je znázorněno na obr. 7. Po té, co bylo překapání dokončeno, zařízení se vypne automaticky.
- Pro nový cyklus přípravy vypněte přístroj stisknutím tlačítka  On/stand by (M) a znovu jej zapněte.

i Upozornění: odstranění konvice před tím, než byla vydána veškerá požadovaná káva, nepřeúší přípravu kávy, ale pouze zablokuje průtok do konvice. Pokud si přejete okamžitě nalít malou kávu, měli byste to udělat co nejrychleji, abyste předešli přetečení kávy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní rozpouštědla a čisticí prostředky. Stačí použít měkký a vlhký hadřík.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody. Jedná se o elektrický spotřebič.
- Přístup k filtru vodní nádrže (S) je možný přes víko (E). Provádějte čištění, kdykoli je to potřeba.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Pokud je voda ve Vaší oblasti tvrdá, v přístroji se během času usadí vodní kámen. Tyto usazeniny mohou mít negativní vliv na chod přístroje. Doporučuje se provádět odvápňování každých 40 cyklů přípravy kávy.

Modely s elektronickým ovládáním: Když tlačítko  odvápňování (R) bliká (obr. 11), (přibližně každých 40 cyklů), musíte provést odvápňování přístroje.

Modely se spínačem: Když tlačítko AROMA (L) a  tlačítko On/stand by (M) blikají současně (obr. 12), (přibližně každých 40 cyklů), musíte přístroj odvápňovat.

- Přístroj se po odvápňování automaticky resetuje.
- Odvápňování provádějte použitím speciálních odvápňovacích prostředků pro kávovary pro překapávanou kávu, které jsou běžné v prodeji.
- V konvici rozředte prostředek v souladu s údaji uvedenými na obalu odvápňovacího prostředku;
- Roztok vlijte do prostoru pro naplnění vodou;
- Postavte konvici na plotýnku;
- Stiskněte  tlačítko pro odvápňování (R) a poté stiskněte tlačítko  AUTO (O) (u modelů s elektronickým ovládáním)

nebo

stiskněte současně tlačítko  On/stand by (M) a tlačítko AROMA (L) na dobu delší než 1,5 s (u modelů se spínacem), překaňte množství jednoho šálku a potom přístroj vypněte;

- Vypláchněte spotřebič alespoň 2 krát tím, že bude v provozu pouze s použitím vody (2 plné nádržky vody).
- Záruka propadá v případě, že čištění není prováděno pravidelně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí: 220-240V-50-60Hz

Odebíraný příkon: ICM16710 1200W

ICM16210 1000W

ICM16731 1200W

Hmotnost: ICM16 2.3 kg

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

PORUCHOVÉ STAVY

Displej	Popis	Řešení
E1	Chyba hladiny vody	Naplňte nádržku na vodu
E2	Chyba časového limitu	Proveďte odvápnění