

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

- Napájecí kabel tohoto spotřebiče nesmí vyměňovat uživatel, vzhledem k tomu, že k výměně je třeba použít speciální nářadí.

Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na autorizované středisko výrobce. Vyvarujete se tak jakémukoliv riziku.

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Jedná se o elektrický spotřebič.
- Vytáhněte zástrčku z napájecí sítě a vypněte hlavní spínač, když spotřebič nepoužíváte. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapnutý v síti.
- Jako u každého elektrického spotřebiče se při používání tohoto spotřebiče řiďte zdravým rozumem a buďte opatrní, zejména jsou-li přítomné děti.
- Před použitím spotřebiče je třeba ověřit, zda napětí v síti odpovídá údajům uvedenému na jeho identifikačním štítku. Spotřebič smí být zapojen pouze do zásuvky elektrického proudu, která má minimální příkon 10A a je opatřena výkonným uzemněním. Výrobce není zodpovědný za případné nehody způsobené nevhodným uzemněním spotřebiče.
- V případě, že zásuvka není vhodná pro zástrčku spotřebiče, nechte zásuvku vyměnit za jiný vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.
- Při doplňování nádržky na vodu a při vyjímání skleněné konvice ze spotřebiče dávejte pozor, abyste nenalili kapalinu na zástrčku a napájecí kabel.

Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření a popálení.

- Tento spotřebič je určen k tomu, aby „vyráběl kávu“. Dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním spotřebiče.
- Během používání se nedotýkejte horkého povrchu spotřebiče. Používejte pouze regulační knoflíky a držadla.
- Nedotýkejte se spotřebiče, máte-li mokré nebo vlhké ruce či nohy.
- Plotýnka zůstává po použití spotřebiče horká.

Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním

spotřebiče.

- V případě poruchy nebo závad při provozu spotřebiči vypněte vytažením napájecího kabelu ze zásuvky. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a vyžadujte, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, psychickými a smyslovými schopnostmi anebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly informovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily možná rizika spojená s jeho použitím.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, pokud nejsou pod dohledem.

Uschovávejte spotřebič a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Po vybalení spotřebiči zkontrolujte, zda je kompletní a neporušený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionální odborníky.
- Součásti obalů (PVC sáčky, pěnový polystyrén atd.) nesmějí být ponechávány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Spotřebič umístěte na pracovní plochu v bezpečné vzdálenosti od vodovodního kohoutku, dřezu a zdrojů tepla.
- Nikdy nainstalujte spotřebič v prostředí, kde může teplota klesnout na 0°C nebo níže (v případě, že voda zamrzne, může dojít k poškození spotřebiče).

Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na rady a informace důležité pro uživatele.

- Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Jedině tak budete moci dosahovat optimálních výsledků a maximální bezpečnosti při použití.
- Tento spotřebič je výhradně určen k domácímu používání.

Není určen k použití v: kuchyňských prostorech zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;

zemědělských farmách; klienty v hotelech, motelech a jiných typech ubytování; penzionech a bed and breakfastech. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné.



- Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
- Po umístění spotřebiče na určenou plochu zkontrolujte, zda mezi stěnami spotřebiče a jeho zadní částí zůstal volný prostor cca 5 cm a v horní části nad kávovarem je volný prostor alespoň 20 cm.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Skleněná konvice
- B. Víko
- C. Držák filtru pro překapávanou kávu
- D. Příhrádka pro naplnění vodou
- E. Okno pro kontrolu hladiny vody
- F. Filtr nádržky na vodu
- G. Tlačítko aroma
- H. ☺ Tlačítko On/stand-by
- I. Plotýnka (ohřívací, pouze u modelů se skleněnou konvicí)
- L. Stálý filtr (je-li k dispozici) nebo papírový filtr
- M. Odměrka

JAK PŘIPRAVOVAT PŘEKAPÁVANOU KÁVU

i Poznámka: když budete připravovat kávu poprvé, je třeba omýt veškeré příslušenství a propláchnout vnitřní okruhy přístroje a přitom připravit alespoň dvě konvice kávy bez použití namleté kávy.

- Otevřete víko (B) nahoře a pomocí konvice nalijte čerstvou studenou vodu do příhrádky pro naplnění vodou (D) (obr. 1) až do úrovně uvedené pro počet šálků kávy, které chcete připravit. Zkontrolujte hladinu vody v nádržce přes okno pro kontrolu hladiny vody (E) (obr. 3). V každém případě se doporučuje jako dávkovač používat dodanou konvici, neboť maximální kapacita konvice odpovídá kapacitě nádržky.
- Umístěte stálý filtr (L) (je-li přítomen) do držáku filtru (C) (obr. 3). U verzí bez trvalého filtru použijte papírový filtr (velikost 1x2).
- Nasypte namletou kávu do filtru použitím poskytnuté odměrky (M) a rovnoměrně zarovnejte (obr. 4). Doporučená množství jsou uvedena v tabulce. Použijte kávu dobré

kvality a středně namletou v balení určeném pro přípravu překapávané kávy.

Doporučená množství:

Počet šálků	Počet odměrek (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 vrchovatá odměrka = 1 polévková lžice (5 g)

Množství uvedená v tabulce jsou orientační a jsou přizpůsobená osobní chuti a druhu kávy. Nikdy nepřekračujte maximální množství 5 odměrek. Druh směsi velmi ovlivňuje kávu, které dosáhnete. Proto doporučujeme vyzkoušet různé druhy směsí, abyste určili tu, která nejlépe vyhovuje Vaší chuti.

- Zavřete víko (B) v horní části spotřebiče a vložte zavřenou konvici na plotýnku (obr. 5).
- Stiskněte tlačítko ☺ On/stand-by (H) (obr. 6). Světelná kontrolka na spínači oznamuje, že je kávovar v provozu. Po několika vteřinách začne vytékat hotová káva. Spotřebič vydá zvukový signál (pípnutí) na začátku výdeje, zatímco konec signalizuje 3 pípnutími.



Poznámka: doby překapávání se mění v závislosti na použité kávě.

Chuť kávy lze optimalizovat stisknutím tlačítka AROMA (G). Tato funkce umožňuje proces překapávání, který uvolňuje vodu do filtru pomaleji. Pomalá filtrace zlepšuje chuť a aroma kávy. Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko AROMA (G) (kontrolka na tlačítku se rozsvítí) po stisknutí tlačítka On/stand-by (H). Pro deaktivaci funkce znovu stiskněte tlačítko AROMA. Používání tlačítka AROMA se doporučuje v případech, kdy není potřeba připravit plnou konvici kávy.

- Když necháte tlačítko ☺ On/stand-by (H) stisknuté po ukončení překapávání, bude plotýnka udržovat kávu při ideální teplotě. Spotřebič se vypne automaticky 40 minut po vydání kávy. Pro vypnutí plotýnky znovu stiskněte tlačítko ☺ On/stand-by (H).
- Je naprosto v pořádku, že během vytékání kávy vychází ze spotřebiče i trochu páry.
- Pro nový cyklus spaření vypněte spotřebič stisknutím tlačítka On/stand-by (H) a restartujte.



Upozornění: odstranění konvice před tím, než byla vydána veškerá požadovaná káva, neporusí přípravu kávy, ale pouze zablokuje průtok do konvice. Pokud si přejete okamžitě nalít malou kávu, měli byste to udělat co nejrychleji, abyste předešli přetečení kávy.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní rozpouštědla a čisticí prostředky. Stačí použít měkký a vlhký hadřík.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody. Jedná se o elektrický spotřebič.
- Filtr nádržky na vodu (F) je dosažitelný přes víko (B). Provádějte čištění, kdykoli je to potřeba.
- Nemyjte konvici ani příslušenství v myčce na nádobí.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Pokud je voda ve Vaší oblasti tvrdá, v kávovaru se během času usadí vodní kámen. Tyto usazeniny mohou mít negativní vliv na chod kávovaru. Doporučuje se provádět odvápňování každých 40 cyklů přípravy kávy.

Když tlačítko AROMA (G) a  tlačítko On/stand-by (H) blikají současně (obr. 7), (zhruba každých 40 cyklů), musíte spotřebič odvápnit.

- Spotřebič se po odvápnění automaticky resetuje.
- Odvápnění provádějte použitím speciálních odvápňovacích prostředků pro kávovary pro překapávanou kávu, které jsou běžně v prodeji.
- V konvici rozředte prostředek v souladu s údaji uvedenými na obalu odvápňovacího prostředku;
- Roztok vlijte do prostoru pro naplnění vodou;
- Umístěte konvici na ohřívací plotýnku; stiskněte současně tlačítko  On/Stand-by (H) a tlačítko AROMA (G) na dobu delší než 1.5 sekundy.
- Jakmile je odvápňovací cyklus ukončen (kontrolky na dvou tlačítkách zhasnou), vypláchněte spotřebič pouze vodou, nejméně dvakrát (2 plné nádržky s vodou).
- Záruka propadá v případě, že čištění není prováděno pravidelně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí:	220-240V-50-60Hz
Odebíraný příkon:	750W
Hmotnost:	1,35 kg

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.