

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly obeznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je víko chránící rotační části poškozené nebo zničené.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoli riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Přístroj vždy odpojte od napájení, má-li být ponechán nestřežený a vždy před montáží, demontáží či čištěním.
- Tento přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti nesmějí používat tento přístroj na hrani.

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí! Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte zástrčku a tahejte za ni. Nikdy netahejte za přírodní kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.



Pozor: Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.
- Neumísťujte přístroj nad nebo do blízkosti elektrických nebo plynových plotýnek, nebo do zahřáté trouby.
- Ověřte, že uvnitř přístroje se nenacházejí cizí předměty.
- Vyhněte se kontaktu s částmi v pohybu.

2.1 Používání v souladu s určením

Tento přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné. Tento přístroj není vhodný ke komerčnímu použití. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Nikdy se nepokoušejte drtit v přístroji led nebo ho použít jiným způsobem, než jaký je uveden v návodu.

2.2 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. POPIS

3.1 Popis přístroje

(str. 3 - A)

- A1. Zásobník na zrnkovou kávu
- A2. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A3. Regulátor stupně hrubosti mletí
- A4. Otočný volič počtu šálků (MIN=1; MAX=14)
- A5. Příhrádka na příslušenství
- A6. Nádoba s příslušenstvím držák misky
- A7. Příslušenství držák misky
- A8. Příhrádka pro zásobník na mletou kávu
- A9. Tlačítko ON/OFF
- A10. Kryt zásobníku na mletou kávu
- A11. Víčko zásobníku na mletou kávu
- A12. Zásobník na mletou kávu
- A13. Čisticí štěteček

3.2 Popis ovládacích povelů

(str. 3 - B)

- B1. Tlačítko spuštění mletí
- B2. Tlačítko volby aroma
- B3. Volba aktuálního aroma (LIGHT = SLABÉ; NORMAL = NORMÁLNÍ; STRONG= SILNÉ)
- B4. Kontrolka zásobníku na mletou kávu
- B5. Zvolený počet šálků
- B6. Kontrolka příslušenství držák misky
- B7. Kontrolka zásobníku na zrnkovou kávu

4. KONTROLA PŘÍSTROJE

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratťe se na technický servis De'Longhi.

5. ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE



Nebezpečí!

Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na spodní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

6. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

Před použitím mlýnku na kávu očistěte tělo přístroje navlhčeným hadříkem. Umyjte všechno příslušenství ručně, teplou vodou a mycím přípravkem na nádobí, poté je opláchněte a osušte.



Pozor:

Mlecí kámen se nesmí mýt a musí být stále udržován v suchu. Čistěte mlecí kámen kartáčem s tvrdými štětini.

7. POUŽITÍ PŘÍSTROJE

7.1 Namletí kávy do zásobníku

- 1. Položte přístroj na rovnou plochu;
- 2. Našroubujte zásobník na zrnkovou kávu otáčením ve směru hodinových ručiček (obr. 1);
- 3. Odstraňte víko zásobníku na zrnkovou kávu (obr. 2);
- 4. Nasypte požadované množství zrnkové kávy do zásobníku (obr. 3);
- 5. Zavírejte víko a dobře zatlačte;



Pozor:

Neodstraňujte zásobník na zrnkovou kávu, pokud jsou uvnitř zrna kávy.

- 6. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky;
- 7. Nastavte otočný volič (A4) na množství kávy odpovídající počtu šálků, pro které mají být namleta zrna: na displeji se zobrazí požadovaný počet (obr. 4). V každém případě používejte tento průměr pouze jako orientační, protože množství se bude lišit podle chuti, typu a pražení kávových zrn, jakož i podle zvoleného stupně mletí;
- 8. Stiskněte tlačítko volby aroma (B2), dokud se na displeji nezobrazí požadované aroma (obr. 5);

**Pozor:**

- Je normální, že množství namleté kávy bude různé, je to dáno zvoleným stupněm hrubosti mletí.
 - Nastavte stupeň hrubosti mletí a aroma podle osobních chutí.
 - FRENCH PRESS: pokud zvolíte stupeň hrubosti mletí pro tento typ kávy, doporučuje se připravit maximálně 8 šálků.
9. Stisknete tlačítko spuštění mletí (B1) (obr. 6);
 10. Nastavte stupeň hrubosti mletí kávy otáčením odpovídajícího regulátoru (A3) na požadovaný typ kávy (obr. 7): upravujete stupeň hrubosti mletí, když je přístroj v provozu;
 11. Když je dosaženo předem nastaveného množství kávy, přístroj se automaticky zastaví;
 12. Pokud si přejete zastavit přístroj před dokončením mletí, stisknete znovu tlačítko pro spuštění mletí;

**Poznámka:**

Zastavte mletí, když kávový prášek dosáhl úrovně MAX.

13. Vyjměte zásobník s mletou kávou (A12), lehce s nádobou poklepejte, sejměte víko a nasypete mletou kávu do filtru kávovaru. Pokud nebude použita všechna mletá káva, může být uchována uvnitř zásobníku se zavřeným víčkem (A11), aby neztratila aroma.

Před dalším používáním vždy zásobník s mletou kávou vyprázdněte.

7.2 Namletí kávy do zásobníku držáku misky



1. Připravte zásobník na zrnkovou kávu, jak je zobrazeno v bodech 1 až 6 předchozího odstavce;
2. Vyjměte z příslušné přihrádky nádobu s příslušenstvím držák misky (A6) (obr. 8);
3. Vezměte z nádoby s příslušenstvím držák misky (A7) (obr. 9);
4. Zasuňte příslušenství do přístroje a zasuňte jej až na doraz: na displeji zůstane odpovídající kontrolka rozsvícená (obr. 10);

**Poznámka:**

- Když je používáno příslušenství držák misky, není možné volit počet šálků: je možné namlít množství kávy potřebné pro jeden nebo dva šálky kávy espresso;
- Když je používání příslušenství držák misky, otáčejte regulátorem stupně hrubosti mletí (A3) v úrovni sektoru od 1 do 6 "ESPRESSO": regulujte stupeň hrubosti mletí, když je přístroj ve funkci.

Poznámka: nemelte na víc než stupeň 6 mletí, aby se zabránilo přetížení držáku filtru.

5. Připevněte misku k příslušenství (obr. 11). Je doporučeno držet misku v poloze, neboť příslušenství je vyráběno na základě některých standardních rozměrů, které nejsou stejné pro všechny misky držáku filtru na trhu;
6. Stisknete tlačítko pro spuštění mletí (B1) (obr. 6): pro namletí množství na 2 šálky stisknete dvakrát tlačítko spuštění během první vteřiny přípravy;
7. Mletí se přeruší automaticky: pokud si přejete zastavit přístroj před dokončením mletí, stisknete znovu tlačítko pro spuštění mletí;
8. Vyjměte misku držáku filtru a pokračujte v přípravě kávy espresso.

8. RADY PRO POUŽITÍ

- Mějte vždy víko nádoby na zrna hermeticky uzavřené, abyste zachovali veškerou chuť a aroma kávových zrn.
- Namelejte pouze množství kávy, které aktuálně potřebujete.
- Nikdy zbytečně nepřepínejte zásobník na zrna. Jako obecné vodítko lze považovat jednu polévkovou lžici zrn na jeden šálek (př. 4 lžice zrn na 4 šálky kávy). Samozřejmě, že optimální množství bude dáno osobními chutěmi, které budou definovány postupem času.
- Po dvou po sobě následujících použití počkejte 15 minut před opětovným použitím přístroje.
- Pro zajištění dobré kvality z hlediska čerstvosti kávy přístroj vždy po každém použití vyčistěte. V každém případě se nedoporučuje mletí olejnatých zrn.

9. PROGRAMOVATELNÁ NASTAVENÍ

9.1 Naprogramování doby mletí s použitím příslušenství držák misky (A7)

1. Zasuňte příslušenství držák misky;
2. Zasuňte misku pro kávovar na espresso;
3. Stisknete tlačítko spuštění mletí (A1) a držte je stisknuté: mletí je zahájeno a symbol šálku rychle bliká na znamení, že přístroj je v režimu programování;
4. Když je namleto požadované množství kávy, uvolněte tlačítko: přístroj přeruší mletí a doba mletí na jeden šálek kávy espresso je uložena do paměti.

**Poznámka:**

- Aby se zabránilo produkci nadměrného množství kávového prášku, může přístroj uložit maximální dobu mletí odpovídající přibližně 7 vteřinám.
- Je možné uložit do paměti pouze množství mleté kávy na 1 šálek: když se mele pro 2 šálky, přístroj namele dvojité množství uložené pro jeden šálek.

9.2 Kontrast displeje

Displej může být upraven na 5 různých nastavení kontrastu; postupujte následovně:

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (A9);
2. Vyjměte zásobník na mletou kávu (A12) nebo příslušenství držák misky (A7) (pokud byly zasunuty);
3. Stiskněte jedno ze dvou tlačítek: na displeji se zobrazí číslo úrovně aktuálně používaného kontrastu (obr. 16);
4. Stiskněte jedno ze dvou tlačítek pro zvýšení/snížení kontrastu;
5. Po zvolení požadovaného kontrastu znovu umístěte zásobník s kávovým práškem nebo příslušenství držák misky: přístroj je připraven k použití.

9.3 Resetování na výchozí hodnoty

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (A9);
2. Vyjměte zásobník na mletou kávu (A12) nebo příslušenství držák misky (A7) (pokud byly zasunuty);
3. Stiskněte současně obě tlačítka: přístroj se vrátí na původně nastavenou hodnotu kontrastu a na standardní doby mletí s držákem misky;
4. Znovu umístěte zásobník s kávovým práškem nebo příslušenství držák misky: přístroj je připraven k použití.

10. ČIŠTĚNÍ



Nebezpečí!

Před prováděním jakéhokoliv úkonu čištění musí být přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. Uvolněte zásobník na kávová zrna (A1) jeho otáčením proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej z přístroje. Před jeho vyjmutím se ujistěte, že je prázdný;
3. Vyjměte zásobník na mletou kávu (A12);
4. Vyjměte nádobu s příslušenstvím držák misky (A6);
5. Zvedněte přihrádku pro zásobník na mletou kávu (A8);
6. Veškeré příslušenství lze mýt teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí: nemyjte díly v myčce na nádobí! Před použitím příslušenství vysušte.



Poznámka:

Čistěte pravidelně také mlecí kameny, přičemž postupujte následovně:

1. Otočte regulátorem mletí kávy proti směru hodinových ručiček až na doraz, do polohy "OPEN" (obr. 12);
2. Vyjměte, nadzvednutím, horní část mlecího kamene (obr. 13);

3. Očistěte vyjmutou část kartáčem s tvrdými štětinami (obr. 14);
4. Vyčistěte vnitřní část přístroje štětečkem a odsajte zbytky kávy vysavačem (obr. 15);
6. Znovu zasuněte horní část mlecího kamene a otočte regulátorem pro zvolení požadovaného stupně mletí.

Mlecí kameny podléhají v průběhu času opotřebení a množství mleté kávy se snižuje. V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko pro zakoupení nových mlecích kamenů a jejich výměnu.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Příkon: 150W

Hmotnost: 3,5Kg



Tento přístroj je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech určených pro styk s potravinami.

12. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odvezďte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

13. POKUD NĚCO NEFUNGUJE

Přístroj nefunguje.	Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky a že zásuvka funguje správně.
	Není zasunut ani zásobník na mletou kávu (A12) ani příslušenství držák misky (A7). Zasuňte požadované příslušenství.
	Příslušenství není zasunuto správně. Vyjměte jej a opakujte zasunutí.
	Není vložen zásobník na kávová zrna (A1). Zasuňte zásobník.
	Zásobník na kávová zrna (A1) není zasunut správně. Vyjměte jej a zasuňte správným způsobem.
Přístroj se během provozu zastavuje.	Přístroj je přehřátý. Zasáhla tepelná pojistka motoru. Obratťe se na autorizované servisní středisko.
Nedostatečné množství mleté kávy.	Postupem času se mlecí kameny opotřebují. Zakupte nové mlecí kameny v jednom z našich autorizovaných servisních středisek a proveďte výměnu (viz část věnovaná kapitole „10. Čištění“).