

1. VŠEOBECNŮ

Vyjměte spotřebič z obalu a postavte jej na polystyrénový obal tak, aby se spodní strana spotřebiče nacházela nahoře.

Překontrolujte, zda se spotřebič při převozu nepoškodil a zkontrolujte neporušenost přívodní šňůry. Pokud je spotřebič poškozený neuvádějte jej do provozu.

2. MONTÁŽ PODSTAVCE

Z polystyrénového obalu vyjměte podstavce a kolečka.

Nasaďte kolečka na čep podstavce a stlačte na doraz, dokud neuslyšíte klapnutí (obr. 1).

Zatáhnutím se přesvědčíte, zda jsou kolečka dobře nasazená.

Namontujte podstavec prostřednictvím svorky se závitem a příslušných křídlových matic na podní část radiátoru pouze mezi vnější žebra radiátoru viz obrázky 2-3-4.

Model s namontovanými sklopnými kolečky

Obrátte radiátor dolů a položte jej na měkkou deku tak, aby se zabránilo poškození laku.

Otáčením směrem ven otevřte úplně kolečka (obr.5). Obrátte radiátor zpět do původní polohy.

3. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Před zapojením spotřebiče do el. sítě, si pozorně překontrolujte zda napětí rozvodu el. proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě ve V uvedené na spotřebiči a jestli zásuvka a napájecí vedení jsou dimenzované na požadované zatížení.
- **RADIÁTOR PŘIPOJTE POUZE DO ZÁSUVKY S VÝKONNÝM UZEMNĚNÍM.**
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 89/336/CEE a s nařízením Ministerstva č. 476/92 o elektromagnetické kompatibilitě.

4. PROVOZ A POUŽITÍ

Zapínání

Zástrčku přívodní šňůry zasunout do zásuvky el. proudu, otočit termostatem až na doraz do polohy maximum; pomocí voliče zapnout radiátor jedním z dále popsaných způsobů:

- Přemístit volič do polohy **"MIN"** pro volbu chodu na minimální výkon.
- Přemístit volič do polohy **"MED"** pro volbu chodu na střední výkon.
- Přemístit volič do polohy **"MAX"** pro volbu chodu na maximální výkon.
- Přemístit volič do polohy "☼" pro volbu chodu na vyhřívání turbo.
- Přemístit volič do polohy "☼" pro volbu chodu na vyhřívání turbo plus maximální výkon,
- Přemístit volič do polohy **"0"** pro vypnutí spotřebiče.

Regulace termostatu

Jakmile teplota v prostředí dosáhne požadovanou hodnotu, otočit pomalu termostatem do polohy signalizované zvukem klapnutí, ne dále. Takto nastavená teplota bude v prostředí trvale regulována a udržována pomocí termostatu.

Protizámrazová funkce

S termostatem v poloze **"☼"** a s voličem v jakékoliv poloze kromě **"0"**, bude spotřebič trvale udržovat teplotu prostředí na cca 5°C a zabráni tak zamrznutí při minimální spotřebě el. energie.

VYHŘÍVÁNÍ TURBO

Spotřebič je vybaven termoventilátorem, který zajišťuje rychlejší vyhřívání místnosti. Pro spuštění této funkce přemístit volič do polohy "☼" nebo "☼" + MAX. **Důležité:** Při přehřátí spotřebiče v důsledku nahromadění prachu na vstupních a výstupních mřížkách sepne bezpečnostní zařízení které spotřebič vypne. Pro nové zapnutí je třeba vytáhnout přívodní

kabel ze zásuvky el. proudu, vyčkat až spotřebič vychladne, vyčistit vstupní a výstupní mřížky vysavačem a pak znovu zapojit spotřebič do zásuvky el. proudu a zapnout jej.

5. ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv zásahem musíte nejdříve vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu a počkat až spotřebič vychladne.

Elektrický radiátor s olejovou lázní nevyžaduje zvláštní údržbu. Stačí jej očistit měkkou a suchou prachovkou.

Nepoužívejte k čištění práškové abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. Nanesené nečistoty vysajte vysavačem.

6. UPOZORNĚNÍ



DŮLEŽITÉ: Aby se předešlo přehřívání, nesmí být spotřebič během provozu v žádném případě zakrýván, vzhledem k tomu, že takto by došlo k nebezpečnému zvýšení teploty.

Elektrospotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej vypne, dojde-li k jeho náhodnému přehřátí. K jeho opětovnému uvedení do chodu je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky na dobu 30 minut, vyčkat, až elektrospotřebič vychladne, a poté je možné jej zapojit do zásuvky el. proudu a opět jej zapnout.

POZOR: k zabránění náhodného nebezpečného vynulování v bezpečnostním zařízení, nepoužívejte venkovní timer k uvedení elektrospotřebiče do chodu.

- Nepoužívejte radiátor v přímé blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
- Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu. Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
- Nepoužívejte radiátor k sušení prádla, dbejte, aby se přírodní šňůra nedotýkala teplých povrchů.
- Používejte radiátor vždy a pouze ve svislé poloze.

Pokud je přírodní šňůra poškozená, smí její výměnu provádět pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník tak, aby se tak předešlo možnému riziku.

- Při prvním zapnutí nechte spotřebič v provozu na maximální výkon po dobu alespoň 2 hodin. Jelikož radiátor v průběhu této operace bude "cítil novotu", místnost dobře vyvětrejte.
- Při prvním zapnutí je běžné, když spotřebič vydává zvuky podobné "praskání". Spotřebič nesmí být umístěn v těsné blízkosti pevné zásuvky rozvodu el. proudu.
- Nádoba s olejovou lázní tohoto spotřebiče je naplněna přesně určeným množstvím oleje. Pokud se na spotřebiči budou provádět opravy které vyžadují otevření této nádrže, musí být vykonávány pouze výrobcem nebo jeho autorizovaným servisním střediskem. Pokud z radiátoru kape olej, kontaktujte výrobce nebo autorizované servisní středisko.
- V případě sešrotování spotřebiče je nezbytné respektovat předpisy o ekologické likvidaci oleje.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnostech se základní plochou menší než 4 m².

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMŮRNICE 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.