

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Tento spotřebič může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
 - Děti mladší než 3 roky by měly být drženy z dosahu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem.
 - Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič pouze zapínat a vypínat, pokud byl umístěný nebo nainstalovaný na jeho zamýšlené místo provozu, jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily zahrnutá nebezpečí. Děti ve věku od 3 do 8 let nemohou spotřebič zapojovat do sítě, regulovat ho a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.
- POZOR - Některé díly tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popálení. Zvláštní pozornost byste měli dávat tam, kde jsou přítomné děti a bezbranní lidé.**
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostřední blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénů, atd.
 - Pokud byl přívodní kabel poškozen,

musí být vyměněn výrobcem nebo střediskem technických služeb nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo všem nebezpečím.

- **POZOR:** abyste předešli veškerým nebezpečím způsobeným náhodným resetováním bezpečnostního systému, nesmí být tento spotřebič zapínáný přes externí časovač.



Důležité!

Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít za následek úraz nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič nesmí být umístěný přímo pod pevnou elektrickou zásuvkou.
- Okruh tohoto spotřebiče je naplněný přesně daným množstvím speciálního oleje a jakýkoli druh opravy, při které je nutné spotřebič otevřít, smí tudíž provádět pouze servisní středisko oprávněné výrobcem. Každý případný únik oleje musí být nahlášen zákaznickému servisu. Více informací naleznete v příloženém záručním listu.
- Použití prodlužovacího kabelu nedoporučujeme, během provozu radiátoru by mohlo dojít k jeho přehřátí.



Nebezpečí opaření!!

Nedodržení tohoto upozornění by mohlo mít za následek popálení nebo opaření.

- **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič za žádných okolností během provozu nezakrývejte, vedlo by to k nebezpečnému přehřátí. 



Povšimněte si prosím:

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

- Nikdy nepoužívejte radiátor k sušení prádla.
- Nikdy nepokládejte přívodní šňůru na ohřívač, když je horký.
- Doporučujeme, abyste radiátor neumísťovali do průva-

nu, protože silný průvan může nepříznivě ovlivnit provozní účinnost spotřebiče.

- Radiátor používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Radiátor musí být umístěn alespoň 30 cm od nábytku nebo jiných předmětů.
- Při prvním použití spotřebiče ho provozujte po dobu minimálně 15 minut s termostatem na maximum, abyste odstranili zápach "novoty". Spotřebič může vydávat trochu kouře kvůli ochranným látkám použitých na topný článek před přepravou.
- Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka a výstup byly i po instalaci snadno dosažitelné.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších, než 4m².
- Spotřebič je vybavený bezpečnostním zařízením, které ho v případě náhodného přehřátí vypne. Pro opětovné nastavení kontaktujte Zákaznický servis, viz příložená záruka.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

ÚVOD

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek De'Longhi. Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu. Zabráníte tak nebezpečím a poškození spotřebiče.

POPIS

(viz obr. na str. 3).

- A** Termostat
- B** Spínače
- C** Časovač (jen u některých modelů)
- D** Držák přívodní šňůry
- E** Kolečko

POUŽITÍ

Elektrické připojení

- Před zapnutím spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá hodnotě V uvedené na spotřebiči a že jsou zásuvka a elektrická síť správně dimenzované.
- PŘIPOJUJTE RADIÁTOR POUZE K DOBRĚ UZEMNĚNÉ ZÁSUUCE.

Přípevnění nohy.

Vyjměte nohu a kolečka u polystyrenového obalu. Vložte U-šroub se závitem tak, jak je uvedeno na obrázcích 1, 2 a 3 a použijte křídlaté matice k připevnění nohy ke spodní části radiátoru mezi posledními dvěma články, pak připevněte

kolečka k trnům na noze a pevně zatlačte, až zapadnou na místo (obr. 4-5).

Zatlačte na každé kolečko, abyste zkontrolovali, že je správně připevněné.

U některých modelů jsou kolečka již namontovaná na noze.

Modely se systémem Easy wheel

Obratťte radiátor na koberec nebo měkký povrch, abyste předešli poškození laku.

Zcela rozložte kolečka jejich otáčením směrem ven (obr. 6). Otočte radiátor zpět do vzpřímené pozice.



Důležité!

Když je používán, musí být radiátor vždy postavený vertikálně (kolečka dolem ovládací prvky nahoře). Jakákoliv jiná pozice by byla nebezpečná!

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí

Otočte voličem termostatu na maximum (6).

Zapněte oba spínače Světla na spínačích zůstanou rozsvíceny, dokud teplota v pokoji nedosáhne nastavené teploty, a pak se vypnou.

Když pokojová teplota dosáhne požadované teploty, otočte voličem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí a světla se vypnou.

Spotřebič se bude automaticky zapínat a vypínat, aby udržel požadovanou teplotu.

- tlačítko v pozici «**MIN**» = minimální proud (kontrolka je rozsvícená);
- tlačítko v pozici «**MED**» = střední proud (kontrolka je rozsvícená);
- obě tlačítka v pozici «**MIN**» «**MED**» = maximální proud (kontrolka je rozsvícená)

Použití termostatu

Termostat funguje na základě pokojové teploty a ne teploty radiátoru.

Otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček směrem k nižším číslům, abyste snížili teplotu.

Pro zvýšení teploty otáčejte po směru hodinových ručiček směrem k vyšším číslům. Pro úplné vypnutí spotřebiče otočte termostat na minimum ✱ a odpojte ze sítě.

Protinámrazová funkce

S termostatem v pozici ✱ a stisknutým spínačem udržuje spotřebič v místnosti teplotu asi 5°C, a tím zabraňuje zamrznutí při minimální spotřebě energie.

POUŽÍVÁNÍ ČASOVAČE

Pro naprogramování ohřívání postupujte následovně (obr.7):

- Zkontrolujte čas, který ukazují vaše hodinky. Pokud je 10 hodin večer, otáčejte číslovaným kolečkem časovače po směru hodinových ručiček, dokud číslo není naproti referenčnímu bodu ▲ (3) na časovači. Nastavte čas, kdy chcete aby spotřebič fungoval, zatlačením zubu (1) směrem dovnitř.

Každý zub (1) odpovídá 15 minutám. Tak zbudou viditelné části, které odpovídají dobám provozu (2). Po nastavení bude radiátor v provozu automaticky každý den v naprogramovanou dobu (důležité: radiátor musí být vždy zasunutý do zásuvky).

- Pro změnu naprogramování posuňte zub zpět do počáteční pozice a nastavte novou dobu provozu.
- Pro úplné vypnutí spotřebiče také zatlačte spínače do polohy 0 a musíte ho také odpojit ze sítě, abyste zabránili pokračujícímu provozu časovače.

DŮLEŽITÉ: NEOTÁČEJTE ČÍSELNÍKEM HODIN PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK

Časovač je podobný elektrickým hodinám a bude fungovat pouze tehdy, pokud je zasunutý do síťového napájení. Když je odpojený, časovač se zastaví a musí být později znovu nastavený.

Anulování časovače (pouze u některých modelů)

Pokud si přejete nastavení časovače anulovat, zatlačte spínač časovače do pozice I (obr. 8) ručně (anulování časovače). Pro návrat do načasovaného provozu zatlačte spínač zpět do střední pozice (⌚) (obr.8).

POZNÁMKA: pokud je časovač v pozici 0 (obr. 8), je radiátor vypnutý a nebude fungovat.

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby na radiátoru ho odpojte od elektrické sítě a počkejte, než vychladne.

Elektrický olejový radiátor nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Je dostatečně odstranit prach měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky nebo rozpouštědla. Pokud je to nutné, odstraňte koncentrovaný prach vysavačem.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síťové napájení

Viz výkonnostní štítek

Adsorbovaný proud

„

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje	Ujistěte se, že je zapojený do sítě a že elektrická zástrčka funguje.	Zasuňte do elektrické zásuvky.
	Zkontrolujte veškeré překážky.	Odstraňte překážku a nechte přístroj vychladnout. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se prosím na službu zákazníků.
	Teplota může být nastavena příliš nízkou.	Nastavte teplotu na vyšší stupeň.