

POPIS

(viz obr. na str. 3).

- A Termostat
- B Spínače
- C tlačítko Comfortemp
- D Držák přírodní šňůry
- E Kolečko

POUŽITÍ

Systémem Easy wheel

Obratle radiátor na koberec nebo měkký povrch, abyste předešli poškození laku. Zcela rozložte kolečka jejich otáčením směrem ven (obr. 1). Otočte radiátor zpět do vzpřímené polohy.



Důležité!

Když je používán, musí být radiátor vždy postavený vertikálně (kolečka dolem ovládací prvky nahoře). Jakákoliv jiná poloha by byla nebezpečná!

Elektrické připojení

- Před zapnutím spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá hodnotě V uvedené na spotřebiči a že jsou zásuvka a elektrická síť správně dimenzované.
- PŘIPOJUJTE RADIÁTOR POUZE K DOBRĚ UZEMNĚNÉ ZÁSUVCE.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí

Zástrčku zasuněte do zásuvky a knoflík termostatu otočte zcela doprava (na maximum). Zapněte oba dva spínače.

Kontrolky na spínačích zůstanou svítit nezávisle na cyklu, který byl nastaven termostatem. Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, pomalu a opatrně otáčejte knoflík proti směru hodinových ručiček, dokud nezaslechnete kliknutí.

Tím se přístroj nařídí, aby se automaticky zapínal a vypínal a přitom udržoval požadovanou teplotu.

Spínače ON/OFF

Pro hospodárnost používání lze spínače využívat jednotlivě:

- pouze tlačítko v poloze «MIN» = minimální výkon (kontrolka svítí)
- pouze tlačítko v poloze «MED» = střední výkon (kontrolka svítí)
- obě tlačítka v poloze «MIN» «MED» = maximální výkon (kontrolky svítí)

Použití termostatu

Termostat funguje na základě pokojové teploty a ne teploty radiátoru. Otáčejte ovladačem termostatu proti směru hodinových ručiček směrem k nižším číslům, abyste snížili teplotu. Pro zvýšení teploty otáčejte po směru hodinových ručiček směrem k vyšším číslům. Pro úplné vypnutí radiátoru nastavte termostat na minimum * a odpojte jej ze zásuvky.

Protinámrazová funkce

S termostatem v pozici * a stisknutým spínačem udržuje spotřebič v místnosti teplotu asi 5 °C, a tím zabráňuje zamrznutí při minimální spotřebě energie.

TLAČÍTKO COMFORTEMP

S tlačítkem COMFORTEMP a oběma spínači stlačenými se spotřebič automaticky nastaví tak, aby dosáhl a udržel teplotu, která je považovaná za komfortní. Zelené světlo se zapne a oznamuje aktivaci COMFORTEMP. V tomto režimu je teplota automaticky nastavena pouze COMFORTEMP. Pro vypnutí funkce COMFORTEMP a pro návrat k ručnímu nastavení termostatu stiskněte znovu tlačítko COMFORTEMP (zelená kontrolka zhasne).

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby na radiátoru ho odpojte od elektrické sítě a počkejte, než vychladne. Elektrický olejový radiátor nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Je dostatečné odstranit prach měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky nebo rozpouštědla. Pokud je to nutné, odstraňte koncentrovaný prach vysavačem.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Síťové napájení	Viz vykonnostní štítek
Adsorbovaný proud	"

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje	Ujistěte se, že je zapojený do sítě a že elektrická zástrčka funguje. Zkontrolujte veškeré překážky. Teplota může být nastavena příliš nízkou.	Zasuňte do elektrické zásuvky. Odstraňte překážku a nechte přístroj vychladnout. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se prosím na službu zákazníkům. Nastavte teplotu na vyšší stupeň.