

# Bezpečnostní upozornění - Popis

## Základní bezpečnostní upozornění

- Pozorně si přečtěte příručku k použití. Používejte spotřebič pouze v domácnostech podle pokynů obsažených v této příručce a pouze s dodaným příslušenstvím. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním spotřebiče, např. vysávání sutě, popela atd.



### Nebezpečí zásahu elektrickým proudem

- Před použitím zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údaji napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte pouze do patřičné uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a rovněž před údržbou nebo před jakýmkoliv čištěním spotřebiče je třeba vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.
- Nikdy spotřebič nemyjte trichlorem (trichlorethylen) nebo jinými rozpouštědly.
- Pokud máte pochyby o správném chodu spotřebiče, raději ho neuvádějte do provozu.
- Nepřejíždějte spotřebičem přes elektrický kabel, aby nedošlo k poškození izolace samotného kabelu.
- Nikdy nevytahujte zástrčku z proudové zásuvky taháním za napájecí kabel nebo samotný spotřebič.
- Nevytahujte napájecí kabel přes červenou značku, které se na něm nachází. Žluté označení na šňůře, které je před tímto červeným značí, že přívodní šňůra je již skoro na konci.
- Kvůli opravám se obraťte na prodejce nebo na autorizované servisní středisko, aby byla zachována účinnost Vašeho spotřebiče a zajištěna platnost záruky. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.



### Attenzione!

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda potřebné filtry jsou nasazené do příslušných uložení.
- Když budete vysávat velice jemné nečistoty (např. pudr, mouka), bude nutné provádět častější čištění filtru HEPA: což zaručí optimální provoz tohoto spotřebiče. Pro čištění nepoužívejte ocelové kartáčky nebo s tvrdými štetinami, neboť by mohly poškodit materiál filtru.
- Nedovolte používání přístroje osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Dohlížejte

na děti a kontrolujte, aby si se spotřebičem nehrály.

- Provádějte pravidelnou kontrolu filtrů a v případě potřeby je vykartáčujte nebo vyměňte.
- Když je spotřebič v provozu, nepřibližujte k nasávacímu otvoru oči, uši, nos apod.
- Nevysávejte zápasů a nedopalky cigaret stále hoří.
- Výrobce si vyhrazuje právo provést změny v rozdělení zařízení a příslušenství, bez předchozího upozornění. Doporučujeme výhradní používání náhradních dílů a dílů původních nádobách, aby alespoň zachovat efektivitu vaší jednotky a ztratíte nárok na záruku.
- **Nevysávejte:**
  - **horký ani studený popel z krbu, kamen atd.**
  - **žádný typ kapalin**
  - **těžké a ostré předměty.**

## Likvidace



V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrné.

## Popis spotřebiče

- A** Háček pro polohu parkování
- B** Mřížka pro výstup vzduchu a filtr HEPA
- C** Pedál vypínače ON/OFF
- D** Otvor pro zasunutí kloubu hadice
- E** Páčka pro otvírání prostoru pro sběr prachu
- F** Kontrola síly sání a indikátor plný sáček (různé u různých modelů)
- G** Indikátor plný sáček (různý u různých modelů)
- H** Elektronický regulátor výkonu (pouze u některých modelů)
- I** Indikátor výkonu (MIN, MED, MAX (pouze u některých modelů))
- J** Tlačítka pro regulaci výkonu (pouze u některých modelů)
- K** Pedál pro navijení šňůry

## Popis příslušenství

- L** Hadice
- M** Výsuvná trubice
- N** Kartáč na různé povrchy (pouze u některých modelů)
- O** Kartáč na koberce/podlahy (pouze u některých modelů)
- P** Víceúčelová „T“ hubice
- Q** Štěrbínová hubice
- R** Turbokartáč (pouze u některých modelů)

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na spotřebiči a na příslušenství, které je součástí vybavy, a to bez předchozího upozornění.

## Návod k montáži

### Hadice

Nasadte kloub na příslušné místo (obr.1) až na doraz.

K jeho vytažení je třeba stisknout uvolňovací tlačítka na tomto kloubu a zatáhnout (obr. 2).

### Výsuvná trubice (různé u různých modelů)

Nasadte výsuvnou trubici na rukojeť (obr. 3). Výsuvnou trubici je možné nastavit na potřebnou délku (obr.4).

### Používání čistícího příslušenství

#### Dvoupolohový kartáč na koberce/podlahy (typu N nebo O).

Nasadí na výsuvnou trubici (obr. 5).

Provádí účinné vysávání prachu jak z podlah (mramor, dlaždice), tak i z koberců či kobercových podlah.

Stisknete pedál „tvrdé podlahy“ (☒)(obr. 6): tato poloha se doporučuje, pokud chcete čistit podlahy do hloubky a v případě podlah s výrazných spár; stisknete pedál „koberce“ (☒)(obr. 7): kartáč je připravený pro čištění textilních povrchů nebo pro vysávání hrubých nečistot (např. hrubších drobků chleba).

Kartáč na různé povrchy (N) (pouze u některých modelů) je přizpůsobený pro čištění jemných podlah (např. parkety); pro tento typ povrchů stisknete pedál (☒)(obr. 8).

#### Štěrbínová hubice (obr.9)

pro vysávání nečistot na radiátorech, v koutech, na hranách, v zásuvkách apod.. Nasadí se na výsuvnou trubici nebo na rukojeť, až na doraz.

#### Víceúčelová „T“ hubice (obr.10)

Pro vysávání nečistot na čalouněném nábytku, matracích, oděvech, automobilových sedáček apod.

#### Turbokartáč (pouze u některých modelů) (obr. 11)

Pro hloubkové čištění textilních povrchů: koberců a kobercových podlah.

Nasadte turbokartáč na výsuvnou trubici, rotační kartáč se bude otáčet při zapnutí spotřebiče průchodem vzduchu.

Nepřejíždějte přes trsné koberce, mohlo by dojít k jejich poškození pohybem válečku.

U zvláště jemných koberců příliš časté používání turbokartáče může časem poškodit jejich strukturu.

### Návod k použití

Před zahájením práce s vysavačem, vytáhněte napájecí kabel v celé délce a pak zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Pro navinutí kabelu vyjměte zástrčku a stisknete pedál pro navijení šňůry (☒)(obr. 12).

### Provoz

Vysavač se zapíná a vypíná lehkým stisknutím pedálu vypínače (☒)(obr. 13).

### Elektronická regulace sacího výkonu

Elektronická regulace umožňuje měnit sací výkon vysavače v závislosti na typu čistěného povrchu.

Takto je možné využívat maximální výkon spotřebiče při vysávání prachu z koberců nebo tvrdých podlah (mramor, dlažba, pálená hlína apod.) nebo použít menší sílu sání pro čištění záclon nebo jiných lehkých tkanin.

#### Modely s tlačítkovým regulátorem

Stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ umístěných na spotřebiči (obr. 14) můžete vybrat stupeň výkonu: na spotřebiči se rozsvítí kontrolka led v závislosti na příslušné volbě (MIN, MED, MAX).

#### Modely s regulačním knoflíkem

Otáčejte regulačním knoflíkem výkonu, který se nachází na spotřebiči (obr.15).

### Čištění

#### Ukazatel EPS (Electronic Protection System) plného sáčku

Ukazatel se aktivuje, když dojde k ucpání nasávacího potrubí nebo v případě, že je sáček pro sběr prachu nadměrně plný.

Když se rozsvítí (obr. 16A) proveďte výměnu sáčku: u modelů s tlačítkovým regulátorem signalizuje zásah ze strany systému rozsvícení všech tří kontrolky na regulátoru výkonu (obr. 16B).

Pokud je spotřebič příliš dlouho v provozu po rozsvícení ukazatele, automaticky se sníží jeho výkonnost: toto opatření slouží jako bezpečnostní prvek zabráňující poškození motoru.

Po odstranění příčiny zásahu EPS je třeba vypnout a znovu zapnout spotřebič stisknutím pedálu (☒), pouze tak lze spotřebič znovu zapnout.

#### Výměna sáčku pro sběr prachu

Pro výměnu sáčku na sběr prachu zatáhněte za páčku pro otvírání prostoru pro sběr prachu (obr. 17) a zdvihněte kryt. Vyjměte sáček na nečistoty (obr. 18). Umístěte sáček na koš na odpady: zavřete sáček zatažením za jazyček umístěný na kartónu (obr. 19) a nechte sáček spadnout do koše.

Poté vložte nový sáček, umístěte sáček na nečistoty a zavřete prostor pro sběr prachu lehkým stisknutím.

#### K zajištění maximální účinnosti sání a využívání celé kapacity sáčků, doporučujeme používat náhradní sáčky doporučené výrobcem.

Doporučujeme častou výměnu sáčku pro sběr prachu, především pokud vysáváte velmi jemné nečistoty, jako je mouka, pudr apod.



**Poznámka:** Spotřebič je opatřen bezpečnostním prvkem, který neumožní uzavřít kryt prostoru pro sběr prachu, pokud nebyl vložen sáček.

### **Ochranný filtr motoru**

Pro zajištění dlouhé životnosti spotřebiče a pro ochranu jeho motoru je důležité, aby byl ochranný filtr motoru čistý. Pro vytažení filtru je třeba otevřít prostor pro sběr prachu, vytáhnout papírový sáček a vyjmout filtr (obr. 20). Pokud není filtr příliš znečištěný, stačí z něj odstranit prach. Pokud je filtr příliš znečištěný, je třeba ho vyprat a nechat oschnout. Před opětovným nasazením filtru se ujistěte, že je filtr suchý a dbejte na jeho správné zasunutí do příslušného prostoru.

### **Mřížka pro výstup vzduchu**

Váš spotřebič je vybaven vysoce účinným filtrem (**HEPA Filter\*\***).

Tento filtr se nachází pod štěrbínami pro výstup vzduchu.

Pro výměnu filtru je třeba stisknout a zdvihnout mřížku (obr. 21) a poté vyjmout filtr.

Vyměňte filtr tak, že nový opatrně vložíte na jeho místo a poté mřížku zavřete lehkým zatlačením až do zaklapnutí blokovacích háčků.

Doporučujeme provádět výměnu filtru nejméně po vždy výměně 5 sáčků pro sběr prachu.

**\*\*** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) zachycuje nečistoty až do velikosti 0,3 mikronů a filtruje částice všeho druhu a dokonce i bakterie.

### **Čištění kartáče na různé povrchy (N) (pouze u některých modelů)**

Tento kartáč je vybaven dvěma tlačítky **TOTAL CLEAN**, které umožňují vyjímání koleček kartáče: tím je mnohem snazší čistit kola i příslušné čepy (obr. 22).

### **Čištění turbokartáče (R) (pouze u některých modelů)**

Čištění turbokartáče provádějte vždy při vypnutém motoru. Nevkládejte prsty do části nacházející se pod turbokartáčem, když je spotřebič v provozu.

Stiskněte a zdvihněte inspekční dvířka umístěná na dně turbokartáče (obr. 23) a vypusťte nečistoty, které se usadily v tomto prostoru. Poté tento prostor zavřete.

### **Poloha pro „zaparkování“**

Pro bezpečné a pořádné odložení spotřebiče je vysavač ve své spodní části vybaven systémem pro uložení jeho trubice (obr. 24A).

Pro případ, že je třeba přerušit vysávání na kratší dobu, je na spotřebiči umístěn praktický systém pro postavení trubice: vložte držák, který se nachází na kloubu kartáče do sedla na zadní části spotřebiče (obr. 24B).

### **Výstraha**

Nezvyklý chod spotřebiče (omezený výkon, zvláštní hluk či dokonce úplné zastavení) mohou nastat v důsledku ucpání hubic nebo sacích trubíc nebo poruchou na elektrických částech.

Proto kontrolujte hubice, sáčky a ochranný filtr motoru.

V případě, že závada není na straně těchto součástí, odneste spotřebič do autorizovaného servisního střediska, kde ho nechte zkontrolovat.