

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pozorně si přečtěte příručku k používání. Spotřebič používejte pouze v domácnostech podle pokynů obsažených v této příručce a pouze s dodaným příslušenstvím. Výrobce odmítá odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče, např. vysávání sutě, popela atd.



Pozor!

- Přístroj se smí napájet pouze velmi nízkým bezpečným napětím podle údajů na samotném spotřebiči.
- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte správné uložení filtrů.
- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy případných nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu v rámci používání nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu filtrů a v případě potřeby je vykartáčujte nebo vyměňte.
- Když je spotřebič v provozu, nepřibližujte k nasávacímu otvoru oči, uši, nos apod.
- Když se kartáček otáčí, udržujte jej mimo dosahu vlasů, očí, prstů a jakékoli jiné části těla.
- Nevysávejte ještě hořící zápalky a cigaretové nedopalky.
- Spotřebič ani nabíječku baterie neponořujte do vody, ani do žádné jiné kapaliny, na spotřebič, ani na nabíječku baterie nestříkejte vodu.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určen pro používání v prostředích, která slouží jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, v sektoru pronájmu pokojů.
- Vysavač neukládejte venku a chráňte jej před vlhkostí.
- Vysavač neukládejte v blízkosti zdrojů tepla (troubu, radiátory).
- Vysavač nepoužívejte, pokud jsou nabíječka nebo samotný kabel poškozené.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na spotřebiči a na příslušenství, které je součástí vybavy, a to bez

předchozího upozornění. Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly a příslušenství, aby byla zachována účinnost vašeho spotřebiče a nedošlo ke zrušení platnosti záruky.



Poznámka:

Abyste zabránili poškození motoru, neuvádějte spotřebič do provozu bez filtrů.

POPIS

A. Popis spotřebiče

- A1** Rukojeť/násada
- A2** Konektor pro nabíječku baterie na vysavači
- A3** Zajišťovací šroub
- A4** Vedení pro vsunutí násady
- A5** Mřížky pro výstup vzduchu
- A6** Ovládací panel
- A7** Tlačítko ON/OFF
- A8** Tlačítko pro nastavení výkonu (maximální výkon, úspora energie)
- A9** LED ukazatele stavu baterie / provoz na baterii

A10 Nádobu pro sběr prachu

A11 Předfiltr

A12 Jemný filtr

A13 Sací ústí

B. Příslušenství

- B1** Nabíječka
- B2** Elektrický kartáč
- B3** Vypínač elektrického kartáče
- B4** Uvolňovací páčka
- B5** Válec štětinami
- B6** Rám pro uchycení válce
- B7** Tlačítko pro vyjmutí elektrického kartáče

NABÍJENÍ BATERIÍ

DŮLEŽITÉ:

Používejte pouze originální nabíječku baterií, která se dodává spolu se spotřebičem.

Spotřebič nenabíjejte při teplotách nižších než 0°C a vyšších než 40°C.



Poznámka:

Před prvním použitím spotřebiče je třeba baterii nabít 2 hodiny.

Tento model je vybavený funkcí quick charge (rychlé dobíjení), která po nabíjení 30 minut umožňuje provoz po dobu 5 minut.

Když se spotřebič nabíjí, nelze ho používat. Na konci cyklu dobíjení zůstanou všechny 3 světelné LED kontrolky svítit.

Když je baterie zcela vybitá, tyto 3 kontrolky blikají a spotřebič se nespustí. Je vhodné nechat spotřebič dobít ihned po použití, aby byl neustále k dispozici a měl baterii plně nabitou.

Spotřebič lze nechat nepřetržitě dobít bez jakéhokoliv rizika. V případě delší nepřítomnosti (dovolená...) ho doporučujeme odpojit.

Po každém úplném nabití jsou orientační provozu následující:

Model	Výkon 1 (maximální)	Výkon 2 (úspora energie)
XLR18LE	až 19 min	až 29 min
XLR25LE	až 21 min	až 34 min

VÝMĚNA BATERIÍ

Pro výměnu nepoužitelných baterií se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.

Nepoužívejte jiné typy baterií.

VMUTÍ BATERIÍ VMUTÍ BATERIÍ

Pro vyjmutí baterií se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko nebo postupujte následujícím způsobem:

- Před jejich vyjmutím baterie zcela vybijte.
- Sejměte násadu (A1) odšroubováním zajišťovacího šroubu (A3).
- Vyjměte nádobu pro sběr prachu (A10).
- Vyjměte mřížku a kryt (viz obr. 42).
- Odšroubujte upevňovací šrouby (viz obr. 43) a odpojte baterii.



Důležité!

Když se vyjímá baterie, nesmí být spotřebič napojen na nabíječku baterií.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Spotřebič nelikvidujte v běžném komunálním odpadu, ale odevzdejte jej do střediska pro sběr tříděného odpadu.

VMLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Všechny LED nabíječky baterie / provozu na baterii (A9) blikají a tlačítka (A7 a A8) nesvítlí	Válec se štětinami je blokován cizími tělesy (vlasy, nitě atd.), které jí brání otáčení	Spotřebič vypněte a kartáč důkladně vyčistěte (obr. 31 až 41)
	Při čištění koberce s dlouhým vlasem dochází k zablokování kartáče se štětinami	Smeták vypněte, odstraňte z koberce a ujistěte se, že na válci nejsou nitě nebo vlasy. Smeták zapněte a ujistěte se, že elektrický kartáč je vypnutý (v opačném případě stiskněte příslušný spínač - B3). Pak znovu začněte čištění koberce.
Všechny LED nabíječky baterie / provozu na baterii (A9) a tlačítka (A7 a A8) blikají	Spotřebič detekuje poruchu	Obraťte se na autorizované servisní středisko
Přístroj se nezapne	Nabíječka baterie (B1) je připojena ke spotřebiči	Nabíječku odpojte. Pokud bude problém přetrvávat, obraťte se na servisní středisko.