

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pozorně si přečtěte příručku k použití. Používejte spotřebič pouze v domácnostech podle pokynů obsažených v této příručce a pouze s dodaným příslušenstvím. Výrobce odmítá nést odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče, např. vysávání sutě, popela atd.



Pozor!

- Spotřebič je nutné napájet pouze bezpečným velmi nízkým napětím, jehož hodnota odpovídá údajům na.
- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda jsou potřebné filtry nasazené do příslušných uložení.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, psychickými a smyslovými schopnostmi anebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly informovány o bezpečném použití přístroje a pochopili možná rizika spojené s jeho použitím. Děti by si neměly s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nemůžou vykonávat děti, pokud nemají nejsou pod dohledem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu filtrů a v případě potřeby je vykartáčujte nebo vyměňte.
- Když je spotřebič v provozu, nepřibližujte k nasávacímu otvoru oči, uši, nos apod.
- Nevysávejte ještě hořící zápalky a cigaretové nedopalky.
- Nikdy spotřebič ani nabíječku akumulátoru neponořujte do vody, ani do žádné jiné kapaliny, na spotřebič, ani na nabíječku akumulátoru nestříkejte vodu.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určen pro používání v prostředích, která slouží jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, agroturistiky, hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení, pronájmu pokojů.
- Vysavač neukládejte venku a chráňte jej před vlhkostí.
- Vysavač neukládejte v blízkosti zdrojů tepla (trouby, radiátory).
- Vysavač nepoužívejte, pokud jsou nabíječka nebo samotný kabel poškozené.
- Když je spotřebič v provozu, nepřibližujte k nasávacímu otvoru oči, uši, nos apod.
- Nevysávejte ještě hořící zápalky a cigaretové nedopalky.

- Nikdy spotřebič ani nabíječku akumulátoru neponořujte do vody, ani do žádné jiné kapaliny, na spotřebič, ani na nabíječku akumulátoru nestříkejte vodu.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určen pro používání v prostředích, která slouží jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, agroturistiky, hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení, pronájmu pokojů.



Poznámka:

Abyste zabránili poškození motoru, neuvádějte spotřebič do provozu bez filtrů.

POPIS

A. Popis spotřebiče

- A1** Rukojeť/násada
- A2** Uložení konektoru pro nabíječku akumulátoru na vysavači
- A3** Pojistný šroub
- A4** Vedení pro vsunutí násady
- A5** Mřížky pro výstup vzduchu
- A6** Ovládací panel
- A7** Tlačítko ON/OFF
- A8** Tlačítko nastavení výkonu (normální výkon, maximální výkon, úspora energie)
- A9** Ukazatelé LED stupně nabití baterie/samostatné autonomie provozu
- A10** Nádoba pro sběr prachu
- A11** Předfiltr
- A12** Jemný filtr
- A13** Sací ústí
- A14** Zavěšení na stojánek

B. Nabíjecí stanice

- B1** Nabíjecí stojánek vysavače
- B2** Uložení kartáče na čištění filtrů
- B3** Kartáč na čištění filtrů
- B4** Podstavec pro stojánek vysavače
- B5** Navíjení kabelu pro nastavení délky napájecího kabelu
- B6** Výstupní otvor pro napájecí kabel
- B7** Uložení konektoru pro nabíječku akumulátoru na stojánek

C. Příslušenství

- C1** Dvoupolohový kartáč (koberce / tvrdé podlahy)
- C2** Nabíječka akumulátoru

DŮLEŽITÉ:

Používejte pouze originální nabíječku akumulátoru, která se dodává spolu se spotřebičem.

Spotřebič nenabíjejte při teplotách nižších než 0°C a vyšších než 40°C.



Poznámka:

Před prvním použitím spotřebiče je třeba akumulátor nabít 2 a půl hodiny.

Tento model je vybavený funkcí quick charge (rychlé dobíjení), která na základě 30 minut dobíjení umožňuje provoz v délce 5 minut.

Když je baterie zcela vybitá, tyto 3 kontrolky LED blikají a spotřebič se neuvede do provozu. Je vhodné nechat spotřebič dobít ihned po použití, aby byl neustále k dispozici a měl baterii plně nabitou. Spotřebič lze nechat nepřetržitě dobíjet bez jakéhokoliv rizika. V případě delší nepřítomnosti (dovolená...) ho doporučujeme odpojit. Po každém plném nabití jsou doby provozu zařízení následující:

Výkon 1 (normální)	Výkon 2 (maximální)	Výkon 3 (úspora energie)
25 min	15 min	50 min

VÝMĚNA BATERIÍ

Až budou baterie zcela spotřebované, pro jejich výměnu se obraťte na autorizované servisní středisko ve Vaší blízkosti.

Nepoužívejte jiné typy baterií.

VYJMUTÍ BATERIÍ

Pro vyjmutí baterií se obraťte na autorizované servisní středisko ve Vaší blízkosti nebo postupujte následujícím způsobem:

- Zcela vybijte baterie před jejich vyjmutím.
- Sejměte násadu (A1) odšroubováním pojistného šroubu (A3).
- Vyjměte nádobu pro sběr prachu (A10).
- Vyjměte mřížku a kryt (viz obr. 39).
- Odšroubujte upevňovací šrouby (viz obr. 40) a odpojte baterii.



Pozor!

Během vyjímání baterií nesmí být spotřebič napojen na nabíječku akumulátoru.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale ode-
vzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného
odpadu.