

## ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pozorně si přečtěte příručku k používání. Spotřebič používejte pouze v domácnostech podle pokynů obsažených v této příručce a pouze s dodaným příslušenstvím. Výrobce odmítá odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče, např. vysávání sutě, popela atd.



### **Pozor!**

- Přístroj se smí napájet pouze velmi nízkým bezpečným napětím podle údajů na samotném spotřebiči.
- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte správné uložení filtrů.
- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy případných nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu v rámci používání nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu filtrů a v případě potřeby je vykartáčujte nebo vyměňte.
- Když je spotřebič v provozu, nepřibližujte k nasávacímu otvoru oči, uši, nos apod.
- Když se kartáček otáčí, udržujte jej mimo dosah vlasů, očí, prstů a jakékoli jiné části těla.
- Nevysávejte ještě hořící zápalky a cigaretové nedopalky.
- Spotřebič ani nabíječku baterie neponořujte do vody, ani do žádné jiné kapaliny, na spotřebič, ani na nabíječku baterie nestříkejte vodu.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určen pro používání v prostředích, která slouží jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, v sektoru pronájmu pokojů.
- Vysavač neukládejte venku a chraňte jej před vlhkostí.
- Vysavač neukládejte v blízkosti zdrojů tepla (troubu, radiátory).
- Vysavač nepoužívejte, pokud jsou nabíječka nebo samotný kabel poškozené.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na spotřebiči a na příslušenství, které je součástí vybavy, a to bez

předchozího upozornění. Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly a příslušenství, aby byla zachována účinnost vašeho spotřebiče a nedošlo ke zrušení platnosti záruky.



### **Poznámka:**

Abyste zabránili poškození motoru, neuvádějte spotřebič do provozu bez filtrů.

## POPIS

### **A. Popis spotřebiče**

- A1** Rukojeť/násada
- A2** Konektor pro nabíječku baterie na vysavači
- A3** Zajišťovací šroub
- A4** Vedení pro vsunutí násady
- A5** Mřížky pro výstup vzduchu
- A6** Ovládací panel
- A7** Tlačítko ON/OFF
- A8** Tlačítko pro nastavení výkonu (maximální výkon, úspora energie)
- A9** LED ukazatele stavu baterie / provoz na baterii

### **A10 Nádobu pro sběr prachu**

### **A11 Předfiltr**

### **A12 Jemný filtr**

### **A13 Sací ústí**

## **B. Příslušenství**

- B1** Nabíječka
- B2** Elektrický kartáč
- B3** Vypínač elektrického kartáče
- B4** Uvolňovací páčka
- B5** Válec štětinami
- B6** Rám pro uchycení válce
- B7** Tlačítko pro vyjmutí elektrického kartáče

## NABÍJENÍ BATERIÍ

### **DŮLEŽITÉ:**

**Používejte pouze originální nabíječku baterií, která se dodává spolu se spotřebičem.**

**Spotřebič nenabíjejte při teplotách nižších než 0°C a vyšších než 40°C.**



### **Poznámka:**

Před prvním použitím spotřebiče je třeba baterii nabíjet 2 hodiny.

**Tento model je vybavený funkcí quick charge (rychlé dobíjení), která po nabíjení 30 minut umožňuje provoz po dobu 5 minut.**

Když se spotřebič nabíjí, nelze ho používat. Na konci cyklu dobíjení zůstanou všechny 3 světelné LED kontrolky svítit.

Když je baterie zcela vybitá, tyto 3 kontrolky blikají a spotřebič se nespustí. Je vhodné nechat spotřebič dobít ihned po použití, aby byl neustále k dispozici a měl baterii plně nabitou. Spotřebič lze nechat nepřetržitě dobít bez jakéhokoli rizika. V případě delší nepřítomnosti (dovolená...) ho doporučujeme odpojit.

Po každém úplném nabití jsou orientační provozu následující:

| Model   | Výkon 1<br>(maximální) | Výkon 2 (úspora<br>energie) |
|---------|------------------------|-----------------------------|
| XLR18LE | až 19 min              | až 29 min                   |
| XLR25LE | až 21 min              | až 34 min                   |

## VÝMĚNA BATERÍ

Pro výměnu nepoužitelných baterií se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.

Nepoužívejte jiné typy baterií.

## VYJMUTÍ BATERÍ VYJMUTÍ BATERÍ

Pro vyjmutí baterií se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko nebo postupujte následujícím způsobem:

- Před jejich vyjmutím baterie zcela vybijte.
- Sejměte násadu (A1) odšroubováním zajišťovacího šroubu (A3).
- Vyjměte nádobu pro sběr prachu (A10).
- Vyjměte mřížku a kryt (viz obr. 42).
- Odšroubujte upevňovací šrouby (viz obr. 43) a odpojte baterii.



### Důležité!

Když se vyjímá baterie, nesmí být spotřebič napojen na nabíječku baterií.

## LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

## VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

| ZÁVADA                                                                                       | PŘÍČINA                                                                                 | ODSTRANĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všechny LED nabíječky baterie / provozu na baterii (A9) blikají a tlačítka (A7 a A8) nesvítí | Válec se štětinami je blokován cizími tělesy (vlasy, nitě atd.), které jí brání otáčení | Spotřebič vypněte a kartáč důkladně vyčistěte (obr. 31 až 41)                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                              | Při čištění koberce s dlouhým vlasem dochází k zablokování kartáče se štětinami         | Smeták vypněte, odstraňte z koberce a ujistěte se, že na válci nejsou nitě nebo vlasy.<br>Smeták zapněte a ujistěte se, že elektrický kartáč je vypnutý (v opačném případě stiskněte příslušný spínač - B3). Pak znovu začněte čištění koberce. |
| Všechny LED nabíječky baterie / provozu na baterii (A9) a tlačítka (A7 a A8) blikají         | Spotřebič detekuje poruchu                                                              | Obraťte se na autorizované servisní středisko                                                                                                                                                                                                   |
| Přístroj se nezapne                                                                          | Nabíječka baterie (B1) je připojena ke spotřebiči                                       | Nabíječku odpojte. Pokud bude problém přetrvávat, obraťte se na servisní středisko.                                                                                                                                                             |