

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pozorně si přečtěte příručku k používání. Spotřebič používejte pouze v domácnostech podle pokynů obsažených v této příručce a pouze s dodaným příslušenstvím. Výrobce odmítá odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče, např. vysávání sutě, popela atd.



Pozor!

- Přístroj se smí napájet pouze velmi nízkým bezpečným napětím podle údajů na samotném spotřebiči.
- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte správné uložení filtrů.
- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy případných nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu v rámci používání nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu filtrů a v případě potřeby je vykartáčujte nebo vyměňte.
- Když je spotřebič v provozu, nepřibližujte k nasávacímu otvoru oči, uši, nos apod.
- Když se kartáček otáčí, udržujte jej mimo dosah vlasů, očí, prstů a jakékoli jiné části těla.
- Nevysávejte ještě hořící zápalky a cigaretové nedopalky.
- Spotřebič ani nabíječku baterie neponořujte do vody, ani do žádné jiné kapaliny, na spotřebič, ani na nabíječku baterie nestříkejte vodu.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určen pro používání v prostředích, která slouží jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, v sektoru pronájmu pokojů.
- Vysavač neukládejte venku a chraňte jej před vlhkostí.
- Vysavač neukládejte v blízkosti zdrojů tepla (troubu, radiátory).
- Vysavač nepoužívejte, pokud jsou nabíječka nebo samotný kabel poškozené.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na spotřebiči a na příslušenství, které je součástí vybavy, a to bez před-

chozího upozornění. Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly a příslušenství, aby byla zachována účinnost vašeho spotřebiče a nedošlo ke zrušení platnosti záruky.



Poznámka:

Abyste zabránili poškození motoru, neuvádějte spotřebič do provozu bez filtrů.

POPIS

A. Popis spotřebiče

- A1** Rukojeť/násada
- A2** Uložení konektoru pro nabíječku akumulátoru na vysavači
- A3** Pojistný šroub
- A4** Vedení pro vsunutí násady
- A5** Mřížky pro výstup vzduchu
- A6** Ovládací panel
- A7** Tlačítko ON/OFF
- A8** Tlačítko nastavení výkonu (normální výkon, maximální výkon, úspora energie)
- A9** Ukazatel LED stupně nabití baterie/samostatné autonomie provozu
- A10** Nádoba pro sběr prachu
- A11** Předfiltr
- A12** Jemný filtr
- A13** Sací ústí
- A14** Zavěšení na stojánek

B. Nabíjecí stanice

- B1** Nabíjecí stojánek vysavače
- B2** Uložení kartáče na čištění filtrů
- B3** Kartáč na čištění filtrů
- B4** Podstavec pro stojánek vysavače
- B5** Navíjení kabelu pro nastavení délky napájecího kabelu
- B6** Výstupní otvor pro napájecí kabel
- B7** Uložení konektoru pro nabíječku akumulátoru na stojánek

C. Příslušenství

- C1** Nabíječka
- C2** Elektrický kartáč
- C3** Vypínač elektrického kartáče
- C4** Uvolňovací páčka
- C5** Válec štětinami
- C6** Rám pro uchycení válce
- C7** Tlačítko pro vyjmutí elektrického kartáče

DŮLEŽITÉ:

Používejte pouze originální nabíječku akumulátoru, která se dodává spolu se spotřebičem.

Spotřebič nenabíjejte při teplotách nižších než 0°C a vyšších než 40°C.



Poznámka:

Před prvním použitím spotřebiče je třeba akumulátor nabíjet 2 a půl hodiny.

Tento model je vybavený funkcí quick charge (rychlé dobíjení), která na základě 30 minut dobíjení umožňuje provoz v délce 5 minut.

Když je baterie zcela vybitá, tyto 3 kontrolky LED blikají a spotřebič se neuvede do provozu. Je vhodné nechat spotřebič dobít ihned po použití, aby byl neustále k dispozici a měl baterii plně nabitou. Spotřebič lze nechat nepřetržitě dobíjet bez jakéhokoliv rizika. V případě delší nepřítomnosti (dovolená...) ho doporučujeme odpojit. Po každém úplném nabití jsou orientační provozu následující:

Výkon 1 (normální)	Výkon 2 (maximální)	Výkon 3 (úspora energie)
až 24 min	až 14 min	až 50 min

VÝMĚNA BATERIÍ

Pro výměnu nepoužitelných baterií se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.

Nepoužívejte jiné typy baterií.

VYJMUTÍ BATERIÍ

Pro vyjmutí baterií se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko nebo postupujte následujícím způsobem:

- Před jejich vyjmutím baterie zcela vybijte.
- Sejměte násadu (A1) odšroubováním zajišťovacího šroubu (A3).
- Vyjměte nádobu pro sběr prachu (A10).
- Vyjměte mřížku a kryt (viz obr. 50).
- Odšroubujte upevňovací šrouby (viz obr. 51) a odpojte baterii.



Důležité!

Když se vyjímá baterie, nesmí být spotřebič napojen na nabíječku baterií.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Spotřebič nelikvidujte v běžném komunálním odpadu, ale odevzdejte jej do střediska pro sběr tříděného odpadu.

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Všechny LED nabíječky baterie / provozu na baterii (A9) blikají a tlačítka (A7 a A8) nesvítí	Válec se štětinami je blokován cizími tělesy (vlasy, nitě atd.), které jí brání otáčení	Spotřebič vypněte a kartáč důkladně vyčistěte (obr. 39 až 49)
	Při čištění koberce s dlouhým vlasem dochází k zablokování kartáče se štětinami	Smeták vypněte, odstraňte z koberce a ujistěte se, že na válci nejsou nitě nebo vlasy. Smeták zapněte a ujistěte se, že elektrický kartáč je vypnutý (v opačném případě stiskněte příslušný spínač - C3). Pak znovu začněte čištění koberce.
Všechny LED nabíječky baterie / provozu na baterii (A9) a tlačítka (A7 a A8) blikají	Spotřebič detekuje poruchu	Obraťte se na autorizované servisní středisko
Přístroj se nezapne	Nabíječka baterie (C1) je připojena ke spotřebiči	Nabíječku odpojte. Pokud bude problém přetrvávat, obraťte se na servisní středisko.