

CZ

Před instalací a před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy budou používány v textu návodu k použití.

- A** Víko
- B** Sítko
- C** Nádobka na kávu
- D** Tryska přívodu vody
- E** Světelná kontrolka "Keep Warm" (udržovat teplé)
- F** Knoflík termostatu
- G** Světelná kontrolka provozu
- H** Základna
- I** Ukazatel hladiny vody (pouze u některých modelů)
- L** Stupnice ukazatele hladiny na vnitřní stěně (pouze u některých modelů)
- M** Hubička

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruovaný pro "vaření kávy": dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo nesprávným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se teplých částí spotřebiče.
- Po odstranění obalu se přesvědčte o celistvosti spotřebiče. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je přístroj poškozený nebo špatně funguje, neprovádějte na něm žádné zásahy a vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Přípojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na servisní středisko pověřené výrobcem.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte přípojný kabel ze zásuvky el. proudu. Nenechávejte spotřebič zbytečně napájet el. proudem.
- Spotřebič neponořujte do vody.

INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimální proudovou zatížitelností 10 A.
Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.
- Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrazení vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje).
- Pokud je spotřebič umístěn blízko zásuvky el. proudu a přípojný kabel je příliš dlouhý, můžete přebývající část kabelu ovinout okolo základny spotřebiče.
- Nadzvedněte víko (obr. 2) a z vnitřku spotřebiče vyndejte veškeré příslušenství (sítko, nádobku na kávu a trysku přívodu vody). Příslušenství omyjte teplou vodou. Nikdy neponořujte tělo spotřebiče do vody. Vnitřek nádobky opláchněte teplou vodou a, pokud je to třeba, omyjte měkkou houbičkou s přípravkem na mytí nádobí. Opláchněte a pečlivě osušte.

PŘÍPRAVA KÁVY

- Do kávovaru nalijte čistou a čerstvou vodu, podle stupnice vyznačené na konvici až po značku, která souhlasí s počtem káv které budete připravovat (obr. 3). Dbejte na to, aby hladina vody v konvici nepřesáhla značku ukazatele 6 nebo 12 šálků (záleží na modelu). U některých modelů je možné kontrolovat stav naplnění konvice vodou na ukazateli (I) (obr. 3). U ostatních modelů se řiďte stupnicí vyznačenou na vnitřní stěně konvice.
- Nádobku na kávu (C) namočte a nasadte na trysku (D) (obr. 4). Nádobku naplňte požadovaným množstvím kávy.
- Nakonec nasadte sítko (B) a takto zkompletované součástky tj. trysku + nádobku + sítko, vložte do konvice tak, aby tryska byla umístěná uprostřed (obr. 5).
- Jednoduchým otočením knoflíku termostatu (F) z polohy LIGHT (= slabá káva) do polohy DARK (= silná káva) (obr. 7) můžete nastavit různě silnou kávu. Je samozřejmé, že káva připravená s termostatem nastaveným na LIGHT nebude tak horká, jako káva připravená s termostatem nastaveným na DARK.
Můžete změnit nastavení termostatu i během fungování kávovaru. Jestliže je knoflík termostatu nastavený například na DARK, můžete

přerušit vydávání kávy tak, že termostat nastavíte na KEEP WARM (= udržovat teplé). Jestliže je termostat nastavený na LIGHT, můžete otočit termostatem na DARK a kávovar bude po zbývajících dobu fungovat s nově nastavenými hodnotami. To znamená, že káva bude teplejší a silnější.

- Nasadte konvici na základnu kávovaru. Spotřebič začne fungovat v okamžiku, kdy zasunete zástrčku přípojného kabelu do zásuvky el. proudu. Rozsvítí se světelná kontrolka (G) (obr. 8).
Příprava kávy trvá zhruba 1 minutu na jeden šálek kávy. Po uplynutí této doby se kávovar automaticky přepne na funkci „KEEP WARM“ (= udržovat teplé). Rozsvítí se světelná kontrolka (E) (obr. 9).
Mějte na paměti, že funkce „KEEP WARM“ je funkční i když v konvici zůstalo trochu kávy. Termostat zjistí, že tekutina v kávovaru je ještě teplá a nezačne s novou přípravou kávy (ačkoli je knoflík termostatu ještě nastavený mezi LIGHT a DARK).
Jestliže je knoflík termostatu nastavený mezi LIGHT a DARK a konvici ze základny sundáte a naplníte ji čerstvou vodou, kávovar začne ihned připravovat novou kávu.

POZOR: uvádějte kávovar do provozu, pouze pokud je víko dobře zavřené.

Pokud je základna připojená na el. síť, je lepší prázdnou konvici kávovaru na základnu nenasažovat. Ušetříte tak na spotřebě el. energie a vyhnete se zbytečnému přehřívání spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

Vyndejte nádobku na kávu, sítko a trysku přívodu vody. Dávejte pozor, abyste se nepopálili. Zbýlá káva a kávová sedlina by mohly být ještě horké!

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. V žádném případě neponořujte základnu nebo tělo kávovaru do vody: jedná se o elektrický spotřebič.
3. Víko, nádobka a tryska přívodu vody se mohou mýt v myčce nádobí.
4. Při ukládání kávovaru nechte víko otevřené.

ODVÁPNĚNÍ

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, v přístroji se během času usadí vodní kámen. Tyto usazeniny mohou způsobit špatné fungování přístroje.

Zhruba každých 50 cyklů je nutné přístroj odvápnit. K odvápnění můžete použít k tomu určené odvápnovací přípravky pro kávovary s filtrem, které se dají koupit v obchodě nebo můžete použít kyselinu citronovou. Postupujte následovně:

- Do konvice nalijte 1 litr vody.
- Ve vodě rozpustíte takové množství odvápnovacího přípravku, které je udané na obale.

- Uvedte kávovar do provozu, jako kdyby jste připravovali kávu.
- Až se spotřebič vypne, odjměte konvici ze základny a nechte roztok působit asi dvě hodiny.
- Nakonec pečlivě opláchněte vnitřek spotřebiče a veškeré příslušenství.

RADY

1. Doporučujeme Vám, před vlastní přípravou kávy, nechat kávovar fungovat bez kávového prášku, aby se z vnitřku kávovaru odstranily zbytky kávové sedliny.
2. K přípravě vynikající kávy Vám doporučujeme použít mletou kávu k přípravě americké kávy. Káva je umleta na hrubo a neprochází otvory v sítku.

Při první přípravě kávy se řiďte doporučeným množstvím mleté kávy uvedeným v tabulce č.

1. Postupem času se naučíte odhadnout ideální množství mleté kávy.

TABULKA 1

POČET ŠÁLKŮ	POČET STANDARDNÍCH ODMĚREK*		
	SLABÁ KÁVA	NORMÁLNÍ KÁVA	SILNÁ KÁVA
12	6	8	10
10	5	7	9
8	4	6	8
6	3	4	6
5	2-3/4	3-1/2	5
4	2	3	4
3	1-3/4	2-3/4	3-1/2
2	1-1/2	2	2-1/2

* 1 standardní odměrka odpovídá 2 vrchovatým polévkovým lžícím.

Uvědomte si, že množství kávy uvedené v tabulce je pouze přibližné a musí se přizpůsobit v závislosti na osobním požadavku a na kvalitě použité kávy.